


Auricular Cisco 521 e Auricular Cisco 522

Para Cisco IP Phones 8851, 8861, 8865 e telefones multiplataforma 8865



Para Cisco IP Phones 8851, 8861, 8865 e telefones multiplataforma 8865

Atender uma chamada

Prima  no controlador em linha.

Terminar uma chamada

Mantenha premido  no controlador em linha durante 2 segundos.

Recusar uma chamada

Prima  duas vezes no controlador em linha.

Ajustar o volume

Prima  e  no controlador em linha.



Desativar o seu som numa chamada

Prima  no controlador em linha.


Ativar o seu som numa chamada

Prima  no controlador em linha


Colocar uma chamada em espera e retomar uma chamada

1. Prima  no controlador em linha.
2. Opcional: selecionar a chamada que pretende retomar.
3. Prima  no controlador em linha.


Ajustar graves e agudos do auricular

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Estado > Acessórios**.
3. Realce **Auricular Cisco** na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Altifalante > Sintonização**.
5. Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ajustar a sintonização.
6. Prima **Guardar** para aplicar e manter a sua configuração.

Ajustar feedback do altifalante do auricular


1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Estado > Acessórios**.
3. Realce **Auricular Cisco** na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Altifalante** e, em seguida, realce **Eco**.
5. Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ajustar o ruído de fundo.
O valor predefinido do ruído de fundo é baixo.
6. Prima **Definir** para aplicar e manter as definições

Ajustar o volume do microfone do auricular

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Estado > Acessórios**.
3. Realce **Auricular Cisco** na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Microfone > Ganho**.

5. Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ajustar o volume.
6. Prima **Guardar** para aplicar e manter a definição.

Testar microfone do auricular

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Estado > Acessórios**.
3. Realce **Auricular Cisco** na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Microfone > Testar**.
5. Prima **Gravar** e fale para o microfone.
6. Prima **Reproduzir** quando terminar de falar para ouvir a gravação de teste.
O tempo máximo de gravação é 20 segundos.

Para obter mais informações, consulte:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)