



# Cisco Headset 521 και Cisco Headset 522

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Για τα Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 και 8865NR στο Cisco Unified Communications Manager



Εισερχόμενη κλήση	Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα	●
Ενεργή κλήση	Σταθερό κόκκινο	●



Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	☑
Ενεργή κλήση	Σταθερό πράσινο	☑
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό πράσινο	☑
	Σταθερό κόκκινο	☒



Υψηλή ηχητική πίεση – Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών-μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.

# Cisco Headset 521 και Cisco Headset 522

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Για τα Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 και 8865NR στο Cisco Unified Communications Manager


## Απάντηση σε κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.

## Τερματισμός κλήσης

Κρατήστε  τον ελεγκτή γραμμής για 2 δευτερόλεπτα.

## Απόρριψη κλήσης

Πατήστε  δύο φορές τον ελεγκτή γραμμής.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε **+** και **-** στον ελεγκτή γραμμής.



## Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.


## Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά σε μια κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.


## Κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης

1. Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.


## Ρυθμίστε τα μπάσα και τα πρίμα του σετ ακουστικών-μικροφώνου

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Αξεσουάρ**.
3. Επισημάνετε το στοιχείο **Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco** στη λίστα και πατήστε **Εγκατάσταση**.
4. Επιλέξτε **Ηχείο > Ρύθμιση**.
5. Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για τη ρύθμιση.
6. Πατήστε το στοιχείο **Έξοδος** για να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις σας.

## Ρύθμιση της επιστροφής του ηχείου του σετ ακουστικών-μικροφώνου


1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Αξεσουάρ**.
3. Επισημάνετε το στοιχείο **Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco** στη λίστα και πατήστε **Εγκατάσταση**.
4. Επιλέξτε **Ηχείο > Πλευρικός τόνος**.
5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση πλευρικού τόνου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση πλευρικού τόνου είναι Πολύ χαμηλό.
6. Πατήστε το στοιχείο **Ρύθμιση** για να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις σας.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου του σετ ακουστικών-μικροφώνου

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Αξεσουάρ**.
3. Επισημάνετε το στοιχείο **Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco** στη λίστα και πατήστε **Εγκατάσταση**.

4. Επιλέξτε **Μικρόφωνο > Απολαβή**.
5. Πατήστε στο σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
6. Πατήστε το στοιχείο **Έξοδος** για να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις σας.

## Δοκιμάστε το μικρόφωνο του σετ ακουστικών-μικροφώνου

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Αξεσουάρ**.
3. Επισημάνετε το στοιχείο Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco στη λίστα και πατήστε **Εγκατάσταση**.
4. Επιλέξτε **Μικρόφωνο > Δοκιμή**.
5. Πατήστε **Εγγραφή** και μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Πατήστε το στοιχείο **Αναπαραγωγή** όταν ολοκληρώσετε την ομιλία σας και ακούστε τη δοκιμαστική ηχογράφιση. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 20 δευτερόλεπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)