


Casque Cisco 521 et casque Cisco 522


Pour téléphones Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865, et 8865NR sur Cisco Unified Communications Manager



Répondre à un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.


Terminer un appel

Maintenir enfoncé  sur le contrôleur en ligne pendant 2 secondes.

Refuser un appel

Appuyez sur  deux fois sur le contrôleur en ligne.

Ajuster votre volume

Appuyez sur  et  sur le contrôleur en ligne.



Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.


Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

Mise en garde d'un appel et reprise d'un appel

1. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.


Réglage des graves et des aigus de votre casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Mettez en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste et appuyez sur **Configuration**.
4. Sélectionnez **Haut-parleur > Réglage**.
5. Appuyez sur le cluster de navigation, à gauche ou à droite pour effectuer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton **Quitter** pour appliquer et conserver votre paramétrage.

Réglage du retour du haut-parleur du casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Mettre en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste et appuyez sur **Paramétrage**.
4. Sélectionnez **Haut-parleur > Effet local**.
5. Sélectionnez le paramètre d'effet local souhaité. Le paramètre d'effet local par défaut est Très Faible.
6. Appuyez sur **Définir** pour appliquer et conserver vos paramètres.

Réglage du volume du microphone du casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Mettre en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste et appuyez sur **Paramétrage**.

4. Sélectionnez **Microphone > Gain**.
5. Appuyez sur la gauche ou la droite du cluster de navigation pour régler le volume.
6. Appuyez sur **Quitter** pour appliquer et conserver votre paramétrage.

Test du microphone du casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Mettez en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste et appuyez sur **Configuration**.
4. Sélectionnez **Microphone > Test**.
5. Appuyez sur **Enreg.** et parlez dans le microphone.
6. Appuyez sur **Lecture** lorsque vous avez terminé de parler et écoutez l'enregistrement de test. La durée maximale d'enregistrement est de 20 secondes.

Pour en savoir plus, consultez :

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur l'URL www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)