



מענה לשיחה

לחץ על בבקר בשורה.

סיום שיחה

החזק בבקר בשורה למשך 2 שניות.

דחיית שיחה

לחץ על פעמיים בבקר בשורה.

התאמת עוצמת הקול

לחץ על **+** ועל **-** בבקר בשורה.

השתקה עצמית בשיחה

לחץ על בבקר בשורה.

ביטול השתקה עצמית בשיחה

לחץ על בבקר בשורה.

העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

1. לחץ על בבקר בשורה.
2. רשות: בחר את השיחה שברצונך לחדש.
3. לחץ על בבקר בשורה.

כוונן בס וטרבל של האוזניות

1. לחץ על יישומים.
2. בחר אביזרים.
3. הבלט את אוזניות Cisco ברשימה ולחץ על התקנה.
4. בחר רמקול < כוונן.
5. לחץ על אשכול הניווט, ימינה או שמאלה, כדי להתאים את הכוונן.
6. לחץ על יציאה כדי להחיל ולשמר את ההגדרה שלך.

התאמת המשוב ברמקול האוזניות

1. לחץ על יישומים.
2. בחר אביזרים.
3. הבלט את אוזניות Cisco ברשימה ולחץ על התקנה.
4. בחר רמקול < הד עצמי.
5. בחר את ההגדרה הרצויה של הד עצמי.
6. הגדרת ברירת המחדל של הד עצמי נמוכה מאוד.
6. לחץ על הגדר כדי להחיל ולשמר את ההגדרות שלך.

כוונן עוצמת המיקרופון של האוזניות

1. לחץ על יישומים.
2. בחר אביזרים.
3. הבלט את אוזניות Cisco ברשימה ולחץ על התקנה.
4. בחר מיקרופון הגברה.
5. לחץ על אשכול הניווט, ימינה או שמאלה, כדי להתאים את עוצמת הקול.
6. לחץ על יציאה כדי להחיל ולשמר את ההגדרה שלך.

בדיקת מיקרופון האוזניות

1. לחץ על יישומים.
 2. בחר אביזרים.
 3. הבלט את אוזניות Cisco ברשימה ולחץ על התקנה.
 4. בחר מיקרופון בדיקה.
 5. לחץ על הקלטה ודבר אל המיקרופון.
 6. לחץ על ניגון לאחר שתסיים לדבר והקשב להקלטת הבדיקה.
- זמן ההקלטה המירבי הוא 20 שניות.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)