


Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

For Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 og 8865NR i Cisco Unified Communications Manager



Innkommende samtale	Blinker rødt	●
---------------------	--------------	---

Aktiv samtale	Lyser rødt	●
---------------	------------	---

Innkommende samtale	Blinker grønt	☎
---------------------	---------------	---

Aktiv samtale	Lyser grønt	☎
---------------	-------------	---

Dempet samtale	Lyser grønt	☎
----------------	-------------	---

	Lyser rødt	☎
--	------------	---

Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til hodetelefonene, reduser volumet før du tar dem på. Dersom du husker å redusere volumet før du tar av hodetelefonene, vil volumet starte lavere når du kobler dem til igjen.

Vær oppmerksom på dine omgivelser. Når du bruker hodetelefonene, kan de blokkere viktige lyder utenfra, især i nødsituasjoner eller i støyende omgivelser. Ikke bruk hodetelefonene mens du kjører. Ikke legg hodetelefonene eller kablene på et sted hvor personer eller dyr kan snuble over dem. Ha alltid oppsyn med barn som er i nærheten av hodetelefonene eller kablene.

Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

Hurtigveiledning

For Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 og 8865NR i Cisco Unified Communications Manager

Svare på et anrop

Trykk på  på den tilkoblede styreenheten.

Avslutte en samtale

Hold inne  på styreenheten i 2 sekunder.

Avvise et anrop

Trykk på  to ganger på styreenheten.

Justere volumet

Trykk på **+** og **-** på styreenheten.



Dempe deg selv i en samtale

Trykk på  på styreenheten.


Oppheve dempingen av deg selv i en samtale

Trykk på  på styreenheten

Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1. Trykk på  på styreenheten.
2. Valgfritt: Velg samtalen du vil gjenoppta.
3. Trykk på  på styreenheten.


Justere bass og diskant på hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Tilbehør**.
3. Uthev **Cisco-hodetelefon** i listen og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Høytaler > Justering**.
5. Trykk på navigasjonsgruppen, venstre eller høyre, for å utføre justeringen.
6. Trykk på **Avslutt** for å ta i bruk og lagre innstillingen.


Justere tilbakeføringslyd i hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Tilbehør**.
3. Uthev **Cisco-hodetelefon** i listen og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Høytaler > Sidetone**.
5. Velg ønsket innstilling for sidetone. Standardinnstillingen for sidetone er Svært lav.
6. Trykk på **Angi** for å ta i bruk og lagre innstillingen.

Justere mikrofonvolumet på hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Tilbehør**.
3. Uthev **Cisco-hodetelefon** i listen og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Mikrofon > Forsterkning**.
5. Trykk på navigasjonsgruppen, venstre eller høyre, for å justere volumet.
6. Trykk på **Avslutt** for å ta i bruk og lagre innstillingen.

Teste mikrofonen på hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Tilbehør**.
3. Uthev Cisco-hodetelefon i listen og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Mikrofon > Test**.
5. Trykk på **Spill inn**, og snak i mikrofonen.
6. Trykk på **Spill av** når du er ferdig med å snakke og ønsker å lytte til testopptaket. Maksimum opptakstid er 20 sekunder.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettadressen: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)