


Auricular Cisco 521 e Auricular Cisco 522

Para Cisco IP Phones 8851, 8861, 8865 e 8865NR no Cisco Unified Communications Manager




Atender uma chamada

Prima  no controlador em linha.

Terminar uma chamada

Mantenha premido  no controlador em linha durante 2 segundos.

Recusar uma chamada

Prima  duas vezes no controlador em linha.

Ajustar o volume

Prima  e  no controlador em linha.



Desativar o seu som numa chamada

Prima  no controlador em linha.


Ativar o seu som numa chamada

Prima  no controlador em linha


Colocar uma chamada em espera e retomar uma chamada

1. Prima  no controlador em linha.
2. Opcional: selecionar a chamada que pretende retomar.
3. Prima  no controlador em linha.


Ajustar graves e agudos do auricular

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios**.
3. Realce **Auricular Cisco** na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Altifalante** > **Sintonização**.
5. Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ajustar a sintonização.
6. Prima **Sair** para aplicar e manter a definição.

Ajustar feedback do altifalante do auricular

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios**.
3. Realce **Auricular Cisco** na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Altifalante** > **Eco**.
5. Selecione a definição de eco pretendida. A predefinição de eco é Muito baixo.
6. Prima **Definir** para aplicar e manter as definições.

Ajustar o volume do microfone do auricular

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios**.
3. Realce **Auricular Cisco** na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Microfone** > **Ganho**.

5. Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para ajustar o volume.
6. Prima **Sair** para aplicar e manter a definição.

Testar microfone do auricular

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios**.
3. Realce o auricular Cisco na lista e prima **Configurar**.
4. Selecione **Microfone** > **Testar**.
5. Prima **Gravar** e fale para o microfone.
6. Prima **Tocar** quando terminar de falar para ouvir a gravação de teste. O tempo máximo de gravação é 20 segundos.

Para obter mais informações, consulte:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)