



# Naglavna slušalka Cisco 521 in naglavna slušalka Cisco 522

Vodnik za hitri začetek

Za Cisco IP-telefone 8851, 8861, 8865 in 8865NR na Cisco Unified Communications Manager



Dohodni klic	Utripa rdeče	●
Aktivni klic	Sveti rdeče	●



Dohodni klic	Utripa zeleno	☑
Aktivni klic	Sveti zeleno	☑
Zvok klica izklopljen	Sveti zeleno	☑
	Sveti rdeče	☒



Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

# Naglavna slušalka Cisco 521 in naglavna slušalka Cisco 522

Vodnik za hitri začetek

Za Cisco IP-telefone 8851, 8861, 8865 in 8865NR na Cisco Unified Communications Manager

## Prevzemanje klica

Pritisnite  na linijskem krmilniku.

## Končanje klica

Zadržite  na linijskem krmilniku za 2 sekundi.

## Zavrnitev klica

Dvakrat pritisnite  na linijskem krmilniku.

## Prilagajanje glasnosti

pritisnite **+** in **-** na linijskem krmilniku.



## Izklop zvoka med klicem

Pritisnite  na linijskem krmilniku.


## Vklop zvoka med klicem

Pritisnite  na linijskem krmilniku


## Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica

1. Pritisnite  na linijskem krmilniku.
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite  na linijskem krmilniku.


## Prilagoditev visokih in nizkih tonov za naglavno slušalko

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Dodatki**.
3. Označite **Naglavna slušalka Cisco** na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.
4. Izberite **Zvočnik > Uglasitev zvočnikov**.
5. Gručo za krmarjenje pritisnite v levo ali desno, da prilagodite uglasitev.
6. Pritisnite **Izhod**, da uporabite in ohranite svojo nastavitev.

## Prilagoditev povratnega odziva zvočnika naglavne slušalke


1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Dodatki**.
3. Označite **Naglavna slušalka Cisco** na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.
4. Izberite **Zvočnik > Presluh**.
5. Izberite zeleno nastavitev presluha slušalke. Privzeta nastavitev presluha slušalke je zelo nizko.
6. Pritisnite **Nastavi**, da uveljavite in shranite nastavitve.

## Prilagoditev glasnosti mikrofona naglavnih slušalk

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Dodatki**.
3. Označite **Naglavna slušalka Cisco** na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.

4. Izberite **Mikrofon > Pridobi**.
5. Pritisnite navigacijsko vrstico, v levo ali desno, da prilagodite glasnost.
6. Pritisnite **Izhod**, da uporabite in ohranite svojo nastavitev.

## Preskusite mikrofon naglavne slušalke

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Dodatki**.
3. Označite naglavna slušalka Cisco na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.
4. Izberite **Mikrofon > Preskusi**.
5. Pritisnite **Snemanje** in govorite v mikrofon.
6. Ko nehate govoriti, pritisnite **Predvajaj**, in poslušajte preskusni posnetek. Najdaljši čas snemanja je 20 sekund.

Za več informacij si oglejte:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)