


Cisco Headset 521 och Cisco Headset 522

Snabbreferens

För Cisco IP-telefon 8851, 8861, 8865 och 8865NR på Cisco Unified Communications Manager



Cisco Headset 521 och Cisco Headset 522

Snabbreferens

För Cisco IP-telefon 8851, 8861, 8865 och 8865NR på Cisco Unified Communications Manager

Besvara ett samtal

Tryck  på inline-styrenheten.

Avsluta ett samtal

Håll  på inline-styrenheten i 2 sekunder.

Avvisa ett samtal

Tryck på  två gånger på inline-styrenheten.

Justera volymen

tryck på  och  på styrenheten i raden.



Stänga av din mikrofon i ett samtal

Tryck på  på inline-styrenheten.

Slå på ljudet på din mikrofon i ett samtal

Tryck på  på inline-styrenheten

Sätta ett samtal i vänteläge och återuppta ett samtal

1. Tryck på  på inline-styrenheten.
2. Valfritt: Välj samtalet som du vill återuppta.
3. Tryck på  på inline-styrenheten.


Justera headsetets bas och diskant

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Tillbehör**.
3. Markera **Cisco Headset** i listan och tryck på **inställning**.
4. Välj **högtalare > Finjustering**.
5. Tryck navigeringsklustret åt vänster eller höger för att finjustera.
6. Tryck på **Avsluta** för att använda och behålla inställningen.

Justera headsetets högtalarljud


1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Tillbehör**.
3. Markera **Cisco Headset** i listan och tryck på **Inställning**.
4. Välj **Högtalare > Sidoton**.
5. Välj önskad inställning för sidoton. Standardinställningen för sidoton är mycket låg.
6. Tryck på **Ange** för att använda och behålla inställningarna.

Justera headsetets mikrofonvolym

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Tillbehör**.
3. Markera **Cisco Headset** i listan och tryck på **Inställning**.
4. Välj **Mikrofon > Förstärkning**.

5. Tryck navigeringsklustret åt vänster eller höger för att justera volymen.
6. Tryck på **Avsluta** för att använda och behålla inställningen.

Testa headsetmikrofonen

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Tillbehör**.
3. Markera Cisco Headset i listan och tryck på **Inställning**.
4. Välj **Mikrofon > Test**.
5. Tryck på **Spela in** och tala i mikrofonen.
6. Tryck på **Spela upp** när du har talat klart och lyssna på testinspelningen. Maximal inspelningstid är 20 sekunder.

För mer information, gå till:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)