



# Cisco Headset der 530-Serie

Kurzreferenz



Eingehender Anruf	Blinkt rot	●
Aktiver Anruf	Leuchtet rot	●
Stummgeschalteter Anruf	Leuchtet rot	●



Eingehender Anruf	Blinkt grün	☎
Aktiver Anruf	Leuchtet grün	☎
Stummgeschalteter Anruf	Leuchtet rot	☎



Hoher Schalldruckpegel – Verwenden Sie beim Hören nicht zu lange hohe Lautstärkepegel, um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden.


Wenn Sie Ihr Headset anschließen, reduzieren Sie die Lautstärke der Headset-Lautsprecher, bevor Sie das Headset aufsetzen. Wenn Sie daran denken, die Lautstärke zu reduzieren, bevor Sie das Headset absetzen, ist die Lautstärke beim erneuten Anschließen Ihres Headsets leiser.

Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie Ihr Headset verwenden, können wichtige externe Signaltöne, insbesondere bei Notfällen oder in lauten Umgebungen, ausgeblendet werden. Verwenden Sie das Headset nicht beim Fahren. Lassen Sie Ihr Headset oder Ihre Headset-Kabel nicht in einem Bereich liegen, in dem Personen oder Tiere darüber stolpern können. Beaufsichtigen Sie immer Kinder, die sich in der Nähe Ihres Headsets oder Ihrer Headset-Kabel befinden.

## Anruf annehmen

Drücken Sie  am USB-Adapter.

## Anruf beenden

Halten Sie  am USB-Adapter 2 Sekunden lang gedrückt.

## Anruf ablehnen

Drücken Sie  zweimal am USB-Adapter.

## Lautstärke anpassen

Drücken Sie  und  am USB-Adapter.

## Sich selbst bei einem Anruf stummschalten

Drücken Sie  am USB-Adapter.



## Die Stummschaltung bei einem Anruf wieder aufheben

Drücken Sie  am USB-Adapter.



## Einen Anruf halten und einen Anruf fortsetzen

1. Drücken Sie  am USB-Adapter.
2. Optional: Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie  am USB-Adapter.

## Einen Anruf beenden und einen eingehenden Anruf annehmen

1. Halten Sie  , bis Sie einen Signalton hören.
2. Drücken Sie .

## Einen Anruf beenden und einen gehaltenen Anruf fortsetzen

1. Halten Sie  , bis Sie einen Signalton hören.
2. Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie .

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)