



Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σειρά 530

Οδηγός γρήγορης αναφοράς



Εισερχόμενη κλήση	Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα	●
Ενεργή κλήση	Σταθερό κόκκινο	●
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό κόκκινο	●



Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	☎
Ενεργή κλήση	Σταθερό πράσινο	☎
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό κόκκινο	🚫



Υψηλή ηχητική πίεση – Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.


Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών μικροφώνου, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.

Τερματισμός κλήσης

Κρατήστε πατημένο το  στον σύνδεσμο USB για 2 δευτερόλεπτα.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε δύο φορές  στο σύνδεσμο USB.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατήστε **+** και **-** στο σύνδεσμο USB.



Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.



Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά σε μια κλήση

Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.



Κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης

1. Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.

Τερματισμός κλήσης και απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

1. Κρατήστε πατημένο το  μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.
2. Πατήστε .

Τερματισμός μιας κλήσης και ανάκτηση κλήσης σε κράτηση

1. Κρατήστε πατημένο το  μέχρι να ακούσετε έναν τόνο.
2. Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε .

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:
<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)