


lenākošais zvans	Mirgo sarkanā krāsā	●
Aktīvais zvans	Pastāvīgi sarkans	●
Zvans ar izslēgtu skaņu	Pastāvīgi sarkans	●



lenākošais zvans	Mirgo zaļā krāsā	☎
Aktīvais zvans	Pastāvīgi zaļš	☎
Zvans ar izslēgtu skaņu	Pastāvīgi sarkans	🚫



Liels skaņas spiediens – lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties no ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.


Iespraužot austiņas, samaziniet austiņu skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat austiņas. Ja atcerēsities samazināt skaļumu pirms austiņu noņemšanas, skaļums būs mazāks, kad atkal austiņas iespraudīsiet.

Sekojiēt apkārt notiekošajam. Izmantojot austiņas, var tikt bloķētas svarīgas ārējās skaņas, it sevišķi ārkārtas situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet austiņas, vadot transportlīdzekli. Neatstājiet austiņas vai austiņu kabeļus vietās, kur cilvēki vai dzīvnieki var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri atrodas austiņu vai austiņu kabeļu tuvumā.

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet  uz USB adaptera.

Zvana beigšana

Turiet nospiešu  uz USB adaptera 2 sekundes.

Zvana noraidīšana

Divreiz nospiediet  uz USB adaptera.

Skaļuma pielāgošana

Nospiediet  un  uz USB adaptera.



Mikrofona izslēgšana zvana laikā

Nospiediet  uz USB adaptera.



Mikrofona ieslēgšana zvana laikā

Nospiediet  uz USB adaptera.



Zvana aizturēšana un atsākšana

1. Nospiediet  uz USB adaptera.
2. Neobligāti: atlasiet zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Nospiediet  uz USB adaptera.

Zvana beigšana un atbildēšana uz ienākošo zvanu

1. Turiet nospiešu , līdz atskan signāls.
2. Nospiediet .

Zvana beigšana un aizturēta zvana atsākšana

1. Turiet nospiešu , līdz atskan signāls.
2. Izvēlieties zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Nospiediet .

Plašāku informāciju skatiet:

<http://www.Cisco.com/go/Headsets>

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā partneru preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietrādi URL: www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (1110R)