




Naglavne slušalke Cisco serije 530

Vodnik za hitri začetek



Dohodni klic	Utripa rdeče	●
Aktivni klic	Sveti rdeče	●
Zvok ključa izklopljen	Sveti rdeče	●



Dohodni klic	Utripa zeleno	☎
Aktivni klic	Sveti zeleno	☎
Zvok ključa izklopljen	Sveti rdeče	🔇



Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

Naglavne slušalke Cisco serije 530

Vodnik za hitri začetek

Prevzem klica

Na vmesniku USB pritisnite .

Končanje klica

Pridržite  na vmesniku USB za 2 sekundi.

Zavrnitev klica

Na vmesniku USB dvakrat pritisnite .

Nastavitev glasnosti

Na vmesniku USB pritisnite **+** in **-**.



Izklop zvoka med klicem

Na vmesniku USB pritisnite .



Vklop zvoka med klicem

Na vmesniku USB pritisnite .



Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica

1. Na vmesniku USB pritisnite .
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Na vmesniku USB pritisnite .

Končanje klica in prevzem dohodnega klica

1. Pridržite , dokler ne slišite tona.
2. Pritisnite .

Končanje klica in nadaljevanje zadržanega klica

1. Pridržite , dokler ne slišite tona.
2. Izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite .

Za več informacij si oglejte

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)