


Příchozí hovor	Bliká červeně	●
Aktivní hovor	Svítí červeně	●
Hovor s vypnutým mikrofonem	Svítí červeně	●



Příchozí hovor	Bliká zeleně	☎
Aktivní hovor	Svítí zeleně	☎
Hovor s vypnutým mikrofonem	Svítí zeleně	☎
	Svítí červeně	🚫



Pokud budete po dlouhou dobu používat náhlavní soupravu při vysoké hlasitosti, může dojít k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, snižte před jejím nasazením hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete snížit hlasitost před sundáním náhlavní soupravy, bude hlasitost při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko  na USB adaptéru.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko  na USB adaptéru na 2 sekundy.

Odmítnutí hovoru

Dvakrát stiskněte tlačítko  na USB adaptéru.

Úprava nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko  a  na USB adaptéru.



Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  na USB adaptéru.

Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  na USB adaptéru.



Přidržení hovoru a pokračování v něm

1. Stiskněte tlačítko  na USB adaptéru.
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko  na USB adaptéru.

Změna zvukového zařízení v aplikaci Cisco Jabber pro Windows

1. Klikněte na možnost  a vyberte možnost **K uskutečnění hovorů použít počítač.**
2. Klikněte na položku **Možnosti zvuku** a pro každé zvukové pole vyberte náhlavní soupravu Cisco.
3. Po kliknutí na možnost  uslyšíte zvuk s aktuálním nastavením hlasitosti.
Pomocí posuvníků hlasitosti a citlivosti mikrofonu můžete upravit nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivost mikrofonu.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Změna zvukového zařízení v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

1. Klikněte na možnost  a vyberte možnost **K uskutečnění hovorů použít počítač.**
2. Klikněte na možnost **Předvolby zvuku/videa** a pro každé zvukové pole vyberte náhlavní soupravu Cisco.
3. Po kliknutí na možnost  uslyšíte zvuk s aktuálním nastavením hlasitosti.
Pomocí posuvníků hlasitosti a citlivosti mikrofonu můžete upravit nastavení hlasitosti reproduktoru a citlivost mikrofonu.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Další informace naleznete na webu:

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco najdete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova partner neznámá, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)