



Cisco Headset 531 und Cisco Headset 532

Kurzreferenz

Für Cisco Jabber



Eingehender Anruf	Blinkt rot	●
Aktiver Anruf	Leuchtet rot	●
Stummgeschalteter Anruf	Leuchtet rot	●



Eingehender Anruf	Blinkt grün	☎
Aktiver Anruf	Leuchtet grün	☎
Stummgeschalteter Anruf	Leuchtet grün	☎
	Leuchtet rot	🚫



Wenn Sie die Lautstärke bei Ihrem Headset für einen längeren Zeitraum zu laut einstellen, kann ein temporärer oder permanenter Hörverlust auftreten.

Wenn Sie Ihr Headset anschließen, reduzieren Sie die Lautstärke der Headset-Lautsprecher, bevor Sie das Headset aufsetzen. Wenn Sie daran denken, die Lautstärke zu reduzieren, bevor Sie das Headset absetzen, ist die Lautstärke beim erneuten Anschließen Ihres Headsets leiser.

Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie Ihr Headset verwenden, können wichtige externe Signaltöne, insbesondere bei Notfällen oder in lauten Umgebungen, ausgeblendet werden. Verwenden Sie das Headset nicht beim Fahren. Lassen Sie Ihr Headset oder Ihre Headset-Kabel nicht in einem Bereich liegen, in dem Personen oder Tiere darüber stolpern können. Beaufsichtigen Sie immer Kinder, die sich in der Nähe Ihres Headsets oder Ihrer Headset-Kabel befinden.

Für Cisco Jabber

Anruf annehmen

Drücken Sie  am USB-Adapter.

Anruf beenden

Drücken Sie  2 Sekunden lang am USB-Adapter.

Anruf ablehnen

Drücken Sie  zweimal am USB-Adapter.

Lautstärke anpassen

Drücken Sie  und  am USB-Adapter.


Sich selbst bei einem Anruf stummschalten

Drücken Sie  am USB-Adapter.



Die Stummschaltung bei einem Anruf wieder aufheben

Drücken Sie  am USB-Adapter.



Einen Anruf halten und einen Anruf fortsetzen

1. Drücken Sie  am USB-Adapter.
2. Optional: Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie  am USB-Adapter.

Audiogerät in Cisco Jabber for Windows ändern

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie **Meinen Computer für Anrufe verwenden** aus.
2. Klicken Sie auf **Audio-Optionen** und wählen Sie das Cisco Headset für jedes Audio-Feld aus.
3. Klicken Sie auf , um sich die Lautstärke in der aktuellen Einstellung anzuhören.
Sie können die Schieberegler für Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit verwenden, um die Lautstärke Ihres Lautsprechers und die Mikrofonempfindlichkeit anzupassen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Audiogerät in Cisco Jabber for Mac ändern

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie **Meinen Computer für Anrufe verwenden** aus.
2. Klicken Sie auf **Audio-/Videoeinstellungen** und wählen Sie das Cisco Headset für jedes Audio-Feld aus.
3. Klicken Sie auf , um sich die Lautstärke in der aktuellen Einstellung anzuhören.
Sie können die Schieberegler für Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit verwenden, um die Lautstärke Ihres Lautsprechers und die Mikrofonempfindlichkeit anzupassen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Weitere Informationen finden Sie hier:
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Handelsmarken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)