


Saapuva puhelu	Vilkkuu punaisena	●
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti punaisena	●
Mykistetty puhelu	Palaa tasaisesti punaisena	●



Saapuva puhelu	Vilkkuu vihreänä	☎
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä	☎
Mykistetty puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä	☎
	Palaa tasaisesti punaisena	🚫



Jos käytät kuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella pitkään, vaarannat kuulosi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korillesi. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korillesi.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

## Puheluun vastaaminen

Paina USB-sovittimen painiketta .

## Puhelun lopettaminen

Paina USB-sovittimen painiketta  2 sekuntia.

## Puhelun hylkääminen

Paina USB-sovittimen painiketta  kahdesti.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina USB-sovittimen painikkeita  ja .



## Oman mikrofonin vaimentaminen

Paina USB-sovittimen painiketta .

## Oman mikrofonin vaimennuksen poistaminen

Paina USB-sovittimen painiketta .

## Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun jatkaminen

1. Paina USB-sovittimen painiketta .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina USB-sovittimen painiketta .

## Äänilaitteen vaihtaminen Cisco Jabber for Windows -ohjelmassa

1. Valitse  ja sitten **Käytä tietokonetta puheluihin**.
2. Valitse **ääniasetukset** ja sitten Cisco-kuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla .  
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin herkkyyttä liikusäätimillä.
4. Valitse **OK**.

## Äänilaitteen vaihtaminen Cisco Jabber for Mac -ohjelmassa

1. Valitse  ja sitten **Käytä tietokonetta puheluihin**.
2. Valitse **Ääni-/videoasetukset** ja sitten Cisco-kuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla .  
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin herkkyyttä liikusäätimillä.
4. Valitse **OK**.

Lisätietoja on osoitteessa

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppanisanan käyttö ei merkitse Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)