



# Slušalice Cisco 531 i slušalice Cisco 532

Za Cisco Jabber

Brzi referentni priručnik



Dolazni poziv	Trepćuće crveno	●
Aktivni poziv	Svijetli crveno	●
Stišani poziv	Svijetli crveno	●



Dolazni poziv	Trepti zeleno	☎
Aktivni poziv	Svijetli zeleno	☎
Stišani poziv	Svijetli zeleno	☎
	Svijetli crveno	🚫



Ukoliko slušalice koristite na visokim glasnoćama duži period vremena, možete doživjeti privremeni ili trajni gubitak sluha.

Pri uključivanju slušalica smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego ih stavite na glavu. Ukoliko se sjetite smanjiti glasnoću prije nego skinete slušalice, glasnoća će biti manja kada ih ponovo uključite.

Budite svjesni svog okruženja. Pri korištenju slušalica mogu se blokirati važni vanjski zvukovi, posebno u hitnim slučajevima ili u bučnim okruženjima. Ne koristite slušalice pri vožnji. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na mjestima gdje se ljudi ili ljubimci mogu o njih spotaknuti. Uvijek nadgledajte djecu koja su u blizini vaših slušalica ili kabela slušalica.

## Odgovaranje na poziv

Pritisnite  na USB adapteru.

## Završavanje poziva

Pritisnite  na USB adapteru na 2 sekunde.

## Odbijanje poziva

Dvapat pritisnite  na USB adapteru.

## Prilagodite glasnoću

Pritisnite  i  na USB adapteru.



## Stišajte sami sebe na pozivu

Pritisnite  na USB adapteru.

## Vratite sebi zvuk na pozivu

Pritisnite  na USB adapteru.



## Stavite poziv na čekanje i nastavite poziv

1. Pritisnite  na USB adapteru.
2. Izorno: Odaberite poziv koji želite nastaviti.
3. Pritisnite  na USB adapteru.

## Promijenite audio uređaj u Cisco Jabber-u za Windows

1. Kliknite  i odaberite **Koristi moje računalo za pozive**.
2. Kliknite **Opcije zvuka** i odaberite Cisco slušalice za svako polje zvuka.
3. Kliknite  kako biste čuli kako je trenutno postavljena glasnoća.  
Možete koristiti klizače glasnoće i osjetljivosti mikrofona kako biste prilagodili glasnoću zvučnika i osjetljivost mikrofona.
4. Kliknite **U redu**.

## Promijenite zvučni uređaj u Cisco Jabber-u za Mac

1. Kliknite  i odaberite **Koristi moje računalo za pozive**.
2. Kliknite **Zvučne i video preference** i odaberite slušalice Cisco za svako zvučno polje.
3. Kliknite  kako biste čuli kako je trenutno postavljena glasnoća.  
Možete koristiti klizače glasnoće i osjetljivosti mikrofona kako biste prilagodili glasnoću zvučnika i osjetljivost mikrofona.
4. Kliknite **U redu**.

Za više informacija posjetite:  
<https://collaborationhelp.cisco.com>