


Binnenkomend gesprek	Knippert rood	●
Actief gesprek	Ononderbroken rood	●
Gedempt gesprek	Ononderbroken rood	●



Binnenkomend gesprek	Knippert groen	☎
Actief gesprek	Ononderbroken groen	☎
Gedempt gesprek	Ononderbroken groen	☎
	Ononderbroken rood	☎



Als u een headset gedurende langere tijd op hoog volume gebruikt, kunt u tijdelijk of permanent gehoorverlies ervaren.

Wanneer u de headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u niet vergeet het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Wees u bewust van uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaiige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.

Een gesprek beantwoorden

Druk op  op de USB-adapter.

Een gesprek beëindigen

Druk 2 seconden lang op  op de USB-adapter.

Een gesprek weigeren

Druk twee keer op  op de USB-adapter.

Uw volume aanpassen

Druk op **+** en **-** op de USB-adapter.

Uzelf dempen tijdens een gesprek

Druk op de  op de USB-adapter.



Het dempen van uzelf opheffen tijdens een gesprek

Druk op de  op de USB-adapter.

Een gesprek in de wacht zetten en hervatten

1. Druk op  op de USB-adapter.
2. Optioneel: selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.
3. Druk op  op de USB-adapter.

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Windows wijzigen

1. Klik op  en selecteer **Mijn computer gebruiken voor gesprekken**.
2. Klik op **Audio-opties** en selecteer Cisco Headset voor elk audioveld.
3. Klik op  om het volume met de huidige instelling te horen.
U kunt de schuifregelaars voor volume en microfoongevoeligheid gebruiken om het luidsprekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.
4. Klik op **OK**.

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Mac wijzigen

1. Klik op  en selecteer **Mijn computer gebruiken voor gesprekken**.
2. Klik op **Audio-/videovoorkeuren** en selecteer Cisco Headset voor elk audioveld.
3. Klik op  om het volume met de huidige instelling te horen.
U kunt de schuifregelaars voor volume en microfoongevoeligheid gebruiken om het luidsprekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.
4. Klik op **OK**.

Ga voor meer informatie naar:
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)