


Prichádzajúci hovor	Bliká červená	●
Aktívny hovor	Svieti červená	●
Zvuk hovoru stlmený	Svieti červená	●



Prichádzajúci hovor	Bliká zelená	☎
Aktívny hovor	Svieti zelená	☎
Zvuk hovoru stlmený	Svieti zelená	☎
	Svieti červená	🚫




Ak používate náhlavnú súpravu dlhší čas pri vysokej hlasitosti, môže dôjsť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu sluchu.

Keď pripájate náhlavnú súpravu, znížte hlasitosť jej reproduktora, a až potom si súpravu nasadíte. Ak nezabudnete znížiť hlasitosť pred zložením náhlavnej súpravy, hlasitosť pri opätovnom pripojení náhlavnej súpravy sa spustí na nižšej hlasitosti.

Buďte si vedomí svojho okolia. Pri používaní náhlavnej súpravy môže dôjsť k blokovaniu dôležitých zvukov z okolia, najmä v prípade neočakávaných udalostí alebo v hlučných prostrediach. Náhlavnú súpravu nepoužívajte počas jazdy. Náhlavnú súpravu ani jej káble nenechávajte v oblasti, kde sa o ne môžu ľudia či domáce zvieratá potknúť. Vždy dozerajte na deti pohybujúce sa v blízkosti vašej náhlavnej súpravy či jej káblov.

Prijatie hovoru

Na USB adaptéri stlačte tlačidlo .

Ukončenie hovoru

Na USB adaptéri stlačte na 2 sekundy tlačidlo .

Odmietnutie hovoru

Na USB adaptéri stlačte dvakrát tlačidlo .


Úprava hlasitosti

Stlačte **+** a **-** na USB adaptéri.



Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Na USB adaptéri stlačte tlačidlo .



Zapnutie zvuku mikrofónu počas hovoru

Na USB adaptéri stlačte tlačidlo .



Podržať/obnoviť hovor

1. Na USB adaptéri stlačte tlačidlo .
2. Voliteľné: Vyberte hovor, v ktorom chcete pokračovať.
3. Na USB adaptéri stlačte tlačidlo .

Zmeniť audio zariadenie v aplikácii Cisco Jabber for Windows

1. Kliknite na položku  a vyberte možnosť **Použiť na hovory môj počítač**.
2. Kliknite na položku **Možnosti audia** a pre každé audio pole vyberte možnosť náhlavná súprava Cisco.
3. Kliknutím na položku  si vypočujete hlasitosť pri aktuálnom nastavení.
Posuvníkmi môžete upraviť hlasitosť reproduktora a citlivosť mikrofónu.
4. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmeniť audio zariadenie v aplikácii Cisco Jabber for Mac

1. Kliknite na položku  a vyberte možnosť **Použiť na hovory môj počítač**.
2. Kliknite na položku **Audio video/predvoľby** a pre každé audio pole vyberte možnosť náhlavná súprava Cisco.
3. Kliknutím na položku  si vypočujete hlasitosť pri aktuálnom nastavení.
Posuvníkmi môžete upraviť hlasitosť reproduktora a citlivosť mikrofónu.
4. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite:
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco sa nachádza na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)