



Cisco slušalice 531 i Cisco slušalice 532

Za Cisco Jabber

Brzi referentni vodič



Dolazni poziv	Trepereće crveno	●
Aktivni poziv	Stabilna crvena	●
Utišan poziv	Stabilna crvena	●



Dolazni poziv	Zelena koja treperi	☎
Aktivni poziv	Stabilna zelena	☎
Utišan poziv	Stabilna zelena	☎
	Stabilna crvena	☎



Ako koristite slušalice uz veću jačinu zvuka duži vremenski period, možete doživjeti privremeni ili trajni gubitak sluha.


Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, ona mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite  na USB adapteru.

Prekidanje poziva

Pritisnite  na USB adapteru u trajanju od 2 sekunde.

Odbijanje poziva

Pritisnite  dva puta na USB adapteru.

Podeđavanje jačine zvuka

Pritisnite  i  na USB adapteru.



Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite  na USB adapteru.



Pojačajte sebe tokom poziva

Pritisnite  na USB adapteru.

Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Pritisnite  na USB adapteru.
2. Opcionalno: Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite  na USB adapteru.

Promena audio uređaja u Cisco Jabber za operativni sistem Windows

1. Kliknite na  i izaberite opciju **Upotrebi moj računar za pozive**.
2. Kliknite na **Audio opcije** i izaberite Cisco slušalice za svako audio polje.
3. Kliknite na  da biste čuli jačinu zvuka prema trenutnim podešavanjima.
Možete koristiti klizače za jačinu zvuka i osetljivost mikrofona da biste podesili jačinu zvuka na zvučniku i osetljivost mikrofona.
4. Kliknite na dugme **U redu**.

Promena audio uređaja u Cisco Jabber za operativni sistem Mac

1. Kliknite na  i izaberite opciju **Upotrebi moj računar za pozive**.
2. Kliknite na **Audio Video/Podešavanja** i izaberite Cisco slušalice za svako audio polje.
3. Kliknite na  da biste čuli jačinu zvuka prema trenutnim podešavanjima.
Možete koristiti klizače za jačinu zvuka i osetljivost mikrofona da biste podesili jačinu zvuka na zvučniku i osetljivost mikrofona.
4. Kliknite na dugme **U redu**.

Za više informacija posetite:
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)