




Korkea äänenpaine – Vältä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korvillesi.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.



## Kuulokkeiden LED-tilailmaisin

Saapuva puhelu	Vilkkuu punaisena
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti punaisena
Kuulokkeet ja telakka yhdistetty laitepariksi	Valkoinen LED-valo vilkkuu 4 sekunnin välein
Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Valkoinen LED-valo vilkkuu nopeasti

## Jalustan LED-tilailmaisin

Akun lataustaso	LED-valot palavat tasaisesti, kun akku latautuu
Järjestelmän päivittäminen	LED-valot syttyvät järjestyksessä vasemmalta oikealle
Kuulokkeita ja telakkaa ei ole yhdistetty laitepariksi	Kaikki LED-valot vilkkuvat

## Puheluilmoitus

Saapuva puhelu	Vilkkuu vihreänä	
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä	
Mykistetty puhelu	Palaa tasaisesti punaisena	

## Kuulokkeiden virran kytkeminen päälle/ pois

Pidä  painettuna 4 sekunnin ajan. Kuulet kuulokkeiden tilan ilmaisevan merkkiään.

## Puhelun soittaminen

Paina .


## Asettaa puhelun pitoon

Paina .

## Puhelun lopettaminen

Pidä  painettuna, kunnes kuulet merkkiään.

## Puhelun hylkääminen

Paina  kahdesti.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina .



## Oman mikrofonin vaimentaminen

Paina .



## Oman mikrofonin vaimennuksen poistaminen

Paina  uudelleen.



## Puhelun lopettaminen ja saapuvaan puheluun vastaaminen

1. Pidä  painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Paina .

## Puhelun lopettaminen ja pidossa olevan puhelun jatkaminen

1. Pidä  painettuna, kunnes kuulet merkkiään.
2. Valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina .

## Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun jatkaminen

1. Paina .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina  uudelleen.

## Puhelun asettaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina .

## Lisätietoja:

<http://www.cisco.com/go/jabber>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

## Äänilaitteen vaihtaminen Cisco Jabber for Windows -ohjelmassa

1. Valitse  ja sitten **Käytä tietokonetta puheluihin**.
2. Valitse **ääniasetukset** ja sitten Cisco-kuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla  . Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin herkkyyttä liukusäätimillä.
4. Valitse **OK**.

## Äänilaitteen vaihtaminen Cisco Jabber for Mac -ohjelmassa

1. Valitse  ja sitten **Käytä tietokonetta puheluihin**.
2. Valitse **Ääni-/videoasetukset** ja sitten Cisco-kuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla  . Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin herkkyyttä liukusäätimillä.
4. Valitse **OK**.

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)