




Som de alta pressão – Evite ouvir em níveis de volume altos por longos períodos de tempo para evitar possíveis danos à audição.

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante do fone de ouvido antes de colocá-lo. Se você lembrar de diminuir o volume antes de tirar o fone de ouvido, o volume começará mais baixo quando você conectar o fone de ouvido novamente.

Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone de ouvido, ele pode bloquear sons externos importantes, particularmente em emergências ou em ambientes com ruídos. Não use o fone de ouvido ao dirigir. Não deixe seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido em uma área em que pessoas ou animais de estimação possam tropeçar neles. Sempre supervise crianças que estejam próximas do seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido.



Indicação do LED de status do fone de ouvido

| | |
|---|---------------------------------------|
| Chamada recebida | Vermelho intermitente |
| Chamada ativa | Vermelho contínuo |
| Fone de ouvido emparelhado com encaixe | LED branco piscando a cada 4 segundos |
| Fone de ouvido e encaixe não emparelhados | LED branco piscando rapidamente |

Indicação do LED de status da base

| | |
|---|---|
| Força de bateria | Os LED ficam contínuos enquanto a bateria carrega |
| Atualização do sistema | Os LED piscam em sequência da esquerda para a direita |
| Fone de ouvido e encaixe não emparelhados | Todos os LED piscando |

Indicação de chamada

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Chamada recebida | Verde piscando | |
| Chamada ativa | Verde contínuo | |
| Chamada silenciada | Vermelho contínuo | |

Para Cisco Jabber

Ativar/desativar o fone de ouvido

Mantenha pressionado  por 4 segundos. Você ouvirá um tom que indica o status do fone de ouvido.

Efetuar chamadas

Pressione .


Colocar uma chamada em espera

Pressione .

Terminar uma chamada

Mantenha pressionado  até ouvir um tom.

Rejeitar uma chamada

Pressione  duas vezes.

Ajustar o volume

Pressione .

Silenciar-se em uma chamada

Pressione .



Restaurar áudio de si mesmo em uma chamada

Pressione  novamente.



Terminar uma chamada e atender uma chamada recebida

1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Pressione .

Terminar uma chamada e continuar uma chamada em espera

1. Mantenha pressionado  até ouvir um tom.
2. Selecione a chamada que você gostaria de continuar.
3. Pressione .

Colocar uma chamada em espera e continuar uma chamada

1. Pressione .
2. Opcional: Selecione a chamada que você gostaria de continuar.
3. Pressione  novamente.



Colocar uma chamada em espera e atender uma chamada recebida

Pressione .

Para mais informações, acesse:

<http://www.cisco.com/go/jabber>
<http://www.cisco.com/go/headsets>



Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Windows

1. Clique em  e selecione **Usar meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Opções de áudio** e selecione o fone de ouvido Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume em sua configuração atual.

Você pode usar os controles deslizantes de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do alto-falante e a sensibilidade do microfone.

4. Clique em **OK**.

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Mac

1. Clique em  e selecione **Usar meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Preferências de áudio/vídeo** e selecione o fone de ouvido Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume em sua configuração atual.

Você pode usar os controles deslizantes de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do alto-falante e a sensibilidade do microfone.

4. Clique em **OK**.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra "parceiro" não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)