




Громкий звук. Во избежание повреждения органов слуха избегайте длительного прослушивания звука на высоком уровне громкости.

При подключении гарнитуры снизьте уровень громкости динамика гарнитуры, прежде чем надевать гарнитуру. Если снизить уровень громкости, перед тем как снимать гарнитуру, в следующий раз при подключении гарнитуры уровень громкости уже будет низким.

Помните о своем окружении. При использовании гарнитуры вы можете не услышать важные внешние звуки, особенно в чрезвычайных ситуациях или в шумной среде. Не используйте гарнитуру во время управления автомобилем. Не оставляйте гарнитуру или кабели гарнитуры в местах, где в них могут запутаться люди или домашние животные. Не оставляйте без присмотра детей рядом с гарнитурой или кабелями гарнитуры.



## Светодиодный индикатор состояния гарнитуры

Входящий вызов	Часто мигающий красный
----------------	------------------------

Активный вызов	Непрерывный красный
----------------	---------------------

Гарнитура сопряжена с подставкой	Белый светодиод мигает каждые 4 секунды
----------------------------------	---

Гарнитура и подставка не сопряжены	Белый светодиод быстро мигает
------------------------------------	-------------------------------

## Светодиодный индикатор состояния базы

Заряд батареи	Во время зарядки батареи светодиоды горят непрерывно
---------------	--

Обновление системы	Светодиоды мигают по очереди слева направо
--------------------	--


Гарнитура и подставка не сопряжены	Все светодиоды мигают
------------------------------------	-----------------------

## Обозначение вызовов

Входящий вызов	Часто мигающий зеленый	
Активный вызов	Непрерывный зеленый	
Звук вызова отключен	Непрерывный красный	

Для Cisco Jabber

## Включение/выключение гарнитуры

Удерживайте  в течение 4 секунд. Прозвучит тональный сигнал, указывающий на состояние гарнитуры.

## Исходящий вызов

Нажмите .


## Перевести вызов в режим удержания

Нажмите .

## Завершение вызова

Удерживайте , пока не услышите тональный сигнал.

## Отклонение вызова

Нажмите  два раза.

## Настройка громкости

Нажмите .

## Отключение своего микрофона во время вызова

Нажмите .

## Включение своего микрофона во время вызова

Нажмите  еще раз.

## Завершение вызова и ответ на входящий вызов

1. Удерживайте , пока не услышите тональный сигнал.

2. Нажмите .

## Завершение вызова и возобновление вызова на удержании

1. Удерживайте , пока не услышите тональный сигнал.

2. Выберите вызов, который хотите возобновить.

3. Нажмите .

## Перевод вызова на удержание и возобновление вызова

1. Нажмите .

2. Необязательно: выберите вызов, который хотите возобновить.

3. Нажмите .

## Постановка вызова на удержание и ответ на входящий вызов

Нажмите .

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт по адресу:

<http://www.cisco.com/go/jabber>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

## Выбор другого аудиоустройства в Cisco Jabber для Windows

1. Щелкните  и выберите **Использование компьютера для вызовов**.

2. Щелкните **Параметры аудио** и выберите гарнитуру Cisco для каждого поля аудио.

3. Щелкните  для оценки текущего уровня громкости.


Для изменения громкости динамика и чувствительности микрофона можно использовать соответствующие ползунки.

4. Нажмите **ОК**.

## Выбор другого аудиоустройства в Cisco Jabber для Mac

1. Щелкните  и выберите **Использование компьютера для вызовов**.

2. Щелкните **Параметры аудио/видео** и выберите гарнитуру Cisco для каждого поля аудио.

3. Щелкните  для оценки текущего уровня громкости.

Для изменения громкости динамика и чувствительности микрофона можно использовать соответствующие ползунки.

4. Нажмите **ОК**.

Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы посмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)