




Visok zvučni pritisak – izbjegavajte slušanje na visokim nivoima jačine zvuka u dužim periodima zbog sprečavanja mogućih oštećenja sluha.

Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, one mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.



LED indikator statusa za slušalicu

Dolazni poziv	Trepereće crveno
Aktivni poziv	Stabilna crvena
Slušalice sa mikrofonom u paru sa stanicom	Beli LED treperi na svake 4 sekunde
Slušalice sa mikrofonom nisu uparene sa stanicom	Beli LED indikator ubrzano treperi

LED indikator statusa na bazi

Snaga baterije	Led diode svetle stabilno dok se baterija puni
Ažuriranje sistema	Led diode trepere u nizu s leva na desno
Slušalice sa mikrofonom nisu uparene sa stanicom	Sve LED diode trepere

Indikacija poziva

Dolazni poziv	Zelena koja treperi	
Aktivni poziv	Stabilna zelena	
Utišan poziv	Stabilna crvena	

Uključi/isključi slušalice

Držite  4 sekunde.
Čučete ton koji označava status slušalice.

Obavljanje poziva

Pritisnite .


Stavite poziv na čekanje

Pritisnite .

Prekidanje poziva

Držite  dok ne čujete ton.

Odbijte poziv

pritisnite  dvaput.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite .

Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite .



Pojačajte sebe tokom poziva

Pritisnite  ponovo.

Prekid poziva i javljanje na dolazni poziv

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Pritisnite .

Prekid poziva i nastavak poziva na čekanju

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite .

Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Pritisnite .
2. Opcionalno: Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite  ponovo.

Stavljanje poziva na čekanje i javljanje na dolazni poziv



Pritisnite .

Za više informacija pogledajte:

<http://www.Cisco.com/go/Jabber>

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Promena audio uređaja u Cisco Jabber za operativni sistem Windows

1. Kliknite na  i izaberite opciju **Upotrebi moj računar za pozive**.
2. Kliknite na **Audio opcije** i izaberite Cisco slušalice za svako audio polje.
3. Kliknite na  da biste čuli jačinu zvuka prema trenutnim podešavanjima.
Možete koristiti klizače za jačinu zvuka i osetljivost mikrofona da biste podesili jačinu zvuka na zvučniku i osetljivost mikrofona.
4. Kliknite na dugme **U redu**.

Promena audio uređaja u Cisco Jabber za operativni sistem Mac

1. Kliknite na  i izaberite opciju **Upotrebi moj računar za pozive**.
2. Kliknite na **Audio Video/Podešavanja** i izaberite Cisco slušalice za svako audio polje.
3. Kliknite na  da biste čuli jačinu zvuka prema trenutnim podešavanjima.
Možete koristiti klizače za jačinu zvuka i osetljivost mikrofona da biste podesili jačinu zvuka na zvučniku i osetljivost mikrofona.
4. Kliknite na dugme **U redu**.

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)