

Cisco slušalice serije 560 sa standardnom osnovom


Brzi referentni priručnik



Visoki zvučni tlak - Izbjegavajte slušanje glasnih zvukova kroz duge periode da biste spriječili moguća oštećenja sluha.

Kada slušalice uključite, smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego ih stavite na glavu. Ukoliko se sjetite smanjiti glasnoću prije nego ih skinete, ostat će smanjena kada ih sljedeći put uključite.

Budite svjesni svog okruženja. Kod korištenja slušalica mogu se blokirati važni vanjski zvukovi, posebno u hitnim i glasnim okruženjima. Ne koristite slušalice pri vožnji. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na mjestima gdje se ljudi ili ljubimci mogu o njih spotaknuti. Uvijek nadgledajte djecu koja su u blizini vaših slušalica ili kabela slušalica.



LED pokazatelj statusa naglavne slušalice

Dolazni poziv	Trepćuće crveno
Aktivni poziv	Svijetli crveno
Naglavne slušalice uparene sa sidrištem	Bijeli LED trepće svake 4 sekunde
Naglavne slušalice i sidrište nisu upareni	Bijeli LED brzo trepće


LED pokazatelj statusa baze

Snaga baterije	LED svjetla mirno svijetle dok se baterija puni
Ažuriranje sustava	LED svjetla svijetle redom s lijeva na desno
Naglavne slušalice i sidrište nisu upareni	Sva led svjetla trepću

Pokazatelj poziva

Dolazni poziv	Trepti zeleno	
Aktivni poziv	Svijetli zeleno	
Stišani poziv	Svijetli crveno	

Isključivanje/uključivanje slušalice

Pritisnite i držite  4 sekunde. Čut ćete ton koji označava status naglavne slušalice.


Pozovite

Pritisnite .


Staviti poziv na čekanje

Pritisnite .

Završavanje poziva

Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.

Odbijanje poziva

Pritisnite  dva puta.

Prilagodite svoju glasnoću

Pritisnite .

Stišajte sami sebe na pozivu

Pritisnite .



Vratite sebi zvuk na pozivu

Ponovo pritisnite .

Završite poziv i odgovorite na dolazeći poziv

1. Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.
2. Pritisnite .

Završite poziv i nastavite poziv na čekanju

1. Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.
2. Odaberite poziv koji biste htjeli nastaviti.
3. Pritisnite .

Stavite poziv na čekanje i odgovorite na dolazni poziv

Pritisnite .

Stavite poziv na čekanje i nastavite poziv

1. Pritisnite .
2. Izorno: Odaberite poziv koji želite nastaviti.
3. Ponovo pritisnite .

Za dodatne informacije posjetite:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)