

Cisco Headset 560-serien med Multibase


Snabbreferens



Högt ljudtryck – Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på högtalaren innan du tar på dig headsetet. Om du kommer ihåg att sänka volymen innan du tar av dig headsetet vet du att volymen är låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det utestänga viktiga externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig miljö. Använd inte headsetet när du kör bil. Lägg inte headsetet eller headsetsladdarna på en plats där personer eller husdjur kan snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas i närheten av ditt headset eller dina headsetkablar.




Headsetets LED-statusindikering

Inkommande samtal	Blinkar rött
Aktivt samtal	Stadigt rött ljus
Headset parkopplad med docka	Vit LED-lampa blinkar var fjärde sekund
Headset och docka har inte parkopplats	Vit LED-lampa blinkar snabbt

Basenhetens LED-statusindikering

Batterinivå för headset	LED-lamporna lyser med fast sken när batteriet laddas
Systemuppdatering	LED-lamporna blinkar i följd från vänster till höger
Headset och bas har inte parkopplats	Alla LED-lampor blinkar



Källor

Bluetooth	
Mikro USB-port	
USB-port	


Statusindikator för Bluetooth

Bluetooth-parkoppling	LED-lampen blinkar
Bluetooth anslutet	LED-lampen lyser fast
Bluetooth på, men inte anslutet till enhet	LED-lampen pulserar
Bluetooth är av	LED-lampen är släckt

Status för källsamtal

Vald källa	Fast vit	
Inkommande samtal	Blinkar grön	
Aktivt samtal	Fast grön	
Källa som inte valts med aktivt samtal	Pulserar grön	
Ljud av	Fast röd	

Slå på eller stäng av ditt headset

Tryck in  i fyra sekunder. Du hör en ton som anger status för headsetet.

Ringa och besvara samtal

Tryck på .

Försätta ett samtal i förfrågningsläge

Tryck på .

avsluta ett samtal

Tryck in  tills du hör en ton.

Avvisa ett samtal

Tryck  två gånger.

Justera volymen

Tryck på .



Stänga av din mikrofon i ett samtal

Tryck på .

Avsluta aktivt samtal och besvara ett inkommande samtal

1. Tryck in  tills du hör en ton.
2. Tryck på  eller tryck på källknappen på basen.


Avsluta ett samtal och återuppta ett parkerat samtal på en Cisco IP Phone

1. Tryck in  tills du hör en ton.
2. Med din IP-telefon vald på basen väljer du det samtal som du vill återuppta.
3. Tryck på .

Sätta ett samtal i vänteläge och återuppta ett samtal på en Cisco IP Phone

1. Tryck på .
2. (Valfritt) Välj samtalet som du vill återuppta.
3. Tryck på  igen.

Parkoppla basen med en Bluetooth-enhet

1. Tryck på  två gånger.
2. Välj ditt headset i enhetsinställningarna. Basen för headsetet visas som "Cisco Headset" följt av de tre sista siffrorna i headsetets serienummer.

Koppla från och glöm alla parkopplade Bluetooth-enheter

Tryck in  i fyra sekunder.

Växla mellan ljudkällor

Tryck på önskad samtalskälla på headset-basen. LED-lampan på headset-basen lyser fast vit när den är markerad.

Besvara ett samtal från en annan källa

1. Tryck på knappen för källa för inkommande samtal på headset-basen.
2. (Valfritt) Du kan besvara samtalet från den inkommande källan. Basen ändrar automatiskt till den nya aktiva källan.

För mer information, gå till:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)