

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 561 και 562 με τυπική βάση

Οδηγός γρήγορης αναφοράς


Για Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845 8851, 8861, 8865, και 8865NR στο Cisco Unified Communications Manager



Υψηλή ηχητική πίεση – Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών μικροφώνου, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.



LED ένδειξης κατάστασης σετ ακουστικών-μικροφώνου

Εισερχόμενη κλήση	Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα
Ενεργή κλήση	Σταθερό κόκκινο
Σετ ακουστικών-μικροφώνου σε ζεύξη με τη βάση	Λευκό LED που αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα
Το σετ ακουστικών-μικροφώνου δεν έχει συζευχθεί με τη βάση	Λευκό LED αναβοσβήνει γρήγορα


LED ένδειξης κατάστασης βάσης

Ισχύς μπαταρίας	Οι ενδείξεις LED εμφανίζουν σταθερή ένδειξη όσο μπαταρία φορτίζεται
Ενημέρωση συστήματος	Οι ενδείξεις LED αναβοσβήνουν σε ακολουθία από αριστερά προς τα δεξιά
Το σετ ακουστικών-μικροφώνου και η βάση δεν έχουν συζευχθεί	Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν

Ένδειξη κλήσης

Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	
Ενεργή κλήση	Σταθερό πράσινο	
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό κόκκινο	

Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σας

Κρατήστε πατημένο το  για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν τόνο ένδειξης κατάστασης του σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πατήστε .


Να βάλετε μια κλήση σε κράτηση

Πατήστε .

Τερματισμός κλήσης

Κρατήστε  μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε  δύο φορές.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατήστε .

Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε .



Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά σε μια κλήση

Πατήστε  ξανά.


Τερματισμός κλήσης και απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

1. Κρατήστε  μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
2. Πατήστε .

Τερματισμός μιας κλήσης και ανάκτηση κλήσης σε κράτηση

1. Κρατήστε  μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
2. Επιλέξτε την κλήση που θα θέλατε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε .


Κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης

1. Πατήστε .
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε  ξανά.

Θέση κλήσης σε κράτηση κατά απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Πατήστε .

Ρυθμίστε τα μπάσα και τα πρίμα (USB μόνο)

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **αξεσουάρ > Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco**.
3. Πατήστε **Ρύθμιση** και επιλέξτε **Ηχείο > Ρύθμιση**.
4. Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για τη ρύθμιση.

Ρυθμίστε την επιστροφή του ηχείου (USB μόνο)


1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **αξεσουάρ > Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco**.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:


<http://www.Cisco.com/go/ipphones/8800>
<http://www.Cisco.com/go/headsets>

3. Πατήστε **Ρύθμιση** και επιλέξτε **Ηχείο > Ρύθμιση**.
4. Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τον πλευρικό τόνο. Ο πλευρικός τόνος είναι χαμηλός ως προεπιλογή.
5. Επιλέξτε **Ορισμός** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου του μικροφώνου (USB μόνο)

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **αξεσουάρ > Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco**.
3. Πατήστε **Ρύθμιση** και επιλέξτε **Μικρόφωνο > Απολαβή**.
4. Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για τη ρύθμιση της απολαβής.

Δοκιμάστε το μικρόφωνο (USB μόνο)

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **αξεσουάρ > Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco**.
3. Πατήστε **Ρύθμιση** και επιλέξτε **Μικρόφωνο > Δοκιμή**.
4. Πατήστε **Εγγραφή** και μιλήστε στο μικρόφωνο.
5. Πατήστε **Διακ. εγγ** μόλις ολοκληρώσετε την ομιλία σας.
6. Πατήστε **Αναπαραγωγή** για να ελέγξετε τη δοκιμαστική εγγραφή.

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)