




Nagy hangerő terhelés–Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében lehetőleg ne használja a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejt el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi azt, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.

Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elől, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.



Fejhallgató LED állapot kijelzés

| | |
|---|-------------------------------------|
| Bejövő hívás | Pirosan villog |
| Aktív hívás | Folyamatos piros |
| Dokkal párosított fejhallgató | 4 másodpercenként villogó fehér LED |
| A fejhallgató és a dokk nincs párosítva | Gyorsan villogó fehér LED |


Bázisállomás LED állapot kijelzés

| | |
|---|---|
| Akkumulátor töltöttség | A LED-ek folyamatosan világítanak az akkumulátor töltése közben |
| Rendszer frissítés | A LED-ek balról jobbra egymás után villognak |
| A fejhallgató és a dokk nincs párosítva | Minden LED villog |

Hívás kijelzése

| | | |
|----------------|------------------|--|
| Bejövő hívás | Villogó zöld | |
| Aktív hívás | Folyamatos zöld | |
| Némított hívás | Folyamatos piros | |

A fejhallgató be-/kikapcsolása

Tartsa  lenyomva 4 másodpercig.
A fejhallgató állapotát jelző hangot fog hallani.

Hívás indítása

Nyomja meg a  gombot.

Hívás tartásba helyezése

Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése

Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.

Hívás elutasítása

Nyomja meg  kétszer.

Hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot.

Némítás hívás közben

Nyomja meg a  gombot.



Némítás kikapcsolása hívás közben

Nyomja meg  újra.



Hívás befejezése és bejövő hívás fogadása

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése és visszatérés tartott híváshoz

1. Tartsa  lenyomva, amíg hangot nem hall.
2. Válassza ki azt a hívást, amelyhez vissza kíván térni.
3. Nyomja meg .


Hívás várakoztatása és visszatérés híváshoz

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Opcionális: Válassza ki azt a hívást, amelyikhez vissza szeretne térni.
3. Nyomja meg  újra.


Hívás várakoztatása és bejövő hívás fogadása

Nyomja meg a  gombot.

A basszus és magas hangok beállítása (csak USB)

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a **Kiegészítők > Cisco fejhallgató** elemet.
3. Nyomja meg a **Beállítás** gombot, és válassza a **Hangszóró > Hangolás** elemet.
4. A hangolás megkezdéséhez húzza a Navigáció csoportot balra vagy jobbra.

A hangszóró visszajelzés beállítása (csak USB)


1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a **Kiegészítők > Cisco fejhallgató** elemet.
3. Nyomja meg a **Beállítás** gombot, majd válassza ki a **Hangszóró > Zajsztűrés (Sidetone)** elemet.

További információ itt:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>
<http://www.cisco.com/go/headsets>

4. A zajsztűrés beállításához húzza a Navigáció csoportot fel vagy le.
Alapértelmezetten a zajsztűrés értéke alacsony.
5. A beállítások alkalmazásához nyomja meg a **Beállítás** gombot.

A mikrofon hangerejének beállítása (csak USB)

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a **Kiegészítők > Cisco fejhallgató** elemet.
3. Nyomja meg a **Beállítás** gombot, és válassza ki a **Mikrofon > Jelerősség (Gain)** gombot.
4. Az erősítés beállításához húzza a Navigáció csoportot balra vagy jobbra.

A mikrofon tesztelése (csak USB)

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza ki a **Kiegészítők > Cisco fejhallgató** elemet.
3. Nyomja meg a **Beállítás** gombot, és válassza ki a **Mikrofon > Teszt** elemet.
4. Nyomja meg a **Record (Rögzítés)** gombot és beszéljen a mikrofonba.
5. Amikor abbahagyja a beszédet, nyomja meg a **Stop rec (Rögz. leállítása)** gombot.
6. A teszt rögzítés visszajátszásához nyomja meg a **Play (Lejátszás)** gombot.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)