

聽筒



Legend

- ① 指示燈 (LED)
- ② 緊急按鈕
- ③ 耳機連接埠
- ④ 軟鍵、電話控制按鈕 (喇叭、目錄)、導覽群集 (導覽環和選擇按鈕)、通話控制按鈕 (接聽/傳送、電源/結束)
- ⑤ 鍵台
- ⑥ 音量和靜音按鈕

開啟聽筒

按住 **電源/結束**  直到螢幕開啟為止。

關閉聽筒

按住 **電源/結束**  直到螢幕關閉為止。

鎖定聽筒鍵盤



注意：鍵盤鎖定時，僅可撥打緊急號碼。

按住 **零 (0)** ，直至螢幕顯示「按住 0」訊息為止。

解除鎖定聽筒鍵盤

按住 **零 (0)** ，直至螢幕不再顯示「按住 0」訊息為止。

撥打電話

1. 聽筒閒置時，使用鍵盤輸入電話號碼。如要在號碼前加上加號 (+) 開始，請按住 **星號** ，直至螢幕顯示「+」為止。
2. 按 **接聽/傳送** .

報告緊急情況

(如已設定)

按住 **緊急情況**  3 秒鐘。

接聽來電

按 **接聽/傳送** .


保留和恢復通話

1. 從進行中的通話中，按 **保留**。
2. 按 **回復** 以再次接聽通話。


將通話靜音

1. 按 **靜音** .
2. 如要取消自己的靜音，再按一次 **靜音**。


建立會議通話

1. 從進行中的通話按 **會議**。
2. 輸入同事的號碼並按 **接聽/傳送** .
3. 在同事回答後按 **會議**。

轉接來電

1. 在進行中的通話中，按 **轉接**。
2. 輸入同事的號碼並按 **接聽/傳送** .
3. 在同事接聽前或後按 **轉接**。

致電本機的聯絡人

1. 按**聯絡人**。
2. 反白選取條目。
3. (可選用) 按導覽環的右鍵，以  選取備用號碼。
4. 按**通話**。

致電目錄的 聯絡人

1. 按**目錄**。
2. 請採取以下任何一項行動：
 - 向下捲動並反白選擇條目。
 - 按**搜尋**輸入名稱，然後按**搜尋**。
3. 按**線路**以選擇要撥打通話的線路。
4. 按**選擇**。

檢視近期 通話

1. 按**通話記錄**。
2. 按導覽環上的向左或向右鍵，以  檢視不同的列表。

存取語音信箱

1. 按住一  直到聽到鈴聲為止。
2. 按照語音提示操作。


設定鈴聲音量

當聽筒響鈴時，請按音量  按鈕的上部或下部。


變更通話的 音量

在通話時按音量  按鈕的上部或下部。

設定「勿打擾」

1. 按**目錄** 。
2. 選取**設定 > 勿打擾**。
3. 反白選擇您的選擇。
 - 停用 (預設值)：已關閉勿打擾模式。
 - 啟用：已啟用勿打擾模式。
4. 按**選擇**以儲存設定。

設定覆蓋警告

1. 按**目錄** 。
2. 選取**設定 > 音訊設定**。
3. 反白選取**覆蓋警告**。
4. 請採取以下任何一項行動：
 - 按**關閉**以停止提示音。
 - 按**開啟**以播放提示音。

用戶指南

檢視完整用戶指南：<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>。