



Telefon

- ① Pokazatelj dolaznog poziva ili glasovne pošte
- ② Linijski i gumbi značajki
- ③ Funkcijske tipke
- ④ Navigacija
- ⑤ Aplikacije i slušalice
- ⑥ Stišaj i zvučnik
- ⑦ Glasnoća

Linijski gumbi i gumb značajki

Za prikaz poziva na liniji, pristup značajkama kao što je Brzo biranje i za izvršavanje zadataka poput nastavljanja razgovora na zadržanom pozivu upotrijebite linijske i gumb značajki.

Svijetljenje gumba pokazuje status:

- Zeleno, postojano: linija je neaktivna
- Crveno, postojano: linija je u upotrebi
- Crveno, treperi: dolazni ili zadržani poziv
- Žuto, postojano: linija nije registrirana

Upućivanje poziva

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovori na poziv

Pritisnite gumb linije koji treperi u crvenoj boji.

Stavi poziv na čekanje

1. Pritisnite **Na čekanju**.
2. Za nastavak poziva na čekanju, ponovo pritisnite **Na ček**.

Prikaz vaših nedavnih poziva

1. Odaberite liniju koju želite pogledati.
2. Pritisnite **Nedavni**.


Prenesite poziv drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prijenos**.
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. Pritisnite **Poziv**
4. Ponovo pritisnite **Prijenos** (prije ili nakon što drugo strana odgovori).


Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konf**.
2. Unesite broj kojem se želite pridružiti i pritisnite **Biraj**.
3. Nakon spajanja poziva ponovo pritisnite **Konfer**.


Upućivanje poziva s naglavne slušalice

1. Prikjučite naglavnu slušalicu.
2. Unesite broj na tipkovnici.
3. Pritisnite **Naglavne slušalice** .

Upućivanje poziva pomoću zvučnika

1. Unesite broj na tipkovnici.
2. Pritisnite **Zvučnik** .

Isključite svoj zvuk

1. Pritisnite **Isključite zvuk** .
2. Ponovo pritisnite **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

Slušajte glasovne poruke

Pritisnite **Poruke** i slijedite govorne upute. Za provjeru poruka na određenoj liniji pritisnite prvo gumb linije.


Proslijedi sve pozive

1. Odaberite liniju i pritisnite **Proslijedi**.
2. Birajte broj na koji želite prosljediti pozive ili pritisnite **Poruke**.
3. When you return, press **Clr fwd**.


Prilagodite glasnoću u pozivu

Pritisnite **Glasnoća**  prema gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću naglavne slušalice, slušalice ili zvučnika dok upotrebljavate telefon.


Prilagodite glasnoću

Pritisnite **Glasnoća**  prema gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću zvonjenja kad telefon nije u upotrebi.


Promijenite zvuk zvon

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Zvuk zvana > Kućni (n) - zvuk zvana**, gdje je n= kućni broj.
3. Prođite kroz popis zvukova zvana i pritisnite **Reprod.** da biste poslušali primjer.
4. Pritisnite **Odaberi** i **Postavida** biste sačuvali odabir.
5. Pritisnite **Natrag** za Izlaz.

Prilagodite kontrast zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Razina kontrasta**.
3. Pomoću tipkovnice promijenite broj kontrasta.
4. Pritisnite **Postavi**.

Prilagodite pozadinsko svjetlo zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Brojač pozadinskog osvjetljenja**.
3. Pritisnite **Odaberi** za pomicanje kroz opcije.
4. Pritisnite **Postavi** kako biste spremili izbor
5. Pritisnite **Natrag** za Izlaz.

Korisnički priručnik

Pregledajte cijeli korisnički priručnik na

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)