



## Váš telefón

- ① Prichádzajúci hovor alebo indikátor hlasovej pošty
- ② Tlačidlá linky a funkcií
- ③ Funkčné tlačidlá
- ④ Navigácia
- ⑤ Aplikácie a Náhlavná súprava
- ⑥ Stlmiť a Reprodukotor
- ⑦ Hlasitosť

## Tlačidlá linky a funkcií

Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory na linke, získať prístup k funkciám ako Rýchla voľba alebo vykonávať úlohy ako napríklad obnovenie podržaného hovoru.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

- Zelená, svieti: linka je nečinná
- Červená, svieti: linka sa používa
- Červená, bliká: prichádzajúci alebo podržaný hovor
- Žltá, svieti: linka je nezaregistrovaná

## Vykonať hovor

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.

## Prijat' hovor

Stlačte načerveno blikajúce tlačidlo linky.

## Podržať hovor

1. Stlačte tlačidlo **Podržať**.
2. Ak chcete obnoviť hovor podržaný na linke, znova stlačte tlačidlo **Podržať**.

## Zobraziť vaše posledné hovory

1. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť.
2. Stlačte tlačidlo **Posledné**.


## Prepojiť hovor inej osobe

1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť**.
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby.
3. Stlačte **Hovor**
4. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť** (predtým alebo potom ako hovor prijme druhý účastník).


## Pridať ďalšiu osobu k hovoru

1. Počas aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konfer**.
2. Zadajte číslo, ktoré chcete pridať, a stlačte tlačidlo **Vytočiť**.
3. Po pripojení hovoru znova stlačte tlačidlo **Konfer**.

## Uskutočnenie hovoru s náhlavnou súpravou

1. Pripojte slúchadlá.
2. Na klávesnici zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Náhlavná súprava** .

## Uskutočnenie hovoru cez reproduktor

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Reproduktor** .

## Stlmenie zvuku

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

## Vypočutie hlasových správ

Stlačte tlačidlo **Správy** a postupujte podľa hlasových výziev. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky.


## Presmerovať všetky hovory

1. Vyberte linku a stlačte tlačidlo **Presmerovať**.
2. Vytočte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Správy**.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo **Vym Presm.**


## Upraviť hlasitosť hovoru

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť slúchadla, slúchadiel alebo reproduktora, keď sa telefón používa.

## Upraviť hlasitosť zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

## Zmena tónu zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Zvoľte možnosť **Predvoľby používateľa > Tón zvonenia > Kl.(n) – tón zvonenia**, kde n = číslo klapky.
3. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
4. Uložte výber stlačením tlačidla **Vybrať** a **Nastaviť**.
5. Skončite stlačením tlačidla **Späť**.

## Upraviť kontrast obrazovky

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Predvoľby obrazovky > Úroveň kontrastu**.
3. Na zmenu čísla kontrastu použite klávesnicu.
4. Stlačte tlačidlo **Nastaviť**.

## Upraviť kontrast obrazovky

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Predvoľby obraz. > Časovač podsvietenia**.
3. Stlačením možnosti **Vybrať** sa posúvajte medzi možnosťami.
4. Stlačením tlačidla **Nastaviť** uložte nastavenie.
5. Skončite stlačením tlačidla **Späť**.

## Používateľská príručka

Prečítajte si celú používateľskú príručku na adrese

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných znáмок spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)