



## Twój telefon

Widoczny jest telefon Cisco IP Phone 6841.

- ① Wskaźnik połączenia przychodzącego lub poczty głosowej
- ② Przycisk linii i przycisk funkcyjny
- ③ Klawisze programowe
- ④ Nawigacja
- ⑤ Przyciski Wstrzymaj, Przekaż i Konferencja
- ⑥ Przyciski Telefon głośnomówiący, Zestaw nagłowny i Wycisz
- ⑦ Przyciski Poczta głosowa, Aplikacje i Książka adresowa
- ⑧ Przycisk głośności

## Przycisk linii i przycisk funkcyjny

Użyj przycisku linii i przycisku funkcyjnego do wyświetlania połączeń obsługiwanych na danej linii, do korzystania z takich funkcji jak np. Szybkie wybieranie oraz do wykonywania takich zadań jak wznawianie wstrzymanego połączenia.

Podświetlenie przycisków wskazuje następujące stany:

- Zielone ciągłe: linia jest wolna
- Czerwone ciągłe: linia jest zajęta
- Czerwone migające: połączenie przychodzące lub wstrzymane
- Pomarańczowe ciągłe: linia jest niezarejestrowana

## Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

## Odbieranie połączenia

Naciśnij migający na czerwono przycisk linii.

## Zawieszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Wstrzymaj**
2. Aby wznowić wstrzymane połączenie, naciśnij ponownie przycisk **Wstrzymaj**.

## Wyświetlanie ostatnich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje**
2. Przewiń i wybierz opcję **Ostatnie**.
3. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.


## Przekazywanie połączenia innej osobie

1. Podczas połączenia, które nie jest zawieszono, naciśnij przycisk **Przekaż**
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Przekaż** (przed odebraniem lub po odebraniu połączenia przez rozmówcę).


## Dodawanie innej osoby do połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja**
2. Wprowadź numer, który chcesz dołączyć, a następnie naciśnij przycisk **Połącz**.
3. Po nawiązaniu połączenia ponownie naciśnij przycisk **Konferencja**.


## Nawiązywanie połączenia przy użyciu zestawu nagłownego

1. Podłącz zestaw nagłowny.
2. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Naciśnij przycisk **Zestaw nagłowny** .

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu telefonu głośnomówiącego

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
2. Naciśnij przycisk **Telefon głośnomówiący** .

## Wyciszanie swojego audio

1. Naciśnij przycisk **Wycisz** .
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

## Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości**  i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości na określonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.

## Przekierowywanie wszystkich połączeń


1. Wybierz linię i naciśnij przycisk **Przekieruj**.
2. Wybierz numer, na jaki chcesz przekierować połączenie, lub naciśnij przycisk **Poczta głosowa**.
3. Po powrocie naciśnij przycisk **Wył. przek.**

## Regulacja głośności w trakcie połączenia


Aby wyregulować głośność słuchawki, zestawu nagłownego lub telefonu głośnomówiącego w trakcie używania telefonu naciśnij przycisk **głośności**

 w górę lub w dół.

## Regulacja głośności dzwonka

Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

## Zmiana sygnału dzwonka

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje dźwięku > Wewn. (n) – dźwięk dzwonka**, gdzie n oznacza numer wewnętrzny.
3. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć próbkę dzwonka.
4. Naciśnij przyciski **Wybierz** i **Ustaw**, aby zapisać wybór.
5. Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść.

## Regulacja kontrastu ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Poziom kontrastu**.
3. Zmień poziom kontrastu za pomocą klawiatury numerycznej.
4. Naciśnij przycisk **Ustaw**.

## Regulacja podświetlenia ekranu

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Czas podświetlenia**.
3. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby przewinąć opcje.
4. Naciśnij przycisk **Ustaw**, aby zapisać wybraną opcję.
5. Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść.

## Podręcznik użytkownika

Kompletny podręcznik użytkownika można znaleźć pod adresem

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)