

Puhelin



1. Saapuvan puhelun tai puhepostin ilmaisin
2. Linja- ja toimintopainikkeet
3. Toimintonäppäimet
4. Navigointi
5. Pito, Siirrä ja Neuvottelu
6. Kaiutin, Korvakuuloke ja Mykistä
7. Puheposti, Sovellukset ja Hakemisto
8. Äänenvoimakkuus

Linja- ja toimintopainikkeet

Linja- ja toimintopainikkeilla voit tarkastella linjalla olevia puheluja, käyttää eri toimintoja, kuten Pikavalintaa, ja tehdä eri tehtäviä, kuten jatkaa pidossa olevaa puhelua.

Painikkeiden värit ilmaisevat seuraavia tiloja:

- tai Vihreä – linja on vapaana.
- tai Tasainen punainen – linja on aktiivinen tai käytössä.
- tai Vilkkuva punainen – linja on pidossa tai linjalla on saapuva puhelu.
- tai Tasainen keltainen – linjaa ei ole rekisteröity (ei voi käyttää).

Puhelun soittaminen

Anna numero ja nosta kuuloke.

Puheluun vastaaminen

Paina vilkkuvaa punaista linjapainiketta.

Puhelun asettaminen pitoon

1. Paina **Pito** tai **Pito**.
2. Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla **Pito** tai **Jatka**-painiketta.

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

1. Valitse tarkasteltava linja.
2. Valitse **Äskeiset**.

Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina ei pidossa olevan puhelun aikana **Siirrä** -painiketta.
2. Anna henkilön puhelinnumero ja paina **Soita**-painiketta.
3. Paina **Siirrä**-painiketta uudelleen.

Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu** -painiketta.
2. Anna puheluun lisättävän henkilön puhelinnumero ja paina sitten **Soita**.
3. Paina **Neuvottelu**-painiketta uudelleen.

Puhelun soittaminen kuulokkeilla

1. Kytke kuulokemikrofoni.
2. Valitse numero näppäimistöllä.
3. Paina **Kuulokkeet** -painiketta.


Puhelun soittaminen kaiuttimella

1. Valitse numero näppäimistöllä.
2. Paina **Kaiutinpuhelin** -painiketta.

Puhelun vaimentaminen

1. Paina **Mykistä**  -painiketta.
2. Poista mykistys painamalla uudelleen **Mykistä**.


Ääniviestien kuunteleminen

Paina **Viestit**  ja noudata äänikehoitteita. Voit tarkistaa tietyn linjan viestit painamalla ensin linjapainiketta.


Kaikkien puhelujen siirtäminen

1. Valitse numero ja valitse sitten **Siirrä kaikki**.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse **Puheposti**.
3. Kun palaat työpisteelle, paina **kaikkien siirron poistavaa** painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla **Äänenvoimakkuus**  -painiketta ylös tai alas puhelun aikana.


Puhelimen soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla **Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin soi tai kun se ei ole käytössä.

Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjämääritykset > Ääniasetukset > Alanro (n) – soittoääni**, jossa n= alanumero.
3. Valitse **Käyttäjämääritykset > Soittoääni > Alanro (n) – soittoääni**, jossa n= alanumero.
4. Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen painamalla **Toista**.
5. Tallenna valinta valitsemalla **Valitse** ja **Aseta**.

Puhelimen näytön kontrastin säätäminen


1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Näyttöasetukset > Kontrastitaso**.
3. Lisää kirkkautta painamalla navigointipainiketta ylös tai pienennä kirkkautta painamalla painiketta alas.
4. Valitse **Tallenna**.

Taustavalon ajastimen asettaminen

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjämääritykset > Näyttöasetukset > Taustavalon ajastin**.
3. Asetuksia voi selata **Valitse**-painikkeella, jolla voit myös valita ajastimen keston.
4. Ota valinta käyttöön valitsemalla **Aseta**.

Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Varmista, että puhelin ei ole muodostanut yhteyttä langalliseen verkkoon. Voit yhdistää puhelimen langattomaan verkkoon tunnistetietojen tai WPS:n avulla. Lisätietoja WPS:n kautta muodostettavasta yhteydestä on käyttöoppaassa.

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Verkkomääritykset > Wi-Fi-määritykset > Wi-Fi-profiili**.
3. Hae käytettävissä olevia verkkoja painamalla **Etsi**.
4. Valitse verkko.
5. Anna käyttäjätunnus ja salasana.
6. Valitse **Yhdistä**.

Käyttöopas

Koko käyttöopas on luettavissa osoitteessa https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html

Ciscon julkaisemat Microsoft Word- ja PDF-versiot tästä asiakirjasta sisältävät Ciscon tukemat toiminnot. Cisco ei tue mahdollisia asiakkaiden tekemiä muutoksia.

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä.