

Telefon



1. Pokazatelj dolaznog poziva ili glasovne pošte
2. Gumbi značajki i linija
3. Funkcijske tipke
4. Navigacija
5. Stavljanje na čekanje, prijenos i konferencija
6. Naglavne slušalice, zvučnik i stišavanje
7. Glasovna pošta, programi i imenik
8. Glasnoća

Gumbi značajki i linija

Za prikaz poziva na liniji, pristup značajkama kao što je Brzo biranje i za izvršavanje zadataka poput nastavljanja razgovora na zadržanom pozivu upotrijebite linijske i gumbе značajki.

Svijetljenje gumba pokazuje status:

- ili Zeleno – linija je u mirovanju.
- ili Crveno, stalno – linija je aktivna ili u upotrebi.
- or Crveno, trepće – linija je na čekanju ili postoji dolazni poziv.
- or Žuto, stalno – linija nije registrirana (ne može se koristiti).

Pokretanje poziva

Unesite broj i podignite slušalicu.

Javiti se na poziv

Pritisnite gumb linije koji bljeska u crvenoj boji.

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite **Čekanje** ili **Čekanje**.
2. Ako želite nastaviti poziv na čekanju, pritisnite **Čekanje** ili **Nastavak**.

Pregled nedavnih poziva

1. Odaberite redak koji želite pogledati.
2. Odaberite **Nedavni**.

Prijenos poziva drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prenesi** .
2. Unesite broj telefona druge osobe i pritisnite **Poziv**.
3. Pritisnite ponovno **Prijenos**.

Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konferencija** .
2. Unesite broj telefona osobe koju želite dodati i pritisnite **Biraj**.
3. Pritisnite ponovno **Konfer**.

Pokretanje poziva naglavnom slušalicom

1. Priključite naglavnu slušalicu.
2. Unesite broj na tipkovnici.
3. Pritisnite **Naglavne slušalice** .

Pokretanje poziva zvučnikom


1. Unesite broj na tipkovnici.
2. Pritisnite **Zvučnik** .

Isključivanje zvuka poziva

1. Pritisnite **Stišaj** .

2. Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.


Preslušavanje glasovnih poruka

Pritisnite **Poruke**  i slijedite govorne upute. Za provjeru poruka na određenoj liniji pritisnite prvo gumb linije.


Prosljeđivanje svih poziva

1. Odaberite liniju i pritisnite **ProslSve**.
2. Birajte broj na koji želite proslijediti pozive ili pritisnite **Glasovna pošta**.
3. Pri povratku pritisnite **Izbriši prosljeđivanje**.


Prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite **Glasnoća**  gore i dolje kako biste prilagodili glasnoću tijekom poziva.


Prilagođavanje glasnoće zvona telefona

Pritisnite gumb **Glasnoća**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću zvona dok telefon nije u upotrebi.


Promjena zvuka zvona

1. Pritisnite **Programi** .
2. **Odaberi** {2}Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Kućni (n) - zvuk zvona {2}{3}gdje je n= kućni broj.{3}
3. Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Kućni (n) - zvuk zvona** gdje je n= kućni broj.
4. Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali uzorak.
5. Pritisnite **Odaberi** pa **Postavida** biste sačuvali odabir.

Prilagođavanje kontrasta zaslona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zaslona > Razina kontrasta**.
3. Pritisnite skupinu Navigacija gore ili dolje kako biste povećali ili smanjili svjetlinu.
4. Pritisnite **Spremi**.


Postavi brojač vremena pozadinskog svjetla

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zaslona > Brojač vremena pozadinskog svjetla**.
3. Pritisnite gumb **Odaberi** kako biste se pomicali kroz mogućnosti i odabrali trajanje vremenskog mjerenja.
4. Primijenite odabir pritiskom na **Postavi**.

Spajanje s bežičnom mrežom

Uvjerite se da vaš telefon nije priključen na ožičenu mrežu. Telefon možete povezati s bežičnom mrežom ili s

vjerodajnicama ili WPS-om. Pogledajte korisnički vodič za vezu putem WPS-a.

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracija > Wi-Fi profil**.
3. Pritisnite **Pretraživanje** kako biste potražili dostupne mreže.
4. Odaberite mrežu.
5. Unesite korisnički ID i lozinku.
6. Pritisnite **Poveži**.

Korisnički priručnik

Pregled cijelog korisničkog priručnika na https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html

Microsoft Word i PDF verzije ovog dokumenta, koje je objavio Cisco, sadrže značajke koje podržava Cisco. Cisco ne podržava sve promjene koje su napravili kupci.

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1721R)