

Το τηλέφωνό σας



1. Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης ή μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου
2. Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών
3. Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
4. Πλοήγηση
5. Αναμονή, Μεταφορά και Συνδιάσκεψη
6. Ανοιχτή ακρόαση, Ακουστικά με μικρόφωνο και Σίγαση
7. Τηλεφωνητής, Εφαρμογές και Κατάλογος
8. Ένταση ήχου

Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γραμμής και λειτουργιών, για να δείτε τις κλήσεις σε μια γραμμή, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες όπως είναι η Ταχεία κλήση και να εκτελέσετε ενέργειες όπως η συνέχιση μιας κλήσης σε αναμονή.

Τα κουμπιά φωτίζονται για να δηλώσουν την κατάσταση:

- Πράσινο ή —Η γραμμή είναι σε αδράνεια.
- Κόκκινο ή σταθερό—Η γραμμή είναι ενεργή ή σε χρήση.
- Κόκκινο ή που αναβοσβήνει—Η γραμμή είναι σε αναμονή ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
- Πορτοκαλί ή σταθερό—Η γραμμή δεν έχει καταχωρηθεί (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί).

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

Απάντηση μιας κλήσης

Πατήστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Θέση κλήσης σε αναμονή

1. Πατήστε **Αναμονή** ή **Αναμονή**.
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση που είχε τεθεί σε αναμονή, πατήστε **Αναμονή** ή **Συνέχιση**.

Προβολή πρόσφατων κλήσεων

1. Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.
2. Επιλέξτε **Πρόσφατα**.

Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο άτομο

1. Από μια κλήση που δεν βρίσκεται σε κράτηση, πατήστε **Μεταβίβαση** .
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου προσώπου και πατήστε **Κλήση**.
3. Πιέστε ξανά **Μεταφορά**.

Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε **Συνδιάσκεψη** .
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του μέρους που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Κλήση**.
3. Πιέστε ξανά **Συνδιάσκεψη**.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω ακουστικών με μικρόφωνο

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου.
2. Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
3. Πατήστε **Σετ ακουστικών-μικροφώνου** .


Πραγματοποίηση κλήσης μέσω της ανοιχτής ακρόασης

1. Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε **Ηχείο** .

Σίγαση κλήσης

1. Πατήστε **Σίγαση**  .
2. Πατήστε ξανά **Σίγαση** για απενεργοποίηση της σίγασης.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Πατήστε **Μηνύματα**  και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες. Για να ελέγξετε τα μηνύματα για μια συγκεκριμένη γραμμή, πιέστε πρώτα το κουμπί γραμμής.

Πρωώθηση όλων των κλήσεων

1. Επιλέξτε μια γραμμή και πιέστε **Πρωώθηση κλήσης**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την κλήση ή πατήστε **Αυτόματος τηλεφωνητής**.
3. Μόλις επιστρέψετε, πατήστε **Clr Πρ. Όλων**.


Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια κλήσης




Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση**  προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ενώ μιλάτε.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης του τηλεφώνου



Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση**  προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει ή όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται.


Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Πατήστε **Εφαρμογές**  .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις χρήστη > Ήχος κλήσης > Ext (n) - Ήχος κλήσης**, όπου n= αριθμός επέκτασης.
3. Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα δείγμα.
4. Πατήστε **Επιλογή** και, στη συνέχεια, **Ρύθμιση** για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.

Προσαρμόστε τη Φωτεινότητα οθόνης του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις οθόνης > Φωτεινότητα οθόνης**.
2. Πατήστε το σύμπλεγμα πλοήγησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για αύξηση ή μείωση της φωτεινότητας.
3. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη οπίσθιου φωτισμού

1. Πατήστε **Εφαρμογές**  .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις οθόνης > Χρονομετρο οπίσθιου φωτισμού**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Επιλογή** για να μετακινηθείτε στις επιλογές και να επιλέξετε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη.
4. Πατήστε **Ορισμός** για να εφαρμόσετε την επιλογή.

Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε τον πλήρη Οδηγό χρήστη στη διεύθυνση <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Οι εκδόσεις του παρόντος εγγράφου που δημοσιεύονται από το Microsoft Word και PDF περιέχουν τις δυνατότητες που υποστηρίζει η Cisco. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται από τους πελάτες δεν υποστηρίζονται από τη Cisco.

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση URL: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1721R)