





## 7 Formatera en bakgrund

Om du vill	Gör så här
Sträcka ut bilden så att den passar telefonskärmen samtidigt som bildens proportioner behålls	Välj <b>Skala</b> för att passa i listan.
Sträck ut bilden så att den passar telefonskärmen	Välj <b>Sträck ut</b> för att passa i listan.
Aktivera zoomfunktionen	Välj <b>Ändra storleken och placera</b> i listan.
Zooma in i bilden	Välj <b>Ändra storleken och placera</b> i listan och för förstöringsmarkören mot  .
Zooma ut i bilden	Välj <b>Ändra storleken och placera</b> i listan och för förstöringsmarkören mot  .
Rotera bilden 90 grader åt höger	Klicka på  .
Rotera bilden 90 grader åt vänster	Klicka på  .

## 8 Hantera samlingen av bakgrunder

Om du vill	Gör så här
Importera en bakgrund från datorn	Välj <b>Arkiv &gt; Importera</b> .
Ta bort en vald bakgrund	Välj <b>Redigera &gt; Ta bort</b> .
Visa egenskaperna för en vald bakgrund	Välj <b>Arkiv &gt; Egenskaper</b> .

## 9 Visa mer information

Du kan få mer information om alla funktioner i Phone Designer samt felsökningsinformation i direkthjälpen genom att välja menyvalet **Hjälp** när programmet körs.

Huvudkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1-408 526 4000  
+1 800 553-6387  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-16124-01



### SNABBSTARHANDBOK



### Snabbstarthandbok för Phone Designer version 7.0

- 1 Installera programmet
- 2 Välja en ringsignal
- 3 Redigera en ringsignal
- 4 Spela in en ny ringsignal
- 5 Hantera samlingen av ringsignaler
- 6 Välja en bakgrund
- 7 Formatera en bakgrund
- 8 Hantera samlingen av bakgrunder
- 9 Visa mer information

# 1 Installera programmet

Innan du installerar Phone Designer bör systemadministratören kontrollera att utrustningen uppfyller systemkraven om produkten ska kunna användas.

För att installera programmet måste du ha administratörsbehörighet och minst 80 MB ledigt diskutrymme på datorn.

- Steg 1** Be systemadministratören om installationsprogrammet (en .exe-fil).
- Steg 2** Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ installationsanvisningarna.
- Steg 3** Starta programmet genom att välja **Start > Program > Cisco Phone Designer > Phone Designer** eller dubbelklicka på genvägen Phone Designer på skrivbordet.




**Anm.** Om du uppgraderar programmet och vill behålla dina användarreferenser, personliga ringsignaler och bakgrundsbilder, väljer du Nej när du blir tillfrågad om du vill ta bort alla Phone Designer-komponenter.




# 2 Välja en ringsignal

- Steg 1** Markera en ringsignal i ringsignalssamlingen.
- Steg 2** Utför en av följande åtgärder:
  - Klicka på **Förhandsgranska på telefonen** om du vill förhandsgranska ringsignalen på Cisco Unified IP-telefonen.
  - Klicka på **Spara på telefonen** om du vill spara ringsignalen på Cisco Unified IP-telefonen.
  - Dra och släpp den markerade ringsignalen på telefonbilden i rutan Ringsignaler. Den markerade ringsignalen sparas automatiskt på Cisco Unified IP-telefonen.

# 3 Redigera en ringsignal

- Steg 1** Markera en ringsignal i ringsignalssamlingen.
- Steg 2** Välj **Redigera > Redigera ringsignal**.
- Steg 3** Klicka någonstans i redigeringsfönstret för ringsignalen och flytta markören åt höger eller vänster för att markera en del av ringsignalen. Ringsignalens längd måste vara mellan en och tjugo sekunder.
- Steg 4** Klicka på  för att spela upp den markerade delen av ringsignalen.
- Steg 5** Klicka på **Spara** för att spara den redigerade ringsignalen.

# 4 Spela in en ny ringsignal

- Steg 1** Välj **Arkiv > Spela in ringsignal**.
- Steg 2** Välj en enhetstyp.
- Steg 3** Välj typ av källa för ljudingång. Standardinställningen är en inbyggd mikrofon.
- Steg 4** Ge den inspelade ringsignalen ett namn.
- Steg 5** Klicka på  för att spela in ringsignalen. Klicka på  för att stoppa inspelningen av ringsignalen.
- Steg 6** Klicka på  för att spela upp den inspelade ringsignalen.
- Steg 7** Klicka på **Spara** för att spara den inspelade ringsignalen.

# 5 Hantera samlingen av ringsignaler

Om du vill	Gör så här
Importerera en ringsignal från datorn	Välj <b>Arkiv &gt; Importera</b> .
Ta bort en vald ringsignal	Välj <b>Redigera &gt; Ta bort</b> .
Visa egenskaperna för en vald ringsignal	Välj <b>Arkiv &gt; Egenskaper</b> .

# 6 Välja en bakgrund

- Steg 1** Klicka på en miniatyrbild i samlingen av bakgrunder.
- Steg 2** Utför en av följande åtgärder:
  - Klicka på **Förhandsgranska på telefonen** om du vill förhandsgranska bakgrunden på Cisco Unified IP-telefonen.
  - Klicka på **Spara på telefonen** om du vill spara bakgrunden på Cisco Unified IP-telefonen.
  - Dra den valda bakgrunden till telefonbilden i rutan Bakgrund. Den valda bakgrunden sparas automatiskt på Cisco Unified IP-telefonen.