

5 播放留言

步驟 1 使用導覽按鈕 (6) 選取所需要的留言。

步驟 2 若要播放留言，請按播放軟鍵。若要避免對他人造成干擾，請在線路按鈕亮燈後拿起電話。

6 接聽來電及撥話

當您啟動應用程式、播放留言或錄製留言時，Visual Voicemail 只會開啟一條線路。如需如何在 Visual Voicemail 執行期間接聽來電及撥話的相關資訊，請參閱下表。

事件	線路開啟，且按鈕亮燈 ●	線路未開啟，且按鈕未亮燈 ●
接聽來電	<p>您會聽到嗶聲，且來電號碼會顯示在螢幕底部。</p> <p>若要接聽來電，請按亮燈的線路按鈕 ●。您的電話會響鈴。請拿起話筒，或按接聽軟鍵。若正在聽取語音留言，將會暫停播放留言。</p> <p>當您結束通話之後，可以繼續聽取留言。</p>	<p>您的電話會響鈴，且線路按鈕會閃爍琥珀燈 ●，而來電號碼則會一如往常地顯示在螢幕底部。</p> <p>若要接聽電話，請拿起話筒。</p>
	若不予處理，來電將會轉移到您的語音留言服務。	
撥話	<p>若要撥話，請按住您的線路按鈕 ●，直到燈號熄滅為止。按燈號熄滅的線路按鈕 ●，然後撥打所需要的號碼。若正在聽取語音留言，將會暫停播放留言。</p> <p>當您結束通話之後，可以繼續聽取留言。</p>	<p>若要撥話，請拿起話筒，然後撥打所需要的號碼。</p>

美洲總部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
電話：408 526-4000
800 553-NETS (6387)
傳真：408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

♻️ 美國印製：採用內含 10% 回收物的再生紙張。



快速入門指南



Visual Voicemail 7.0 版



- 1 何謂 Visual Voicemail ?
- 2 在電話上使用 Visual Voicemail
- 3 存取 Visual Voicemail
- 4 保持登入及登出
- 5 播放留言
- 6 接聽來電及撥話

1 何謂 Visual Voicemail ?

Visual Voicemail 是語音信箱之外的另一種選擇。有別於回應音訊提示，您可以使用電話螢幕直接操作留言。您可以檢視留言清單及播放留言。此外也可編寫、回覆、轉寄及刪除留言。

2 在電話上使用 Visual Voicemail



	說明
1	按「留言」按鈕  可啟動 Visual Voicemail。
2	您可以使用軟鍵播放、刪除、回覆、轉寄及編寫語音留言。
3	按其他軟鍵可查看其他語音留言功能。若本書所提及的軟鍵未出現，可按其他軟鍵加以顯示。
4, 5	啟動 Visual Voicemail 之前無需先開啟線路。為避免聽取留言時對他人造成干擾，請在線路按鈕閃燈  之後拿起話筒。
6	按導覽按鈕上的箭頭可選取留言。按箭頭可瀏覽螢幕上的選項，例如保持登入選項。

使用觸控螢幕

若是使用觸控螢幕電話，可用下列幾種方式操控 Visual Voicemail：

- 按螢幕上的留言可選取該留言。
- 按播放及暫停圖示可播放或暫停留言。
- 按留言的進度列可倒轉或向前快轉留言。
- 按留言清單左側的捲動軸可瀏覽留言。

使用鍵台

在語音留言服務中，您可以按鍵台數字對語音留言執行工作。同樣地，在 Visual Voicemail 中亦可如此。如需可用按鍵的相關資訊，請聯絡系統管理員。

3 存取 Visual Voicemail

您必須登入，才可使用 Visual Voicemail。

- 步驟 1** 按「留言」按鈕  可啟動 Visual Voicemail。
- 步驟 2** 輸入密碼 (即語音留言服務的數字密碼)。
- 步驟 3** 按登入軟鍵。Visual Voicemail 會列出您的語音留言。

4 保持登入及登出

登入時若選取保持登入選項，Visual Voicemail 會在您離開之後，仍將您保持在登入的狀態。您若是初次登入，或貴公司不提供此選項，皆無法使用此選項。

您可以依照下列程序登出離開。

選項狀態	動作
已選取	若要離開但保持登入的狀態，請按結束軟鍵。 若要登出，請按登出軟鍵。當您下次使用 Visual Voicemail 時，必須再次登入。
未選取或無法使用	若要結束並登出，請按登出軟鍵。