

6 Annehmen und Einleiten von Anrufen

Visual Voicemail öffnet eine Leitung erst, wenn Sie das Programm starten, eine Nachricht wiedergeben oder eine Nachricht aufzeichnen. In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen, wie Sie Anrufe annehmen und einleiten, während Visual Voicemail ausgeführt wird.



Ereignis	Leitung offen, Taste leuchtet 	Leitung nicht offen, Taste leuchtet nicht 
Annehmen eines Anrufes	<p>Sie hören einen Signalton, und die Rufnummer des eingehenden Anrufes wird am unteren Ende Ihres Bildschirms angezeigt.</p> <p>Drücken Sie die leuchtende Leitungstaste , wenn Sie den Anruf annehmen möchten. Ihr Telefon klingelt. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie den Softkey Annehmen. Wenn Sie gerade dabei waren, eine Sprachnachricht abzurufen, wird diese angehalten.</p> <p>Wenn Sie den Anruf beenden, können Sie mit dem Abrufen Ihrer Sprachnachrichten fortfahren.</p>	<p>Ihr Telefon klingelt, die Leitungstaste blinkt gelb , und die Rufnummer des eingehenden Anrufes wird wie üblich am unteren Ende Ihres Bildschirms angezeigt.</p> <p>Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegenzunehmen.</p>
	Wenn Sie nichts tun, wird der eingehende Anruf zu Ihrem Sprachnachrichtendienst umgeleitet.	
Einleiten eines Anrufs	<p>Wenn Sie einen Anruf einleiten möchten, drücken Sie die Leitungstaste , und warten Sie, bis das Licht nicht mehr leuchtet. Drücken Sie die nicht leuchtende Leitungstaste , und wählen Sie dann die von Ihnen gewünschte Nummer.</p> <p>Wenn Sie gerade dabei waren, eine Sprachnachricht abzurufen, wird diese angehalten.</p> <p>Wenn Sie den Anruf beenden, können Sie mit dem Abrufen Ihrer Sprachnachrichten fortfahren.</p>	<p>Um einen Anruf einzuleiten, nehmen Sie den Hörer ab und wählen die gewünschte Nummer.</p>

KURZANLEITUNG



Visual Voicemail Version 7.0

- 1 Was ist Visual Voicemail?
- 2 Visual Voicemail auf Ihrem Telefon
- 3 Zugriff Visual Voicemail
- 4 Angemeldet bleiben und Abmelden
- 5 Wiedergeben von Nachrichten
- 6 Annehmen und Einleiten von Anrufen

1 Was ist Visual Voicemail?


Visual Voicemail ist eine Alternative zur Audio-Voicemail. Anstatt auf Audio-Aufforderungen zu reagieren, verwenden Sie hier den Bildschirm auf Ihrem Telefon, um Nachrichten zu bearbeiten. Sie können eine Liste Ihrer Nachrichten einsehen und Nachrichten wiedergeben. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Nachrichten zu erstellen, zu beantworten, weiterzuleiten und zu löschen.

Amerikazentrale
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387) (nur in den USA)
Fax: +1 408 527-0883





Cisco, Cisco Systems sowie das Cisco-Logo und das Cisco Systems-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und bestimmten anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument oder auf dieser Website erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Worts „Partner“ impliziert keine partnerschaftliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (0705R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

 Gedruckt in den USA auf Recycling-Papier mit 10 % Altpapieranteil.

2 Visual Voicemail auf Ihrem Telefon



	Beschreibung
1	Drücken Sie die Nachrichtentaste  , um Visual Voicemail zu starten.
2	Verwenden Sie die Softkeys, um Sprachnachrichten wiederzugeben, zu löschen, zu beantworten, weiterzuleiten und zu erstellen.
3	Drücken Sie den Softkey Weiter , um andere Funktionen für Sprachnachrichten anzuzeigen. Sollten Ihnen Softkeys, die in diesem Handbuch erwähnt werden, nicht angezeigt werden, drücken Sie den Softkey Weiter , um diese einzublenden.
4, 5	Es ist nicht erforderlich, eine Leitung zu öffnen, bevor Sie Visual Voicemail starten. Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie vermeiden möchten, dass andere sich gestört fühlen, wenn Sie Ihre Nachrichten abrufen. <i>Tun Sie dies jedoch erst, wenn die Leitungstaste leuchtet</i>  .
6	Drücken Sie die Pfeile auf der Navigationstaste, um eine Nachricht auszuwählen. Drücken Sie die Pfeile, um zu Optionen auf dem Bildschirm zu navigieren, zum Beispiel zu der Option Angemeldet lassen .

Verwenden des Touchscreens

Wenn Sie über ein Telefon mit Touchscreen verfügen, können Sie folgendermaßen mit Visual Voicemail arbeiten:

- Drücken Sie eine Nachricht auf dem Bildschirm, um diese auszuwählen.
- Drücken Sie die Symbole "Wiederg" und "Pause", um eine Nachricht wiederzugeben oder anzuhalten.
- Drücken Sie die Fortschrittsleiste der Nachricht, um die Nachricht zurück- oder vorzuspulen.
- Drücken Sie die Bildlaufleiste links von der Nachrichtenliste, um zu einer Nachricht zu navigieren.

Verwenden des Tastenfelds

Bei Audio-Sprachnachrichtendiensten können Sie Ihre Sprachnachrichten mithilfe der Zahlen auf dem Tastenfeld bearbeiten. Diese Möglichkeit steht Ihnen auch bei Visual Voicemail zur Verfügung. Informationen zu den Funktionen der einzelnen Tasten erhalten Sie vom Systemverwalter.

3 Zugriff Visual Voicemail

Sie müssen sich anmelden, um Visual Voicemail verwenden zu können.

Schritt 1 Drücken Sie die Nachrichtentaste , um Visual Voicemail zu starten.

Schritt 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein, d.h. das numerische Kennwort für Ihren Sprachnachrichtendienst.

Schritt 3 Drücken Sie den Softkey **Anmelden**. Visual Voicemail zeigt daraufhin eine Liste Ihrer Sprachnachrichten an.

4 Angemeldet bleiben und Abmelden


Wenn Sie bei der Anmeldung die Option **Angemeldet lassen** auswählen, behält Visual Voicemail Ihre Anmeldung bei, wenn Sie das Programm beenden. Diese Option können Sie nicht verwenden, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, oder wenn die Option auf Ihrer Seite nicht verfügbar ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich abzumelden und das Programm zu beenden:

Optionsstatus	Vorgänge
Ausgewählt	Drücken Sie den Softkey Beenden , um das Programm zu beenden und dennoch angemeldet zu bleiben. Drücken Sie den Softkey Abmelden , um sich abzumelden. In diesem Fall müssen Sie sich erneut anmelden, wenn Sie Visual Voicemail das nächste Mal verwenden.
Nicht ausgewählt oder nicht verfügbar	Drücken Sie den Softkey Abmelden , um das Programm zu beenden und sich abzumelden.

5 Wiedergeben von Nachrichten

Schritt 1 Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Nachricht mit der Navigationstaste (6) aus.

Schritt 2 Drücken Sie den Softkey **Wiederg**, um die Nachricht wiederzugeben. Heben Sie den Hörer ab, wenn Sie vermeiden möchten, dass andere sich gestört fühlen. *Tun Sie dies jedoch erst, wenn die Leitungstaste leuchtet* .