







6 Réception et composition d'appels

Messagerie vocale visuelle ouvre uniquement une ligne lorsque vous démarrez une application, lisez un message ou enregistrez un message. Reportez-vous au tableau suivant pour plus d'informations sur la réception et la composition d'appels pendant l'exécution de la Messagerie vocale visuelle.

Événement	Ligne ouverte, bouton allumé 	Ligne non ouverte, bouton éteint 
Recevoir un appel	<p>Vous entendez un bip et le numéro d'appel entrant s'affiche au bas de votre écran.</p> <p>Pour répondre à l'appel, appuyez sur le bouton de la ligne allumé . Votre téléphone sonne. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche de fonction Répondre. Si vous étiez en train d'écouter un message, celui-ci est mis en pause.</p> <p>À la fin de l'appel, vous pourrez reprendre l'écoute de vos messages.</p>	<p>Votre téléphone sonne, votre bouton de ligne clignote avec une lumière orange  et le numéro d'appel entrant s'affiche au bas de votre écran comme d'habitude.</p> <p>Pour répondre à l'appel, décrochez le combiné.</p>
	Si vous ne faites rien, l'appel entrant est redirigé vers votre service de messagerie vocal.	
Passer un appel	<p>Pour passer un appel, appuyez sur le bouton de la ligne  et attendez que le témoin lumineux s'éteigne. Appuyez sur le bouton de ligne éteint , puis composez le numéro souhaité. Si vous étiez en train d'écouter un message, celui-ci est mis en pause.</p> <p>À la fin de l'appel, vous pourrez reprendre l'écoute de vos messages.</p>	<p>Pour passer un appel, décrochez le combiné, puis composez le numéro souhaité.</p>



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Messagerie vocale visuelle Version 7.0

- 1 Qu'est-ce que la Messagerie vocale visuelle?
- 2 Messagerie vocale visuelle sur votre téléphone
- 3 Accès Messagerie vocale visuelle
- 4 Rester connecté et se déconnecter
- 5 Lecture des messages
- 6 Réception et composition d'appels

1 Qu'est-ce que la Messagerie vocale visuelle?


La Messagerie vocale visuelle est une alternative à la messagerie vocale audio. Vous utilisez l'écran de votre téléphone pour traiter vos messages au lieu de réagir aux invites audio. Vous pouvez afficher une liste de vos messages et les lire. Vous pouvez également composer des messages, répondre à des messages, les transférer et les supprimer.

Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél.: +1 408 526-4000
+1 800 553-6387
Fax: +1 408 527-0883





Cisco, Cisco Systems, le logo Cisco et le logo Cisco Systems sont des marques déposées ou des marques de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document ou sur le site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot «partenaire» n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (0705R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

 Imprimé aux États-Unis sur du papier recyclé contenant 10% de fibre post-consommateur.

2 Messagerie vocale visuelle sur votre téléphone



	Description
1	Appuyez sur le bouton Messages  pour démarrer la Messagerie vocale visuelle.
2	Utilisez les touches de fonction pour lire, supprimer, transférer et composer des messages vocaux ou y répondre.
3	Appuyez sur la touche de fonction plus pour afficher les autres fonctions de messagerie vocale. Si vous ne voyez pas toutes les touches de fonctions mentionnées dans ce guide, appuyez sur la touche de fonction plus pour les afficher.
4, 5	Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une ligne avant de démarrer la Messagerie vocale visuelle. Pour éviter de déranger d'autres personnes lorsque vous écoutez vos messages, décrochez le combiné, <i>mais cela uniquement une fois que le bouton de la ligne est allumé</i>  .
6	Appuyez sur les flèches du bouton de navigation pour sélectionner un message. Appuyez sur les flèches pour naviguer parmi les options affichées sur votre écran, par exemple, l'option Rester connecté .

Utilisation de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile, vous pouvez traiter la Messagerie vocale visuelle des manières suivantes :

- Appuyez sur un message affiché à l'écran pour le sélectionner.
- Appuyez sur les icônes Lecture et Pause pour lire ou mettre en pause un message.
- Appuyez sur la barre de progression pour rembobiner ou avancer rapidement dans le message.
- Appuyez sur la barre de défilement située à gauche de la liste des messages pour naviguer jusqu'à un message.

Utilisation du clavier

Dans les services de messagerie vocale audio, vous pouvez appuyer sur les chiffres du clavier pour effectuer des actions sur vos messages vocaux. Il en va de même avec la Messagerie vocale visuelle. Pour plus d'informations sur les touches et leurs actions, contactez votre administrateur système.

3 Accès Messagerie vocale visuelle

Vous devez vous connecter pour utiliser la Messagerie vocale visuelle.

Étape 1 Appuyez sur le bouton Messages  pour démarrer la Messagerie vocale visuelle.

Étape 2 Saisissez le mot de passe numérique de votre service de messagerie vocale.

Étape 3 Appuyez sur la touche de fonction **Connexion**. La Messagerie vocale visuelle affiche une liste de vos messages vocaux.

4 Rester connecté et se déconnecter


Si vous sélectionnez l'option **Rester connecté** lorsque vous vous connectez, vous restez connecté à la Messagerie vocale visuelle même après avoir quitté. Vous ne pouvez pas utiliser cette option lors de la première connexion ou si cette option n'est pas disponible pour votre site.

Procédez comme suit pour vous déconnecter et quitter.

État d'option	Actions
Sélectionné	Pour quitter en restant connecté, appuyez sur la touche de fonction Quitter . Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche de fonction Déconnexion . Vous devrez vous reconnecter lors de la prochaine utilisation de la Messagerie vocale visuelle.
Non sélectionné, ou non disponible.	Pour quitter et vous déconnecter, appuyez sur la touche de fonction Déconnexion .

5 Lecture des messages

Étape 1 Utilisez le bouton de navigation (6) pour sélectionner le message souhaité.

Étape 2 Pour lire le message, appuyez sur la touche de fonction **Lecture**. Pour éviter de déranger d'autres personnes, décrochez le combiné, *mais cela uniquement une fois que le bouton de la ligne est allumé* .