



STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA PRO ZAŘÍZENÍ CISCO DX650



1	Přepínač závěrky	9	Přidržení hovoru
2	Fotoaparát	10	Konference
3	Obrazovka telefonu	11	Zastavení videa
4	Klávesnice	12	Hlasitý odposlech
5	Zásuvka pro kartu microSD	13	Ztlumení hovoru
6	Zámek	14	Náhlavní souprava
7	Přepojení hovoru	15	Hlasitost
8	Ukončení hovoru	16	Sluchátko s indikací čekajícího hovoru



1	Otvor pro bezpečnostní zámek	6	Počítačový port
2	Port microUSB	7	Port AUX
3	Linkový vstup/výstup	8	Port USB
4	Napájení	9	HDMI
5	Síťový port		

Nastavení telefonu

Po prvním zapnutí telefonu se zobrazí výzva k jeho nastavení. Pokud správce telefon již nastavil, nebudou vyžadovány některé nebo žádné z následujících kroků.

1. Vyberte bezdrátovou síť, zadejte svá pověření a klepněte na tlačítko **Připojit**.
2. Zadejte nastavení serveru TFTP a klepněte na tlačítko **Pokračovat**. Je-li k dispozici aktualizovaný firmware, bude nainstalován a telefon bude restartován.
3. Na uvítací obrazovce vyberte možnost **Začínáme** a postupujte podle pokynů pro nastavení samoposkytování a aplikací a výběr kódu PIN nebo hesla.

Příslušenství

K telefonu lze připojovat příslušenství, například externí monitor k portu HDMI, klávesnici a myš k portům USB a náhlavní soupravu či mobilní telefon pomocí funkce Bluetooth.

Odemknutí obrazovky

Chcete-li odemknout obrazovku, zadejte kód PIN a stiskněte #.

Režimy telefonu

Telefon funguje v různých režimech, které určuje správce systému.

- Rozšířený režim – V rozšířeném režimu jsou k dispozici všechny funkce.
- Jednoduchý režim – V jednoduchém režimu máte přístup pouze k ploše, aplikaci Hovor a aplikaci Nastavení.
- Veřejný režim – Ve veřejném režimu máte přístup pouze k aplikaci Hovor.

Gesta

Gesto	Akce
Klepněte na tlačítko	Konečkem prstu se dotkněte dotykové obrazovky.
Klepnutí a přidržení	Klepněte na obrazovku a ponechte prst na místě po dobu dvou sekund.
Přejetí	Klepněte na obrazovku a posunujte prstem po obrazovce.
Přetažení	Klepněte a přidržte a poté posunujte prstem.
Dvojitě klepnutí	Dvakrát klepněte rychle za sebou.
Roztažení	Klepněte dvěma prsty a potom roztáhněte prsty od sebe.
Stažení	Klepněte dvěma prsty a potom stáhněte prsty k sobě.

Navigace

Ikona	Akce
	Chcete-li přejít k předchozí stránce nebo aplikaci nebo zavřít klávesnici na obrazovce, klepněte na tlačítko Zpět .
	Klepnutím na tlačítko Domů zobrazíte plochu.
	Klepnutím na možnost Nejnovější zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

Miniapplikace

Miniapplikace poskytují přístup k funkcím telefonu a dalším aplikacím na ploše.

Přidání miniapplikace na plochu:

1. Klepněte na tlačítko
2. Klepněte na možnost **Miniapplikace**.
3. Klepněte na miniapplikaci a přidržte na ní prst.
4. Přetáhněte miniapplikaci na prázdné místo na ploše.

Aplikace Hovor

Volání

Volání kontaktu

1. Klepněte na možnost **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt
3. Klepněte na možnost **Hovor**.

Pomocí hlasitého odposlechu

1. Stiskněte tlačítko
2. Zadejte číslo nebo identifikátor URI.

Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko a zadejte číslo nebo identifikátor URI. Svítí-li tlačítko , stiskněte tlačítko **Nový hovor** a zadejte číslo nebo identifikátor URI.

Ukončení hovoru

Pomocí hlasitého odposlechu

Stiskněte tlačítko nebo .

Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko nebo .

Zachování dalšího hovoru na stejné lince

Stiskněte tlačítko . V případě nutnosti nejprve vyzvedněte přidržný hovor.

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: +1 408 526 4000
+1 800 553 NETS (6387)
Fax: +1 408 527 0883

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco nebo jejich dceřiných společností v USA a dalších zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neoznačuje partnerský vztah mezi společností Cisco a nějakou další společností. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Vytisknuto v USA na recyklovaném papíře obsahujícím 10 % spotřebitelského odpadu.



Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, zvedněte sluchátko. Můžete také klepnout na možnost **Přijmout**.

Pomocí hlasitého odposlechu

Stiskněte tlačítko  nebo klepněte na možnost **Přijmout**.

Pomocí náhlavní soupravy

Stiskněte tlačítko . Svítí-li tlačítko , můžete také stisknout tlačítko **Přijmout**.

Během aktivního hovoru


Klepněte na možnost **Přijmout**.

Odklonění hovoru do hlasové schránky

Klepněte na možnost **Odklonit**.



Ztlumení hovoru

Ztlumení mikrofonu během hovoru:

- Stiskněte tlačítko .
- Chcete-li opět zapnout mikrofon během hovoru, stiskněte tlačítko  znovu.

Zastavení videa

Postup zastavení přenosu videa:

- Stiskněte tlačítko .
- Chcete-li v přenosu videa pokračovat, stiskněte znovu tlačítko .

Přidržení hovoru

Přidržení hovoru:



- Zkontrolujte, zda je zvýrazněn hovor, který chcete přidržet.
- Stiskněte tlačítko .

Více hovorů

Aktivní hovor je přidržen při zvednutí příchozího nebo přidrženého hovoru, zahájení nového hovoru nebo při zahájení přepojení či konference.



Přesměrování hovorů

Postup přesměrování hovorů:

- Klepněte na tlačítko  a zadejte cílové číslo nebo identifikátor URI.
- Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, klepněte na tlačítko  znovu.



Přepojení hovoru

Přepojení hovoru:

- Stiskněte tlačítko .
- Zadejte cílové číslo nebo identifikátor URI.
- Chcete-li dokončit přepojení, stiskněte tlačítko  znovu, nebo přepojení zrušte stisknutím tlačítka **Konec**.
- Je-li v telefonu povolena funkce přepojení se zavěšeným sluchátkem, dokončete přepojení zavěšením.

Konference

Vytvoření konferenčního hovoru:

- Během hovoru stiskněte tlačítko .
- Zadejte číslo nebo identifikátor URI účastníka.
- Vyčkejte na spojení hovoru.
- Chcete-li přidat k hovoru účastníka, stiskněte tlačítko  znovu.
- Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Přidání kontaktu ke konferenci

- Klepněte na možnost <.
- Klepněte na možnost **Kontakty**.
- Přetáhněte kontakt ze seznamu kontaktů na hovor.
- Opakováním postupu přidejte další účastníky.

Funkce Nerušit

Zapnutí a vypnutí funkce Nerušit:

- Chcete-li funkci zapnout, klepněte na možnost **Nerušit**.
- Chcete-li ji vypnout, klepněte na možnost **Nerušit** znovu.

Historie hovorů

Chcete-li zobrazit historii svých hovorů, klepněte na možnost **Nejnovější**.

Hlasová schránka

Nové hlasové zprávy jsou indikovány světelným indikátorem čekajícího hovoru na sluchátku. Vyslechnutí hlasových zpráv:

- Klepněte na možnost **Nejnovější**.
- Klepněte na možnost **Zprávy**.

Přehrání hlasové zprávy

Klepněte na možnost **Přehrát**.

Další aplikace

Kontakty

Chcete-li zobrazit své kontakty, klepněte na možnost **Kontakty**.

Stručná jmenovka kontaktu

Klepněte na avatar jednoho z místních kontaktů. Zobrazí-li se dole v rohu šipka, je k dispozici stručná jmenovka kontaktu.

Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo adresu pro zaslání rychlých zpráv.

Schůzky

Chcete-li naplánovat a zaznamenat události, použijte aplikaci Schůzky.

Přidání události

Chcete-li do kalendáře přidat událost, klepněte na položku +.

E-mail

Chcete-li odesílat a přijímat e-mailové zprávy z více účtů, použijte aplikaci E-mail.

Odeslání e-mailové zprávy

Chcete-li odeslat e-mailovou zprávu, klepněte na tlačítko + **Nová zpráva**.

Jabber

Chcete-li konverzovat se svými kontakty a aktualizovat svůj stav, použijte aplikaci Jabber.

Zahájení konverzace

- Chcete-li zahájit konverzaci, klepněte na název kontaktu.
- Klepněte na položku **Chat**.

Cisco WebEx

Chcete-li se zúčastňovat schůzi WebEx, použijte aplikaci WebEx.

Během schůze WebEx mohou účastníci:

- vstoupit do hlasové konference,
- zobrazit sdílené prezentace,
- zobrazit další účastníky a konverzovat s nimi.

Nastavení

Chcete-li upravit a přizpůsobit nastavení a aplikace telefonu nebo zobrazit *Uživatelskou příručku* a jinou dokumentaci, použijte aplikaci Nastavení.