



Cisco DX650 -PIKAOPAS



1	Suljinkytkin	9	Pito
2	Kamera	10	Neuvottelu
3	Puhelimen näyttö	11	Pysäytä video
4	Näppäimistö	12	Kaiutinpuhelin
5	microSD-paikka	13	Vaimennus
6	Lukko	14	Korvakuulokkeet
7	Siirrä	15	Äänvoimakkuus
8	Lopeta puhelu	16	Luuri ja MWI-valo



1	Lukituspaikka	6	Tietokoneportti
2	microUSB-portti	7	Lisälaitteportti
3	Linjatulo/-lähtö	8	USB-portti
4	Virta	9	HDMI
5	Verkkoportti		

Puhelimen käyttöönotto

Sinua pyydetään määrittämään puhelimen asetukset, kun kytket virran puhelimeen ensimmäisen kerran. Asetuksia ei välttämättä tarvitse määrittää, jos järjestelmänvalvoja on jo määrittänyt puhelimen käyttöasetukset puolestasi.

1. Valitse langaton verkko, anna tunnistetiedot ja valitse sitten **Yhdistä**.
2. Anna TFTP-palvelimen asetukset ja valitse **Jatka**. Jos päivitetty laiteohjelmisto on saatavilla, se asennetaan ja puhelin käynnistetään uudelleen.
3. Valitse tervetulonäytössä **Aloittaminen** ja tee sitten omatoiminen valmistelu, sovellusten asennus ja PIN-koodin tai salasanan valinta noudattamalla näyttöön tulevia kehotteita.

Lisälaitteet

Voit liittää puhelimeen lisälaitteita, kuten ulkoisen näytön HDMI-porttiin, näppäimistön ja hiiren USB-portteihin ja kuulokemikrofonin tai matkapuhelimen Bluetooth-yhteydellä.

Näytön lukituksen poistaminen

Poista näytön lukitus antamalla PIN-koodi tai salasana ja painamalla #-näppäintä.

Puhelimen tilat




Puhelimessa on monta toimintatilaa. Käytössä olevan tilan määrittää järjestelmänvalvoja.

- Laajennettu tila – Kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä laajennetussa tilassa.
- Yksinkertainen tila – Yksinkertaisessa tilassa käytettävissä ovat vain aloitusnäyttö, puhelinsovellus ja Asetukset-sovellus.
- Julkinen tila – Julkisessa tilassa voi käyttää vain puhelinsovellusta.

Liikkeet

Liike	Toiminto
Napauta	Paina kosketusnäyttöä sormenpäällä.
Napauta ja pidä	Napauta ja pidä painettuna kaksi sekuntia.
Sipaise	Napauta ja liikuta sormeaa.
Vedä	Napauta pitkään ja liikuta sitten sormeaa.
Kaksoisnapauta	Napauta nopeasti kaksi kertaa.
Loitonna	Napauta kahdella sormella ja liikuta sormia sitten erilleen.
Lähennä	Napauta kahdella sormella ja liikuta sormia sitten yhteen.


Navigointi

Kuvake	Toiminto
	Palaa edelliselle sivulle tai edelliseen sovellukseen tai piilota näyttönäppäimistö näkyvistä napauttamalla Takaisin -kuvaketta.
	Avaa aloitusnäyttö napauttamalla Koti -kuvaketta.
	Avaa äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeisimmät -kuvaketta.

Widgetit

Widgetien avulla voit käyttää puhelintoimintoja ja muita sovelluksia suoraan aloitusnäytöstä.

Lisää widget aloitusnäyttöön seuraavasti:

1. Napauta .
2. Napauta **Widgetit**.
3. Napauta widgetiä ja pidä sitä painettuna.
4. Vedä widget aloitusnäytön tyhjään kohtaan.


Puhelinsovellus

Soita



Yhteystiedot

1. Napauta **Yhteystiedot**.
2. Valitse yhteystieto.
3. Napauta **Soita**.

Kaiutinpuhelimella

1. Paina .
2. Näppäile numero tai URI.

Kuulokemikrofonilla

Paina  ja näppäile numero tai URI. Jos  palaa, paina **Uusi puhelu** ja anna numero tai URI.

Lopeta puhelu


Kaiutinpuhelimella

Paina  tai .

Kuulokemikrofonilla

Paina  tai .


Säilytä toinen puhelu samalla linjalla

Paina . Palaa ensin pidossa olevaan puheluun tarpeen mukaan.

Yhdysvaltojen pääkonttori
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Yhdysvallat
http://www.cisco.com
Puh.: +1 408 526 4000
800 553-NETS (6387)
Faksi: +1 408 527 0883

Cisco ja Cisco-logo ovat Cisco:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Voit tarkastella Cisco-tavaramerkkien luetteloa URL-osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei tarkoita Cisco:n ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

 Painettu Yhdysvalloissa 10-prosenttiselle kierrätyspaperille.

Vastaa puheluun

Vastaa puheluun nostamalla luuri tai napauttamalla **Vastaa**.

Kaiutinpuhelimella

Paina  tai napauta **Vastaa**.

Kuulokemikrofonilla

Paina . Jos  palaa, paina **Vastaa**.

Aktiivisen puhelun aikana



Napauta **Vastaa**.

Käännä puhelu puhepostiin

Napauta **Käännä**.



Vaimennus

Vaimenna puhelu seuraavasti:

1. Paina .
2. Poista vaimennus painamalla  uudelleen.


Pysäytä video

Pysäytä videon lähetyksen seuraavasti:

1. Paina .
2. Jatka videon lähetyksen painamalla  uudelleen.

Aseta puhelu pitoon

Aseta puhelu pitoon seuraavasti:



1. Varmista, että pitoon asetettava puhelu on korostettuna.
2. Paina .

Usean puhelun käsittely

Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon, kun poimit saapuvan tai pidossa olevan puhelun, aloitat uuden puhelun tai käynnistät siirron tai neuvottelun.



Soitonsiirto

Ota soitonsiirto käyttöön seuraavasti:

1. Napauta  ja näppäile kohdenumero tai URI.
2. Peruuta soitonsiirto napauttamalla  uudelleen.



Siirrä

Siirrä puhelu seuraavasti:

1. Paina .
2. Näppäile kohdenumero tai URI.
3. Suorita siirto painamalla  uudelleen tai peruuta siirto painamalla **Lopeta**.
4. Jos siirto linja vapaana on käytössä puhelimessa, suorita siirto katkaisemalla puhelu.

Neuvottelu

Luo neuvottelupuhelu seuraavasti:

1. Paina puhelussa .
2. Näppäile osallistujan numero tai URI.
3. Odota, kunnes puhelu yhdistyy.
4. Lisää osallistuja puheluun painamalla  uudelleen.
5. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheet 1–4.

Yhteys henkilön lisääminen neuvotteluun

1. Napauta <.
2. Napauta **Yhteystiedot**.
3. Vedä yhteys henkilö puheluun yhteystietoluettelosta.
4. Lisää osallistujia toistamalla näitä vaiheita.

Ei saa häiritä

Ota Ei saa häiritä käyttöön tai poista se käytöstä seuraavasti:

1. Ota toiminto käyttöön napauttamalla **Ei saa häiritä**.
2. Poista toiminto käytöstä napauttamalla **Ei saa häiritä** uudelleen.

Puheluhistoria

Avaa puheluhistoria napauttamalla **Viimeisimmät**.

Puheposti

Luurissa oleva Viesti odottaa (MWI) -toiminnon merkkivalo ilmoittaa uusista ääniviesteistä. Tarkastele ääniviestejä seuraavasti:

1. Napauta **Viimeisimmät**.
2. Napauta **Viestit**.

Ääniviestin toistaminen

Napauta **Toista**.

Muut sovellukset

Yhteys henkilöt

Tarkastele yhteys henkilöitä napauttamalla **Yhteystiedot**.

Yhteystietokortti

Napauta paikallisen yhteys henkilön avataria. Yhteystietokortti on käytettävissä, jos alakulmassa näkyy nuoli.

Aloita keskustelu haluamallasi tavalla napauttamalla sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai pikaviestintä osoitetta.

Kokoukset

Kokousovelluksen avulla voit ajoittaa ja hallita tapahtumia.

Tapahtuman lisääminen

Lisää tapahtuma kalenteriin napauttamalla +.

Sähköposti

Sähköpostisovelluksen avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia käyttämällä useita tilejä.

Sähköpostiviestin lähettäminen

Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla + **Uusi viesti**.

Jabber

Jabber-sovelluksen avulla voit keskustella yhteys henkilöiden kanssa ja päivittää oman tilasi.

Keskustelun aloittaminen

1. Aloita keskustelu napauttamalla yhteys henkilön nimeä.
2. Napauta **Keskustelu**.

Cisco WebEx

WebEx-sovelluksen avulla voit osallistua WebEx-kokouksiin.

WebEx-kokouksen aikana osallistujat voivat:

- liittyä äänineuvotteluun
- tarkastella jaettuja esityksiä
- nähdä muut osallistujat ja keskustella heidän kanssaan.

Asetukset

Asetussovelluksen avulla voit muokata ja mukauttaa puhelimen asetuksia ja sovelluksia sekä tarkastella *käyttöopasta* ja muita ohjeita.