



## CISCO DX650 RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS



1	Exponáló gomb	9	Tartás
2	Kamera	10	Konferenciabeszélgetés
3	Kijelző	11	Videó leállítása
4	Billentyűzet	12	Kihangosító
5	microSD foglalat	13	Elnémítás
6	Zár	14	Fejhallgató
7	Átadás	15	Hangerő
8	Hívás befejezése	16	Kézibeszélő üzenetjelzővel



1	Biztonsági vajat	6	Számítógépes port
2	microUSB-port	7	Tartalék port
3	Vonal be-/kimenet	8	USB-port
4	Tápcsatlakozó	9	HDMI
5	Hálózati port		

## A telefon beállítása

A telefon első bekapcsolásakor a rendszer felkéri, hogy állítsa be a készüléket. Ha a rendszergazda már elvégezte a beállítást, akkor ezek közül néhány vagy egyik sem fog megjelenni.

- Válasszon egy vezeték nélküli hálózatot, adja meg hitelesítő adatait, majd koppintson a **Csatlakozás** gombra.
- Adja meg a TFTP-kiszolgáló adatait, majd koppintson a **Folytatás** gombra. Ha van frissebb belső vezérlőprogram, akkor ennek telepítése után a telefon újraindul.
- Az üdvözlő képernyőn jelölje ki a **Bevezetés** lehetőséget, és kövesse az önálló beállítás lépéseit, majd válasszon egy PIN kódot vagy jelszót.

### Kiegészítők

Különböző kiegészítőket csatlakoztathat a telefonhoz, például egy külső monitort a HDMI-porton keresztül, billentyűzetet és egeret az USB-portokon keresztül, illetve fejhallgatót vagy mobiltelefont Bluetooth kapcsolaton keresztül.

### A képernyő feloldása

A képernyő feloldásához adja meg PIN kódját vagy jelszavát, majd nyomja meg a # billentyűt.

### Telefon módok

A telefon különböző módokban működik a rendszergazda által meghatározottak szerint.

- Bővített mód – Bővített módban minden funkció elérhető.
- Egyszerű mód – Egyszerű módban csak a kezdőképernyőhöz, a Hívás alkalmazáshoz, és a Beállítások alkalmazáshoz fér hozzá.
- Nyilvános mód – Nyilvános módban csak a Hívás alkalmazáshoz fér hozzá.

## Kézmozdulatok

Kézmozdulat	Művelet
Koppintás	Érintse meg az ujjá hegyével az érintőképernyőt.
Koppintás és tartás	Tartsa az ujját két másodpercig az érintőképernyőn.
Söprés	Koppintson és húzza el az ujját.
Húzás	Koppintson és tartsa az ujját, majd húzza el.
Dupla koppintás	Koppintson kétszer gyors egymás után.
Megnyitás csippentéssel	Koppintson két ujjal, majd húzza szét az ujjait.
Bezárás csippentéssel	Koppintson két ujjal, majd húzza össze az ujjait.

## Navigáció

Ikon	Művelet
	Koppintson a <b>Vissza</b> gombra az előző oldal vagy alkalmazás megjelenítéséhez, vagy a kijelzőn megjelenő billentyűzet bezárásához.
	Koppintson a <b>Kezdőképernyő</b> gombra a kezdőlap megjelenítéséhez.
	Koppintson a <b>Korábbiak</b> gombra a közelmúltban használt alkalmazások megjelenítéséhez.

## Modulok

A modulok segítségével érheti el a telefon funkcióit és a kezdőoldalon található egyéb alkalmazásokat.

Modul hozzáadásához lépjen a kezdőoldalra:

- Koppintson a ikonra.
- Koppintson a **Modulok** pontra.
- Koppintson egy modulra, és tartsa rajta az ujját.
- Húzza a modult a kezdőképernyő üres területére.

## Hívás alkalmazás

### Hívás kezdeményezése

#### Névjegyzékhez

- Koppintson a **Névjegyek** lehetőségre.
- Jelöljön ki egy névjegyet.
- Koppintson a **Hívás** lehetőségre.

#### Kihangosítóval

- Nyomja meg a gombot.
- Adjon meg egy számot vagy URI-t.

#### Headsettel

Nyomja meg a gombot, és adjon meg egy számot vagy URI-t. Ha a világít, nyomja meg az **Új hívás** gombot, és adjon meg egy számot vagy URI-t.

### Hívás befejezése

#### Kihangosítóval

Nyomja meg a vagy gombot.

#### Headsettel

Nyomja meg a vagy gombot.

#### Másik hívás tartása azonos vonalon

Nyomja meg a gombot. Ha szükséges, először vegye ki a hívást a tartásból.

**Amerikai központ**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
http://www.cisco.com  
Tel.: +1408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: +1408 527-0883

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját itt találja meg: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Nyomatva az Amerikai Egyesült Államokban újrahasznosított papírra, amely 10% fogyasztói hulladékot tartalmaz.



## Hívás fogadása

Hívás fogadásához emelje fel a telefonkagylót. Vagy koppintson a **Fogadás** gombra.

### Kihangosítóval

Nyomja meg a  gombot, vagy koppintson a **Fogadás** gombra.

### Headsettel

Nyomja meg a  gombot. Vagy, ha a  világít, nyomja meg a **Fogadás** gombot.

### Aktív hívás közben



Koppintson a **Fogadás** gombra.

### Hívás átirányítása hangpostára

Nyomja meg az **Átirányítás** gombot.



## Elnémítás

Hívás elnémítása:

- Nyomja meg a  gombot.
- A némítás feloldásához nyomja meg újra a  gombot.


## Videó leállítása

A videó továbbításának leállítása:

- Nyomja meg a  gombot.
- A videó továbbításának folytatásához nyomja meg újra a  gombot.

## Hívás tartása

Hívás tartásba tétele:



- Ellenőrizze, hogy a tartani kívánt hívás legyen kijelölve.
- Nyomja meg a  gombot.

## Több hívás

Az aktív hívás tartásba kerül, amikor fogad egy bejövő vagy tartott hívást, új hívást kezdeményez, illetve átadást vagy konferenciát kezdeményez.



## Hívásátirányítás

Hívások átirányítása:

- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy cél számot vagy URI-t.
- A hívásátirányítás visszavonásához koppintson újra a  ikonra.



## Átadás

Hívás átadása:

- Nyomja meg a  gombot.
- Adja meg a cél számot vagy URI-t.
- Az átadáshoz nyomja meg újra a  gombot, vagy nyomja meg a **Vége** gombot a megszakításhoz.
- Ha a telefonon engedélyezve van a letett kagylós átadás, akkor az átadást úgy is elvégezheti, ha leteszi a kagylót.

## Konferenciabeszélgetés

Konferenciahívás létrehozása:

- Hívás közben nyomja meg a  gombot.
- Adja meg a résztvevő számát vagy URI-ját.
- Várjon, amíg létre nem jön a kapcsolat a hívott féllel.
- A résztvevő felvételéhez nyomja meg újra a  gombot.
- A további résztvevők felvételéhez ismételje meg az 1 – 4. lépéseket.

### Névjegy hozzáadása a konferenciához

- Koppintson a < gombra.
- Koppintson a **Névjegyek** lehetőségre.
- Húzzon ki egy névjegyvet a címlistából a híváshoz.
- Ismételje meg a műveletet a további résztvevők hozzáadásához.

## Ne zavarjanak

A Ne zavarjanak funkció be- és kikapcsolása:

- A bekapcsoláshoz koppintson a **Ne zavarjanak** pontra.
- A kikapcsoláshoz koppintson újra a **Ne zavarjanak** pontra.

## Híváselőzmények

A híváselőzmények megtekintéséhez koppintson a **Korábbiak** pontra.

## Hangposta

A kézibeszélőn található üzenetjelző fény azt jelzi, hogy új üzenete van a hangpostán. Hangüzenetek megtekintése:

- Koppintson a **Korábbiak** pontra.
- Koppintson az **Üzenetek** pontra.

### Hangüzenet lejátszása

Koppintson a **Lejátszás** gombra.

# Egyéb alkalmazások

## Névjegyek

A névjegyek megtekintéséhez koppintson a **Névjegyek** pontra.

### Ismerősjelvény

Koppintson az egyik ismerős avatarjára. Ha az alsó sarokban lát egy nyilat, akkor van Ismerősjelvény.

Koppintson az e-mail címre, telefonszámra vagy csevegési címre, és máris megkezdődik a beszélgetés az adott csatornán.

## Értekezletek

Az események ütemezéséhez és nyomon követéséhez használja az Értekezletek alkalmazást.

### Esemény hozzáadása

Ha eseményt kíván hozzáadni a naptárhoz, koppintson a + gombra.

### E-mail

Az E-mail alkalmazással több fiókból küldhet és fogadhat e-maileket.

### E-mail üzenet küldése

E-mail üzenet küldéséhez koppintson az + **Új üzenet** gombra.

## Jabber

Ha csevegni szeretne ismerőseivel, és frissíteni szeretné állapotát, használja a Jabber alkalmazást.

### Beszélgetés indítása

- Beszélgetés indításához koppintson egy ismerős nevére.
- Koppintson a **Csevegés** gombra.

## Cisco WebEx

A WebEx-találkozókon a WebEx alkalmazás segítségével vehet részt.

A WebEx-találkozók során a résztvevők:

- csatlakozhatnak a konferenciahíváshoz;
- közösen nézhetnek prezentációkat;
- láthatják egymást, és cseveghetnek a többi résztvevővel.

## Beállítások

A telefonbeállítások és alkalmazások szerkesztéséhez és testreszabásához, illetve a *Felhasználói útmutató* és egyéb dokumentumok megtekintéséhez használja a Beállítások alkalmazást.