



BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR CISCO DX650



1	Sluiterschakelaar	9	In de wacht
2	Camera	10	Conferentie
3	Telefoonscherm	11	Video stoppen
4	Toetsenblok	12	Luidspreker
5	microSD-sleuf	13	Dempen
6	Vergrendeling	14	Headset
7	Doorverbinden	15	Volume
8	Gesprek beëindigen	16	Handset met MWI



1	Beveiligingssleuf	6	Computerpoort
2	microUSB-poort	7	Hulp-poort
3	Lijn-in/uit	8	USB-poort
4	Aan/uit	9	HDMI
5	Netwerkpoot		

Uw telefoon instellen

U wordt gevraagd uw telefoon in te stellen wanneer u deze voor de eerste keer inschakelt. Mogelijk worden sommige of al deze stappen niet gevraagd wanneer uw beheerder uw telefoon voor u heeft ingesteld.

1. Selecteer een draadloos netwerk, voer uw gegevens in en tik op **Verbinden**.
2. Voer de instellingen van uw TFTP-server in en tik op **Doorgaan**. Indien er bijgewerkte firmware beschikbaar is, wordt deze geïnstalleerd en wordt uw telefoon opnieuw opgestart.
3. Selecteer **Aan de slag** op het welkomstschermb en volg de aanwijzingen om zelf gegevens in te voeren, toepassingen in te stellen en een PIN of wachtwoord te kiezen.

Accessoires

U kunt accessoires toevoegen aan uw telefoon, zoals een externe monitor via de HDMI-poort, een toetsenbord en een muis via de USB-poorten, en een headset of een mobiele telefoon via Bluetooth.

Scherm ontgrendelen

Voer uw PIN of wachtwoord in en druk op # om het scherm te ontgrendelen.

Telefoonmodi

Uw telefoon funtioneeert in verschillende modi, zoals bepaald door uw systeembeheerder.

- Verbeterde modus: in de Verbeterde modus zijn alle functies beschikbaar.
- Simpele modus: in de Simpele modus hebt u alleen toegang tot het startscherm en de toepassingen Bellen en Instellingen.
- Openbare modus: in de openbare modus hebt u alleen toegang tot de toepassing Bellen.

Bewegingen

Beweging	Actie
Tikken	Gebruik uw vingertop om op het aanraakscherm te drukken.
Tikken en vasthouden	Tik en wacht twee seconden.
Vegen	Tik en verplaats uw vinger.
Slepen	Tik en houd vast. Verplaats uw vinger vervolgens.
Dubbeltikken	Tik twee keer snel achterelkaar.
Openknijpen	Tik met twee vingers en beweeg uw vingers vervolgens uit elkaar.
Dichtknijpen	Tik met twee vingers en beweeg uw vingers vervolgens naar elkaar toe.

Navigatie

Pictogram	Actie
	Tik op Terug om naar de vorige pagina of toepassing te gaan, of om het schermttoetsenbord af te sluiten.
	Tik op Home om het startscherm weer te geven.
	Tik op Recent om de lijst met recent gebruikte toepassingen weer te geven.

Widgets

Gebruik widgets om telefoonfuncties en andere toepassingen op uw startscherm te openen.

Een widget toevoegen aan het startscherm:

1. Tik op
2. Tik op **Widgets**.
3. Tik op een widget en houd deze vast.
4. Sleep de widget naar een lege ruimte op het startscherm.

Toepassing Bellen

Oproep plaatsen

Naar een contactpersoon

1. Tik op **Contactpersonen**.
2. Selecteer een contactpersoon.
3. Tik op **Bel**.

Met de luidspreker

1. Druk op
2. Voer een nummer of URI in.

Met de headset

Druk op en voer een nummer of URI in. Als is verlicht, drukt u op **Nieuw gesprek** en voert u een nummer in.

Gesprek beëindigen

Met de luidspreker

Druk op of

Met de headset

Druk op of

Een ander gesprek op dezelfde lijn in de wacht zetten

Druk op . Haal het gesprek zo nodig eerst uit de wacht.

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
VS
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526 4000
+1 800 553 NETS (6387)
Fax: +1 408 527 0883

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of daaraan gelieerde ondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga naar de volgende internetpagina voor een lijst met handelsmerken van Cisco: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gedrukt in de Verenigde Staten op gerecycleerd papier met 10% postconsumentenafval.

Gesprek beantwoorden

Als u een gesprek wilt opnemen, neemt u de hoorn van de haak of tikt u op **Beantwoorden**.

Met de luidspreker

Druk op  of tik op **Beantwoorden**.

Met de headset

Druk op . Of als  is verlicht, drukt u op **Beantwoorden**.

Tijdens een actief gesprek

Tik op **Beantwoorden**.

Gesprek omleiden naar Voicemail

Tik op **Omleiden**.

Dempen

Een gesprek dempen:

1. Druk op .
2. Als u het dempen van een gesprek wilt opheffen, drukt u opnieuw op .


Video stoppen

Om uw video-uitzending te stoppen:

1. Druk op .
2. Druk nogmaals op  om uw video-uitzending te hervatten.

Gesprek in wacht plaatsen

Een gesprek in de wacht zetten:



1. Markeer het gesprek dat u in de wacht wilt zetten.
2. Druk op .

Meerdere gesprekken

Een actief gesprek wordt in de wacht gezet wanneer u een inkomend gesprek of gesprek in de wacht opneemt, een nieuw gesprek start, of een gesprek doorschakelt of een conferentie start.



Gesprek doorschakelen

Uw gesprekken doorschakelen:

1. Tik op  en voer het gewenste nummer of de URI in.
2. Als u Gesprek doorschakelen wilt annuleren, tikt u opnieuw op .



Doorverbinden

Ga als volgt te werk om een gesprek door te verbinden:

1. Druk op .
2. Geef het gewenste nummer of de URI in.
3. Om het doorverbinden te voltooien, drukt u nogmaals op , of op **Beëindigen** om te annuleren.
4. Als doorverbinden met de hoorn op de haak op uw telefoon is ingeschakeld, voltooit u het doorverbinden door op te hangen.

Conferentie

Ga als volgt te werk om een telefonische vergadering tot stand te brengen:

1. Markeer een gesprek en druk op .
2. Voer het nummer of de URI van de deelnemer in.
3. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht.
4. Als u de deelnemers aan uw gesprek wilt toevoegen, drukt u nogmaals op .
5. Als u meer deelnemers wilt toevoegen, herhaalt u stappen 1 t/m 4.

Contactpersoon toevoegen aan conferentie

1. Tik op <.
2. Tik op **Contactpersonen**.
3. Sleep een contactpersoon van de lijst met contacten naar het gesprek.
4. Herhaal deze stappen om nog meer deelnemers toe te voegen.

Niet storen

Niet storen in- en uitschakelen:

1. Tik op **Niet storen** om dit in te schakelen.
2. Om het uit te schakelen, tikt u nogmaals op **Niet storen**.

Gespreksgeschiedenis

Tik op **Recent** om uw gespreksgeschiedenis weer te geven.

Voicemail

Het lampje 'Bericht ontvangen' (MWI - Message Waiting Indicator) op de handset geeft aan dat u een nieuw voicemailbericht hebt ontvangen. Uw voicemailberichten beluisteren:

1. Tik op **Recent**.
2. Tik op **Berichten**.

Voicemailbericht beluisteren

Tik op **Afspelen**.

Andere toepassingen

Contactpersonen

Als u uw contactpersonen wilt bekijken, tikt u op **Contactpersonen**.

Snelcontactpictogram

Tik op een avatar voor een van uw lokale contactpersonen. Als er een pijltje wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek, is het Snelcontactpictogram beschikbaar.

Tik op een e-mailadres, telefoonnummer of IM-adres om in dat medium een gesprek te starten.

Vergaderingen

Met behulp van de toepassing Vergaderingen kunt u gebeurtenissen inplannen en bijhouden.

Gebeurtenis toevoegen

Tik op + om een gebeurtenis aan uw agenda toe te voegen.

E-mail

Met de toepassing E-mail kunt u voor meerdere accounts e-mailberichten verzenden en ontvangen.

E-mailbericht verzenden

Als u een e-mailbericht wilt verzenden, tikt u op + **Nieuw bericht**.

Jabber

Met de toepassing Jabber kunt u chatten met contactpersonen of uw status bijwerken.

Gesprek starten

1. Als u een gesprek wilt starten, tikt u op de naam van de gewenste contactpersoon.
2. Tik op **Chatten**.

Cisco WebEx

Als u wilt deelnemen aan WebEx-vergaderingen, gebruikt u de WebEx-toepassing.

Tijdens WebEx-vergaderingen kunnen deelnemers het volgende doen:

- Deelnemen aan de audioconferentie
- Gedeelde presentaties weergeven
- Andere deelnemers zien en met andere deelnemers chatten

Instellingen

Gebruik de toepassing Instellingen als u de instellingen en toepassingen van de telefoon wilt bewerken en aanpassen of de *Gebruikershandleiding* en andere documentatie wilt bekijken.