



CISCO DX650 — SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



1	Przełącznik migawki	9	Zawieszanie
2	Aparat	10	Połączenie konferencyjne
3	Ekran telefonu	11	Zatrzymanie wideo
4	Klawiatura	12	Zestaw głośnomówiący
5	Gniazdo kart microSD	13	Wyciszenie
6	Blokada	14	Zestaw nagłowny
7	Przenoszenie	15	Głośność
8	Rozłączanie	16	Słuchawka ze wskaźnikiem wiadomości oczekujących



1	Gniazdo blokady	6	Port komputerowy
2	Port microUSB	7	Port pomocniczy
3	Wejście/wyjście liniowe	8	Port USB
4	Gniazdo zasilania	9	Port HDMI
5	Port sieciowy		

Konfigurowanie telefonu

Po pierwszym włączeniu telefonu wyświetlany jest monit o jego skonfigurowanie. Jeżeli telefon został skonfigurowany przez administratora, monity dotyczące niektórych lub wszystkich czynności nie będą wyświetlane.

- Wybierz sieć bezprzewodową, wprowadź poświadczenia i dotknij opcji **Connect** (Połącz).
- Wprowadź ustawienia serwera TFTP i dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj). Jeżeli dostępne jest zaktualizowane oprogramowanie układowe, zostanie ono zainstalowane, a telefon uruchomi się ponownie.
- Na ekranie powitalnym wybierz opcję **Get started** (Rozpocznij) i postępuj zgodnie z monitami dotyczącymi samodzielnego inicjowania obsługi, konfiguracji aplikacji oraz wyboru kodu PIN lub hasła.

Akcesoria

Do telefonu można podłączyć różne akcesoria. Na przykład do portu HDMI można podłączyć monitor zewnętrzny, do portów USB można podłączyć klawiaturę i mysz, a za pomocą połączenia Bluetooth można podłączyć zestaw nagłowny lub telefon komórkowy.

Odblokowywanie ekranu

Aby odblokować ekran, wprowadź kod PIN lub hasło i naciśnij klawisz #.

Tryby telefonu

Telefon może działać w różnych trybach określonych przez administratora systemu.

- Enhanced Mode (Tryb rozszerzony) — w trybie rozszerzonym dostępne są wszystkie funkcje.
- Simple Mode (Tryb prosty) — w trybie prostym można uzyskać dostęp tylko do strony głównej, aplikacji Call (Połączenie) oraz aplikacji Settings (Ustawienia).
- Public Mode (Tryb publiczny) — w trybie publicznym dostępna jest tylko aplikacja Call (Połączenie).

Gesty

Gest	Działanie
Dotknięcie	Naciśnij ekran dotykowy palcem.
Dotknięcie i przytrzymanie	Dotknij i poczekaj dwie sekundy.
Przesunięcie	Dotknij i przesuń.
Przeciągnięcie	Dotknij i przytrzymaj, a następnie przesuń.
Dwukrotne dotknięcie	Dotknij szybko dwukrotnie.
Otwarcie przez uszczypnięcie	Dotknij dwoma palcami, a następnie rozsuń palce.
Zamknięcie przez uszczypnięcie	Dotknij dwoma palcami, a następnie zbliż palce do siebie.

Nawigacja

Ikona	Działanie
	Dotknij opcji Back (Wstecz), aby przejść do poprzedniej strony lub aplikacji, albo wyłączyć klawiaturę ekranową.
	Dotknij przycisku Home (Strona główna), aby wyświetlić stronę główną.
	Dotknij przycisku Recents (Ostatnie), aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Widżety

Widżety umożliwiają dostęp do funkcji telefonu oraz innych aplikacji na stronie głównej.

Aby dodać widżet do strony głównej:

- Dotknij ikony
- Dotknij opcji **Widgets** (Widżety).
- Dotknij i przytrzymaj widżet.
- Przeciągnij widżet na puste miejsce na stronie głównej.

Aplikacja Call (Połączenie)

Nawiązanie połączenia

Z wybranym kontaktem

- Dotknij opcji **Contacts** (Kontakty).
- Wybierz kontakt.
- Dotknij opcji **Call** (Połącz).

Przy użyciu zestawu głośnomówiącego

- Naciśnij klawisz
- Wprowadź numer lub identyfikator URI.

Przy użyciu zestawu nagłownego

Naciśnij klawisz i wprowadź numer lub identyfikator URI. Jeśli klawisz świeci, naciśnij opcję **New Call** (Nowe połączenie) i wprowadź numer lub identyfikator URI.

Rozłączanie

Przy użyciu zestawu głośnomówiącego

Naciśnij klawisz lub

Przy użyciu zestawu nagłownego

Naciśnij klawisz lub

Zachowanie innego połączenia na tej samej linii

Naciśnij klawisz . Jeśli jest to konieczne, najpierw odwieś połączenie.

Siedziba w Ameryce
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Aby wyświetlić listę znaków handlowych firmy Cisco, przejdź do strony www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w USA na papierze ekologicznym, zawierającym 10% odpadów pokonsumpcyjnych.



Odebranie połączenia

Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę lub dotknij opcji **Answer** (Odbierz).

Przy użyciu zestawu głośnomówiącego

Naciśnij klawisz  lub dotknij opcji **Answer** (Odbierz).

Przy użyciu zestawu nagłownego

Naciśnij klawisz  lub, jeśli klawisz  świeci, naciśnij opcję **Answer** (Odbierz).

Podczas aktywnego połączenia



Dotknij opcji **Answer** (Odbierz).

Przekierowanie połączenia do poczty głosowej

Dotknij opcji **Divert** (Przekieruj).

Wyciszenie

Aby wyciszyć połączenie:

1. Naciśnij klawisz .
2. Aby wyłączyć wyciszenie połączenia, ponownie naciśnij klawisz .


Zatrzymanie wideo

Aby zatrzymać transmisję wideo:

1. Naciśnij klawisz .
2. Aby wznowić transmisję wideo, naciśnij ponownie klawisz .

Zawieszanie połączenia

Aby zawiesić połączenie:



1. Upewnij się, że połączenie, które chcesz zawiesić, jest podświetlone.
2. Naciśnij klawisz .

Obsługa wielu połączeń

Aktywne połączenie jest zawieszane po odebraniu połączenia przychodzącego lub zawieszzonego, rozpoczęciu nowego połączenia albo zainicjowaniu przeniesienia lub połączenia konferencyjnego.



Przekazywanie połączenia

Aby przekazać połączenia:

1. Dotknij ikony  i wprowadź numer docelowy lub identyfikator URI.
2. Aby anulować przekazanie połączenia, ponownie dotknij ikony .



Przenoszenie

Aby przenieść połączenie:

1. Naciśnij klawisz .
2. Wprowadź numer docelowy lub identyfikator URI.
3. Aby dokończyć przenoszenie, ponownie naciśnij klawisz  lub naciśnij opcję **End** (Zakończ), aby anulować działanie.
4. Jeśli w telefonie jest włączona opcja przenoszenia po odłożeniu słuchawki, możesz dokończyć przenoszenie, odkładając słuchawkę.

Połączenie konferencyjne

Aby utworzyć połączenie konferencyjne:

1. W trakcie połączenia naciśnij klawisz .
2. Wprowadź numer lub identyfikator URI uczestnika.
3. Poczekaj na połączenie.
4. Aby dodać uczestnika do połączenia, ponownie naciśnij klawisz .
5. Aby dodać kolejnych uczestników, powtórz kroki od 1 do 4.

Dodawanie kontaktu do połączenia konferencyjnego

1. Dotknij ikony <.
2. Dotknij opcji **Contacts** (Kontakty).
3. Przecignij kontakt z listy kontaktów do połączenia.
4. Powtórz, aby dodać kolejnych uczestników.

Opcja Do Not Disturb (Nie przeszkadzać)

Włączanie i wyłączanie opcji Do Not Disturb (Nie przeszkadzać):

1. Dotknij opcji **Do Not Disturb** (Nie przeszkadzać), aby ją włączyć.
2. Aby ją wyłączyć, ponownie dotknij opcji **Do Not Disturb** (Nie przeszkadzać).

Historia połączeń

Aby wyświetlić historię połączeń, dotknij opcji **Recents** (Ostatnie).

Poczta głosowa

Znajdująca się na słuchawce lampka wiadomości oczekujących wskazuje odebranie nowej wiadomości głosowej. Aby wyświetlić wiadomości głosowe:

1. Dotknij opcji **Recents** (Ostatnie).
2. Dotknij opcji **Messages** (Wiadomości).

Odtwarzanie wiadomości głosowej

Dotknij opcji **Play** (Odtwórz).

Inne aplikacje

Contacts (Kontakty)

Aby wyświetlić kontakty, dotknij opcji **Contacts** (Kontakty).

Etykieta szybkiego kontaktu

Dotknij awataru jednego z kontaktów lokalnych. Jeśli w dolnym rogu pojawi się strzałka, oznacza to, że dostępna jest etykieta szybkiego kontaktu.

Dotknij adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu wiadomości błyskawicznych, aby rozpocząć rozmowę przy użyciu wybranej metody.

Meetings (Spotkania)

Aplikacja Meetings (Spotkania) służy do planowania i śledzenia ważnych zdarzeń.

Dodawanie zdarzenia

Aby dodać zdarzenie do kalendarza, dotknij opcji +.

Poczta e-mail

Aplikacja Email umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z kilku kont.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Aby wysłać wiadomość e-mail, dotknij opcji + **New Message** (+ Nowa wiadomość).

Jabber

Aplikacja Jabber służy do prowadzenia czatu z wybranymi kontaktami i aktualizowania własnego statusu.

Rozpoczęcie rozmowy

1. Aby zacząć rozmowę, dotknij nazwy kontaktu.
2. Dotknij opcji **Chat** (Czat).

Cisco WebEx

Aby uczestniczyć w spotkaniach WebEx, należy użyć aplikacji WebEx.

Podczas spotkania przy użyciu aplikacji WebEx użytkownicy mogą:

- dołączać do audiokonferencji,
- wyświetlać udostępnione prezentacje,
- widzieć innych uczestników i rozmawiać z nimi przy użyciu czatu.

Ustawienia

Aby edytować i dostosowywać ustawienia telefonu i aplikacji lub wyświetlić *instrukcję obsługi* oraz inną dokumentację, należy skorzystać z aplikacji Settings (Ustawienia).