



REFERINȚĂ RAPIDĂ CISCO DX650



1	Comutator de închidere	9	Așteptare
2	Camera	10	Conferință
3	Ecran telefon	11	Oprire video
4	Tastatură	12	Difuzor
5	Slot microSD	13	Fără sonor
6	Blocare	14	Căști
7	Transfer	15	Volum
8	Terminare apel	16	Telefon cu MWI



1	Slot de securitate	6	Port computer
2	Port microUSB	7	Port auxiliar
3	Intrare/Ieșire linie	8	Port USB
4	Alimentare	9	HDMI
5	Port rețea		

Configurați-vă telefonul

Vi se solicită să configurați telefonul în momentul în care porniți aparatul pentru prima dată. Nu vă vor mai fi solicitați unii dintre acești pași, sau chiar toți, dacă administratorul a configurat telefonul în locul dvs.

1. Selectați o rețea fără fir, introduceți acreditările și atingeți **Connect (Conectare)**.
2. Introduceți setările serverului TFTP și atingeți **Continue (Continuare)**. Dacă este disponibil firmware actualizat, acesta va fi instalat și telefonul va reporni.
3. Pe ecranul de întâmpinare selectați **Get started (Începeți)** și urmați mesajele pentru auto-furnizare, configurare a aplicațiilor și alegerea unui cod PIN sau a unei parole.

Accesorii

Puteți atașa accesoriile telefonului, precum un monitor extern prin portul HDMI, o tastatură și un mouse prin porturile USB și căști sau un telefon mobil prin Bluetooth.

Deblocare ecran

Pentru a debloca ecranul, introduceți codul PIN sau parola și apăsați pe #.

Moduri telefon

Telefonul dvs. funcționează în diferite moduri, după cum stabilește administratorul sistemului.

- Modul Îmbunătățit - În modul Îmbunătățit sunt disponibile toate caracteristicile.
- Modul Simplu - În modul Simplu, aveți acces doar la ecranul principal, la aplicația Apelare și la aplicația Setări.
- Modul Public - În modul Public, aveți acces doar la aplicația Apelare.

Gesturi

Gest	Acțiune
Atingere	Utilizați vârful degetului pentru a apăsa pe ecranul tactil.
Atingere și menținere	Atingeți și apăsați două secunde.
Glisare	Atingeți și deplasați.
Tragere	Atingeți și mențineți, apoi deplasați.
Atingere dublă	Atingeți de două ori într-o succesiune rapidă.
Deschidere degete	Atingeți cu două degete, apoi îndepărtați degetele unul de altul.
Strângere degete	Atingeți cu două degete, apoi apropiați degetele unul de altul.

Navigare

Pictogramă	Acțiune
	Atingeți Back (Înapoi) pentru a vă deplasa la pagina sau aplicația anterioară sau pentru a îndepărta tastatura de pe ecran.
	Atingeți Home (Pornire) pentru a vizualiza ecranul principal.
	Atingeți Recents (Recente) pentru a vizualiza lista de aplicații utilizate recent.

Microaplicații widget

Utilizați microaplicații widget pentru a accesa caracteristici ale telefonului și alte aplicații de pe ecranul principal.

Pentru a adăuga o microaplicație widget în ecranul principal:

1. Atingeți
2. Atingeți **Widgets (Obiecte widget)**.
3. Atingeți și mențineți apăsată o microaplicație widget.
4. Trageți microaplicația widget într-un spațiu liber de pe ecranul principal.

Aplicația Apelare

Efectuare apel

Către o persoană de contact

1. Atingeți **Contacts (Contacte)**.
2. Selectați un contact.
3. Atingeți **Call (Apelare)**.

Folosind difuzorul

1. Apăsați
2. Introduceți un număr sau un URI.

Folosind căștile

Apăsați și introduceți un număr sau un URI. Dacă este aprins, apăsați pe **New Call (Apel nou)** și introduceți un număr sau un URI.

Terminare apel

Folosind difuzorul

Apăsați pe sau pe

Folosind căștile

Apăsați pe sau pe

Păstrați alt apel pe aceeași linie

Apăsați . Dacă este necesar, mai întâi scoateți apelul din așteptare.

Sediul central din America
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SUA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Cisco și/sau ale firmelor sale afiliate din SUA și din alte țări. Pentru a vizualiza o listă a mărcilor comerciale ale Cisco, accesați acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (1110R)


© 2014 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.

Imprimat în SUA pe hârtie reciclată cu conținut de 10% deșeuri postconsum.



Răspuns apel

Pentru a răspunde la un apel, ridicăți receptorul. Sau, atingeți **Answer (Răspuns)**.

Folosind difuzorul

Apăsați pe  sau atingeți **Answer (Răspuns)**.

Folosind căștile

Apăsați . Sau, dacă  este aprins, apăsați pe **Answer (Răspuns)**.

În cursul unui apel activ



Atingeți **Answer (Răspuns)**.

Devierea unui apel către mesageria vocală

Atingeți **Divert (Deviere)**.



Fără sonor

Pentru a dezactiva sonorul unui apel:

1. Apăsați .
2. Pentru a reactiva sonorul unui apel, apăsați pe  din nou.


Oprire video

Pentru a opri transmisia video:

1. Apăsați .
2. Pentru a relua transmisia video, apăsați  din nou.

Apel în așteptare

Pentru a plasa un apel în așteptare:



1. Asigurați-vă că apelul pe care doriți să îl plasați în așteptare este evidențiat.
2. Apăsați .

Mai multe apeluri

Un apel activ trece în așteptare ori de câte ori preluați un apel primit sau în așteptare, începeți un apel nou sau inițiați un transfer sau o conferință.



Redirecționarea apelurilor

Pentru a redirecționa apelurile:

1. Atingeți  și introduceți un număr sau un URI țintă.
2. Pentru a anula redirecționarea apelurilor, atingeți  din nou.



Transfer

Pentru transferul unui apel:

1. Apăsați .
2. Introduceți numărul sau URI-ul țintă.
3. Pentru a finaliza transferul, apăsați pe  din nou sau apăsați pe **End (Sfârșit)** pentru a anula.
4. Dacă telefonul are activat transferul la închidere, finalizați transferul închizând apelul.

Conferință

Pentru crearea unui apel conferință:

1. Dintr-un apel, apăsați pe .
2. Introduceți numărul sau URI-ul participantului.
3. Așteptați ca apelul să se conecteze.
4. Pentru a adăuga participantul la apel, apăsați pe  din nou.
5. Pentru a adăuga mai mulți participanți repetați pașii de la 1 la 4.

Adăugarea unei persoane de contact în conferință

1. Atingeți <.
2. Atingeți **Contacts (Contacte)**.
3. Trageți o persoană de contact din lista de persoane de contact în apel.
4. Repetați procedura, pentru a adăuga și alți participanți.

Nu deranjați

Pentru a activa și dezactiva funcția **Do Not Disturb (Nu deranjați)**:

1. Atingeți **Do Not Disturb (Nu deranjați)** pentru a activa funcția.
2. Pentru a o dezactiva, atingeți **Do Not Disturb (Nu deranjați)** din nou.

Istoric apeluri

Pentru a vizualiza istoricul apelurilor, atingeți **Recents (Recente)**.

Căsuță vocală

Lumina Message Waiting Indicator (MWI) (Indicator mesaj în așteptare) de pe aparat indică faptul că aveți un mesaj vocal nou. Pentru a vizualiza mesajele vocale:

1. Atingeți **Recents (Recente)**.
2. Atingeți **Messages (Mesaje)**.

Redarea mesajelor vocale

Atingeți **Play (Redare)**.

Alte aplicații

Contacte

Pentru a vizualiza persoanele de contact, atingeți **Contacts (Contacte)**.

Emblemă de contact rapid

Atingeți avatarul uneia din persoanele dvs. de contact locale. Dacă vedeți o săgeată în colțul de jos, Emblema de contact rapid este disponibilă.

Atingeți o adresă de e-mail, un număr de telefon sau o adresă IM pentru a începe o conversație în mediul respectiv.

Întâlniri

Pentru a planifica și ține evidența evenimentelor, utilizați aplicația Întâlniri.

Adăugarea unui eveniment

Pentru a adăuga un eveniment în calendar, atingeți +.

E-mail

Pentru a trimite și primi mesaje de e-mail prin mai multe conturi, utilizați aplicația E-mail.

Trimiterea unui mesaj de e-mail

Pentru a trimite un mesaj de e-mail, atingeți + **New Message (+ Mesaj nou)**.

Jabber

Pentru a conversa cu persoane de contact și pentru a vă actualiza starea, utilizați aplicația Jabber.

Începerea conversației

1. Pentru a începe o conversație, atingeți numele unui contact.
2. Atingeți **Chat**.

Cisco WebEx

Pentru a participa la ședințe WebEx, utilizați aplicația WebEx.

În cursul unei ședințe WebEx, participanții pot:

- Să intre în conferința audio
- Să vizualizeze prezentări partajate
- Să vadă și să converseze cu alți participanți

Setări

Pentru a edita și particulariza setări și aplicații din telefon sau pentru a vizualiza *User Guide (Ghidul utilizatorului)* și alte documentații, utilizați aplicația Setări.