


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО CISCO DX650



1	Задвижка объектива	9	Кнопка удержания
2	Камера	10	Кнопка конференции
3	Экран телефона	11	Кнопка остановки видео
4	Клавиатура	12	Кнопка громкой связи
5	Гнездо для карт microSD	13	Кнопка отключения микрофона
6	Отверстие для замка	14	Кнопка гарнитуры
7	Кнопка перевода вызова	15	Регулятор громкости
8	Кнопка завершения вызова	16	Трубка с индикатором наличия сообщения

1	Гнездо замка	6	Порт для связи с компьютером
2	Порт microUSB	7	Дополнительный порт
3	Линейный вход/выход	8	Порт USB
4	Гнездо питания	9	Разъем HDMI
5	Сетевой порт		

Настройка телефона

При первом включении телефона вам будет предложено выполнить его настройку. Если ваш администратор уже настроил телефон, то некоторые или даже все действия по настройке могут не потребоваться.

1. Выберите беспроводную сеть, введите свои учетные данные и нажмите **Подключить**.
2. Введите параметры TFTP-сервера и нажмите **Продолжить**. При наличии обновленной микропрограммы будет выполнена ее установка, и телефон перезапустится.
3. На экране приветствия выберите **Начало работы** и следуйте подсказкам для выделения ресурсов, настройки приложений и выбора PIN-кода или пароля.

Дополнительные устройства

К телефону можно подключить дополнительные устройства, например, внешний монитор через порт HDMI, клавиатуру и мышь через порты USB, а также гарнитуру или мобильный телефон через Bluetooth.

Разблокировка экрана

Чтобы разблокировать экран, введите PIN-код или пароль и нажмите #.

Режимы работы телефона

Ваш телефон может работать в различных режимах, задаваемых вашим системным администратором.

- Расширенный режим — в расширенном режиме пользователю доступны все функции.
- Простой режим — в простом режиме у пользователя есть доступ только к главному экрану, приложению управления вызовами и приложению настроек.
- Общий режим — в общем режиме пользователь имеет доступ только к приложению управления вызовами.

Жесты

Жест	Действие
Нажатие	Прикоснитесь кончиком пальца к сенсорному экрану.
Нажатие и удержание	Коснитесь пальцем экрана и не отрывайте его в течение двух секунд.
Прокрутка	Коснитесь экрана и проведите пальцем по его поверхности.
Перетаскивание	Коснитесь пальцем экрана и, не отрывая его, переместите в нужное место.
Двойное нажатие	Быстро коснитесь экрана два раза подряд.
Разведение	Коснитесь экрана двумя пальцами, затем разведите их.
Сведение	Коснитесь экрана двумя пальцами, затем сведите их вместе.

Переходы

Значок	Действие
	Нажмите Назад для перехода на предыдущую страницу или к предыдущему приложению, или чтобы свернуть экранную клавиатуру.
	Нажмите Главный экран для перехода на главный экран.
	Нажмите Недавние для просмотра списка недавно использованных приложений.

Виджеты

Используйте виджеты для доступа к функциям телефона и другим приложениям на главном экране.

Чтобы добавить виджет на главный экран:

1. Нажмите
2. Нажмите **Виджеты**.
3. Нажмите и удерживайте виджет.
4. Перетащите виджет на свободное место на главном экране.

Управление вызовами

Выполнение вызова

Направление вызова контакту

1. Нажмите **Контакты**.
2. Выберите контакт.
3. Нажмите **Вызов**.

С использованием громкой связи

1. Нажмите
2. Введите номер или URI.

С использованием гарнитуры

Нажмите и введите номер или URI. Если горит , нажмите **Новый вызов** и введите номер или URI.

Завершение вызова

С использованием громкой связи

Нажмите или

С использованием гарнитуры

Нажмите или

Удержание другого вызова на той же линии

Нажмите . При необходимости сначала снимите вызов с удержания.

Штаб-квартира корпорации для Северной и Южной Америки
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
США
<http://www.cisco.com>
Тел.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)

Сиско и логотип Сиско являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Сиско и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Для просмотра списка товарных знаков Сиско перейдите по адресу: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Сиско и любой другой компанией. (1110R)


© 2014 г. Корпорация Cisco Systems. Все права защищены.

Отпечатано в США на бумаге из вторсырья, содержащей 10 % переработанных отходов.

Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, снимите трубку или нажмите **Ответить**.

С использованием громкой связи

Нажмите  или нажмите **Ответить**.

С использованием гарнитуры

Нажмите . Если горит  нажмите **Ответить**.

Во время активного вызова



Нажмите **Ответить**.

Перенаправление вызова на голосовую почту

Нажмите **Перенаправить**.



Отключение микрофона

Чтобы отключить микрофон для вызова:

1. Нажмите .
2. Чтобы включить микрофон, нажмите  еще раз.


Остановка передачи видео

Чтобы остановить передачу видео:

1. Нажмите .
2. Чтобы возобновить передачу видео, еще раз нажмите .

Удержание вызова

Чтобы перевести вызов в режим удержания:



1. Выделите вызов, который требуется перевести в режим удержания.
2. Нажмите .

Обработка нескольких вызовов

Активный вызов переходит в режим удержания, когда вы принимаете входящий или удерживаемый вызов, выполняете новый вызов или инициируете перевод вызова или конференцию.



Переадресация вызовов

Для включения переадресации вызовов:

1. Нажмите  и введите номер или URI для переадресации.
2. Чтобы отменить переадресацию вызовов, нажмите  еще раз.



Перевод вызова

Чтобы перевести вызов:

1. Нажмите .
2. Введите номер или URI для перевода.
3. Чтобы завершить перевод вызова, еще раз нажмите  или нажмите **Завершить** для отмены.
4. Если на телефоне включен перевод вызова при положенной трубке, завершите перевод, положив трубку.

Конференция

Чтобы совершить конференц-вызов:

1. При активном вызове нажмите .
2. Введите номер или URI участника.
3. Дождитесь установления соединения.
4. Чтобы добавить участника в конференц-вызов, нажмите  еще раз.
5. Для добавления новых участников повторяйте шаги с 1 по 4.

Добавление контакта в конференцию

1. Нажмите <.
2. Нажмите **Контакты**.
3. Перетащите контакт из списка контактов на значок вызова.
4. Для добавления других участников повторите указанную процедуру.

Не беспокоить

Включение и выключение функции «Не беспокоить»:

1. Нажмите **Не беспокоить**, чтобы включить эту функцию.
2. Чтобы выключить ее, нажмите **Не беспокоить** еще раз.

История вызовов

Для просмотра журнала вызовов нажмите **Недавние**.

Голосовая почта

Индикатор наличия сообщения (MWI) на трубке сообщает о поступлении нового голосового сообщения. Чтобы получить доступ к голосовым сообщениям:

1. Нажмите **Недавние**.
2. Нажмите **Сообщения**.

Воспроизведение голосового сообщения

Нажмите **Воспроизвести**.

Другие приложения

Контакты

Для просмотра своих контактов нажмите **Контакты**.

Меню быстрого доступа

Нажмите аватар одного из внутренних контактов. Если в нижнем углу видна стрелка, значит можно использовать меню быстрого доступа.

Нажмите адрес электронной почты, номер телефона или адрес в системе мгновенного обмена сообщениями, чтобы начать общение с использованием соответствующего средства связи.

Совещания

Используйте приложение «Совещания» для планирования и отслеживания мероприятий.

Добавление мероприятия

Чтобы добавить мероприятие в календарь, нажмите +.

Электронная почта

Приложение «Электронная почта» позволяет отправлять и принимать сообщения электронной почты, используя несколько учетных записей.

Отправка сообщения электронной почты

Чтобы отправить сообщение по электронной почте, нажмите + **Новое сообщение**.

Jabber

Для обмена текстовыми сообщениями со своими контактами и обновления своего статуса используйте приложение Jabber.

Начало разговора

1. Чтобы начать разговор, нажмите имя контакта.
2. Коснитесь кнопки **Чат**.

Cisco WebEx

Для участия в совещаниях WebEx используйте приложение WebEx.

Во время совещания WebEx участники могут:

- присоединяться к аудиоконференции;
- просматривать общие презентации;
- видеть других участников и обмениваться с ними сообщениями.

Параметры

Для изменения параметров и настройки приложений телефона, а также для просмотра *руководства пользователя* и другой документации используйте приложение «Настройки».