





Cisco DX650 QUICK REFERENCE



1	ขั้วต่อสวิทช์	9	พักสาย
2	กล้อง	10	ประชุมสาย
3	หน้าจอโทรศัพท์	11	หยุดวิดีโอ
4	ปุ่มกด	12	คุยผ่านลำโพง
5	ช่องเสียบ microSD	13	ปิดเสียง
6	ถี้อค	14	ชุดหูฟัง
7	โอนสาย	15	ระดับเสียง
8	วางสาย	16	หูโทรศัพท์ที่มี MWI



1	ช่องต่อรักษาความปลอดภัย	6	ช่องเสียบสายคอมพิวเตอร์
2	ช่องเสียบ microSD	7	ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
3	ช่อง Line in/out	8	ช่องเสียบ USB
4	เปิด/ปิด	9	HDMI
5	ช่องเสียบสายเครือข่าย		

ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

คุณจะได้รับ การเตือนให้ตั้งค่าโทรศัพท์ในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรศัพท์ คุณจะไม่ได้รับการเตือนสำหรับขั้นตอนเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดถ้าผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าโทรศัพท์ให้กับคุณ

- เลือกเครือข่ายไร้สาย ป้อนข้อมูลรับรองของคุณ และแตะ **เชื่อมต่อ**
- ป้อนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ TFTP และแตะ **ทำต่อ** ถ้าเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตสามารถใช้ได้ ระบบจะติดตั้งเฟิร์มแวร์และโทรศัพท์ของคุณจะรีเซ็ต
- ในหน้าจออินสตรัคชัน ให้เลือก **เริ่มต้นใช้งาน** และดำเนินการตามการเตือนสำหรับการจัดหาด้วยตนเอง การตั้งค่าแอปพลิเคชัน และการเลือก PIN หรือรหัสผ่าน

อุปกรณ์เสริม

คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ของคุณได้ เช่น จอภาพภายนอกผ่านพอร์ต HDMI, เป็นพิมพ์และเมาส์ผ่านพอร์ต USB และชุดหูฟังหรือโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ

ปลดล็อคหน้าจอ

เมื่อต้องการปลดล็อคหน้าจอ ให้ป้อน PIN หรือรหัสผ่านและกด #

โหมดโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณจะทำงานในโหมดต่างๆ ตามที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดไว้

- โหมดเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสมบัติทั้งหมดจะสามารถใช้งานได้ ในโหมดเพิ่มประสิทธิภาพ
- โหมดใช้งานง่าย คุณมีสิทธิ์เข้าถึงได้เพียงหน้าจอหลัก แอปพลิเคชัน การโทร และแอปพลิเคชันการตั้งค่าเมื่ออยู่ในโหมดใช้งานง่าย
- โหมดสาธารณะ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงได้เพียงแอปพลิเคชันการโทรเท่านั้น เมื่ออยู่ในโหมดสาธารณะ

ทำทางสัมผัส

ทำทางสัมผัส	วิธีการ
แตะ	ใช้ปลายนิ้วกดที่หน้าจอสัมผัส
แตะค้าง	แตะแล้วรอสองถึงสามนาทีก่อน
กวาดนิ้ว	แตะแล้วเลื่อนนิ้ว
ลาก	แตะค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้ว
แตะสองครั้ง	แตะสองครั้งติดกันเร็วๆ
พินช์เปิด	แตะด้วยสองนิ้ว แล้วเลื่อนนิ้วทั้งสองออกจากกัน
พินช์ปิด	แตะด้วยสองนิ้ว แล้วเลื่อนนิ้วทั้งสองเข้าหากัน

การนำทาง

ไอคอน	วิธีการ
	แตะ กลับ เพื่อกลับไปหน้าจอหรือแอปพลิเคชันที่ผ่านมา หรือเพื่อเปิดเป็นพิมพ์บนหน้าจอ
	แตะ หน้าหลัก เพื่อดูหน้าจอหลัก
	แตะ ล่าสุด เพื่อดูรายชื่อแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด

วิดเจ็ต

ใช้วิดเจ็ตเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ในหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการเพิ่มวิดเจ็ตที่หน้าจอหลัก:

- แตะ
- แตะ **วิดเจ็ต**
- แตะวิดเจ็ตที่ต้องการวางไว้
- ลากวิดเจ็ตนั้นมายังพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก

แอปพลิเคชันการโทร

โทรออก

หาผู้ติดต่อ

- แตะ **ผู้ติดต่อ**
- เลือกผู้ติดต่อ
- แตะ **โทร**

ด้วยลำโพง

- กด
- ป้อนหมายเลขหรือ URI

ด้วยชุดหูฟัง

กด และป้อนหมายเลขหรือ URI ถ้า สว่างขึ้น ให้กด **สายใหม่** แล้วป้อนหมายเลขหรือ URI

วางสาย

ด้วยลำโพง

กด หรือ

ด้วยชุดหูฟัง

กด หรือ

รับสายอื่นบนคู่สายเดียวกัน

กด ถ้าจำเป็น ให้เอาสายนั้นออกจากการพักสายก่อน

สำนักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
โทรศัพท์: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
โทรสาร: +1 408 527-0883

Cisco และ ไอ ไอ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ เมื่อต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ไปที่ URL นี้: www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่ปรากฏในนี้ถือเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของ การใช้คำพ้องหรือไม่ได้ความหมายถึงความสัมพันธ์ในขณะตั้งชื่อส่วนรวมของ Cisco บริษัท จำกัด (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ Cisco Systems, Inc. 100% รีไซเคิลได้



รับสาย

เมื่อต้องการรับสาย ให้ยกหูโทรศัพท์ หรือแตะ **รับสาย**

ด้วยลำโพง

กด 🔊 หรือแตะ **รับสาย**

ด้วยชุดหูฟัง

กด 🔊 หรือถ้า 🔊 สว่างขึ้น ให้กด **รับสาย**

ในระหว่างคุยสายอยู่

แตะ **รับสาย**

โอนสายไปที่ข้อความเสียง

แตะ **โอนสาย**

ปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดเสียง:

- กด 🔇
- เมื่อต้องการเปิดเสียง ให้กด 🔇 อีกครั้ง

หยุดวิดีโอ

หากต้องการหยุดการส่งวิดีโอ:

- กด 📴
- หากต้องการส่งวิดีโอต่อ ให้กด 📴 อีกครั้ง

พักสาย

เมื่อต้องการวางพักสาย:

- ตรวจสอบว่าสายที่คุณต้องการพักถูกไฮไลต์อยู่
- กด ⏸

หลายสาย

สายที่คุณอยู่จะถูกพักทันทีที่คุณรับสายเรียกเข้าหรือกลับไปยังสายที่พักไว้ รวมถึงเมื่อทำการ โทรออกหมายเลขใหม่ หรือเริ่มการโอนสายหรือการประชุมสาย

การฝากสาย

เมื่อต้องการฝากสาย:

- แตะ 📞 และป้อนหมายเลขหรือ URI ปลายทาง
- เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้แตะ 📞 อีกครั้ง

โอนสาย

เมื่อต้องการ โอนสาย:

- กด 📞
- ป้อนหมายเลขหรือ URI ปลายทาง
- เมื่อต้องการโอนสายให้เสร็จสิ้น ให้กด 📞 อีกครั้งหรือกด 🗑 เพื่อยกเลิก
- ถ้าโทรศัพท์ของคุณสามารถโอนสายขณะถือหูได้ สามารถ โอนสายให้เสร็จสิ้นได้โดยการวางหู

ประชุมสาย

เมื่อต้องการประชุมสาย:

- ขณะคุยสาย ให้กด 👤
- ป้อนหมายเลขหรือ URI ของผู้เข้าร่วม
- รอให้สายเชื่อมต่อ
- เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมสาย ให้กด 👤 อีกครั้ง
- เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำ

เพิ่มผู้ติดต่อในการประชุมสาย

- แตะ <
- แตะ **ผู้ติดต่อ**
- ลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อมาที่สาย
- ทำซ้ำเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ

ส่วนตัว

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโหมด ส่วนตัว:

- แตะ **ส่วนตัว** เพื่อเปิดโหมดนี้
- เมื่อต้องการปิด ให้แตะ **ส่วนตัว** อีกครั้ง

ข้อมูลการใช้โทรศัพท์

เมื่อต้องการดูประวัติการ โทร ให้แตะ **ล่าสุด**

ข้อความเสียง

ไฟของเครื่องซึ่งามีข้อความฝากไว้ (MWI)

บนหูโทรศัพท์จะแสดงให้ทราบว่าคุณมีข้อความเสียงใหม่

เมื่อต้องการดูข้อความเสียง:

- แตะ **ล่าสุด**
- แตะ **ข้อความ**

เล่นข้อความเสียง

แตะ **เล่น**

แอปพลิเคชันอื่นๆ

ผู้ติดต่อ

เมื่อต้องการดูผู้ติดต่อ ให้แตะ **ผู้ติดต่อ**

ป้ายผู้ติดต่อด่วน

และรูปอวตารของผู้ติดต่อในเครื่อง ถ้าคุณเห็นลตุครที่มุมด้านล่าง แสดงว่ามีป้ายผู้ติดต่อด่วนอยู่

และที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ IM เพื่อเริ่มการสนทนาในสิ่งที่เลือก

การประชุม

เมื่อต้องการจัดตารางเวลาและติดตามกิจกรรม ให้ใช้แอปพลิเคชันการประชุม

เพิ่มกิจกรรม

เมื่อต้องการเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน ให้แตะ +

อีเมล

เมื่อต้องการส่งและรับอีเมลจากหลายบัญชี ให้ใช้แอปพลิเคชันอีเมล

ส่งข้อความอีเมล

เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้แตะ + **ข้อความใหม่**

Jabber

เมื่อต้องการแชทกับผู้ติดต่อและปรับปรุงสถานะของคุณ ให้ใช้แอปพลิเคชัน Jabber

เริ่มการสนทนา

- เมื่อต้องการเริ่มการสนทนา ให้แตะชื่อผู้ติดต่อ
- แตะ **แชท**

Cisco WebEx

เมื่อต้องการเข้าร่วมในการประชุม WebEx ให้ใช้แอปพลิเคชัน WebEx

ในระหว่างการประชุม WebEx ผู้เข้าร่วมสามารถ:

- เข้าร่วมการประชุมด้วยเสียง
- ดูงานนำเสนอที่มีการแชร์
- ดูและแชทกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ

การตั้งค่า

เมื่อต้องการแก้ไขและปรับแต่งการตั้งค่า โทรศัพท์และแอปพลิเคชันต่างๆ หรือต้องการดู *คู่มือใช้งาน* และเอกสารอื่นๆ ให้ใช้แอปพลิเคชันการตั้งค่า