

Regolazione delle impostazioni del browser per scegliere una lingua per l'utilità di configurazione dell'unità Cisco UC 320W

Giugno 2011

È possibile regolare le impostazioni del browser Web in modo da visualizzare l'utilità di configurazione dell'unità Cisco UC 320W in una delle lingue supportate (vedere [Lingue supportate](#)).

IMPORTANTE: le operazioni richieste possono variare rispetto alle seguenti istruzioni, in base al browser, alla versione e al sistema operativo in uso. Per informazioni aggiornate, fare riferimento alla documentazione, ai file della guida o alle pagine di supporto relative al browser Web o al sistema operativo.

Sommario

In questo documento vengono trattati i seguenti argomenti:

	<i>Pagina</i>
Lingue supportate	2
Google Chrome	2
Internet Explorer	3
Firefox	4
Safari	4

Lingue supportate

Sono supportate le seguenti lingue:

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Portoghese
- Spagnolo

Google Chrome

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Google Chrome 8.0.x. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web di Google Chrome.

PASSAGGIO 1 Fare clic sull'icona della chiave inglese nella barra degli strumenti di Google Chrome.

PASSAGGIO 2 Selezionare **Opzioni**.

PASSAGGIO 3 Selezionare la scheda **Roba da smanettoni** e scorrere fino alla sezione **Contenuto web**.

PASSAGGIO 4 Fare clic su **Impostazioni di lingua e controllo ortografico**. Viene visualizzata la finestra *Lingue e immissione*.

PASSAGGIO 5 Per aggiungere una lingua per la visualizzazione del sito Web, fare clic su **Aggiungi**. Selezionare una lingua dall'elenco e fare clic su **OK**.

Note: se necessario, è possibile aggiungere più lingue. Per impostare le preferenze, utilizzare i pulsanti **Sposta su** e **Sposta giù** in modo da modificare l'ordine dell'elenco delle lingue. Se, ad esempio, la prima lingua dell'elenco è il francese, l'utilità di configurazione apparirà con testo in francese. Se si visita un sito Web che non supporta il francese, il browser cercherà di visualizzare la pagina Web nella seconda lingua dell'elenco.

PASSAGGIO 6 Per cambiare la lingua dei menu e delle opzioni di Google Chrome, selezionarla dall'elenco delle **lingue di Google Chrome**.

-
- PASSAGGIO 7** Se la lingua selezionata richiede un font speciale, fare clic su **Personalizza caratteri** e selezionare le impostazioni appropriate.
- PASSAGGIO 8** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra *Caratteri e codifica*.
- PASSAGGIO 9** Fare clic su **Chiudi** per chiudere la finestra *Opzioni di Google Chrome*.
- PASSAGGIO 10** Riavviare il browser per rendere attive le nuove impostazioni.
-

Internet Explorer

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Internet Explorer 8.0.x. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web di Internet Explorer.

-
- PASSAGGIO 1** Dal menu **Strumenti** scegliere **Opzioni Internet**.
- PASSAGGIO 2** Nella scheda **Generale**, fare clic sul pulsante **Lingue**.
- PASSAGGIO 3** Per aggiungere una lingua per la visualizzazione del sito Web, fare clic su **Aggiungi**. Selezionare una lingua dall'elenco e fare clic su **OK**.

Note: se necessario, è possibile aggiungere più lingue. Per impostare le preferenze, utilizzare i pulsanti **Sposta su** e **Sposta giù** in modo da modificare l'ordine dell'elenco delle lingue. Se, ad esempio, la prima lingua dell'elenco è il francese, l'utilità di configurazione apparirà con testo in francese. Se si visita un sito Web che non supporta il francese, il browser cercherà di visualizzare la pagina Web nella seconda lingua dell'elenco.

- PASSAGGIO 4** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra *Preferenze lingua*.
- PASSAGGIO 5** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra *Opzioni Internet*.
- PASSAGGIO 6** Riavviare il browser per rendere attive le nuove impostazioni.
-

Firefox

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Firefox 3.6.x. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web di Firefox.

-
- PASSAGGIO 1** Se si utilizza un Mac, fare clic su Firefox nella barra dei menu e scegliere **Preferenze**. *Ignorare il precedente passaggio se si utilizza un PC.*
- PASSAGGIO 2** Dal menu **Strumenti** scegliere **Opzioni**.
- PASSAGGIO 3** Fare clic sulla scheda **Contenuti**.
- PASSAGGIO 4** Nella sezione *Lingue*, fare clic sul pulsante **Scegli**.
- PASSAGGIO 5** Per aggiungere una lingua per la visualizzazione del sito Web, aprire l'elenco **Scegliere una lingua da aggiungere**. Selezionare una lingua e fare clic su **Aggiungi**.
- Note:** se necessario, è possibile aggiungere più lingue. Per impostare le preferenze, utilizzare i pulsanti **Sposta su** e **Sposta giù** in modo da modificare l'ordine dell'elenco delle lingue. Se, ad esempio, la prima lingua dell'elenco è il francese, l'utilità di configurazione apparirà con testo in francese. Se si visita un sito Web che non supporta il francese, il browser cercherà di visualizzare la pagina Web nella seconda lingua dell'elenco.
- PASSAGGIO 6** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra *Lingue*.
- PASSAGGIO 7** Fare clic su **OK** per chiudere la finestra *Opzioni*.
- PASSAGGIO 8** Riavviare il browser per rendere attive le nuove impostazioni.
-

Safari

Safari su Mac

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Safari 5.0.x. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web di Safari.

Safari utilizza le impostazioni di Lingua e Testo per il sistema operativo in uso.

-
- PASSAGGIO 1** Fare clic sull'icona della mela nel menu Mac e selezionare **Preferenze di Sistema**.
- PASSAGGIO 2** Fare clic sull'icona **Lingua e Testo**.

PASSAGGIO 3 Trascinare la lingua preferita nella parte superiore dell'elenco.

PASSAGGIO 4 Chiudere la finestra. Le modifiche verranno applicate al successivo accesso al Mac.

Safari sul PC

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Safari 5.0.x. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web di Safari.

Safari utilizza le impostazioni di Lingua e testo per il sistema operativo in uso, se sono installate diverse lingue sul computer.

PASSAGGIO 1 Aprire il menu Start di Windows, fare clic su **Pannello di controllo** e selezionare l'opzione disponibile nella versione di Windows in uso:

- **Opzioni internazionali e della lingua**
- **Data, ora, lingua e opzioni internazionali > Opzioni internazionali e della lingua**

PASSAGGIO 2 Nella finestra a comparsa, selezionare la scheda **Lingue**.

PASSAGGIO 3 Aprire il menu a comparsa **Lingua utilizzata nei menu e nelle finestre di dialogo** e selezionare la lingua preferita. Questo menu a comparsa viene visualizzato solo se sono state installate più lingue sul computer.

PASSAGGIO 4 Se Safari è aperto, chiuderlo e riavviarlo.

Risorse aggiuntive

Supporto	
Cisco Small Business Support Community	www.cisco.com/go/smallbizsupport
Assistenza e risorse di Cisco Small Business	www.cisco.com/go/smallbizhelp
Contatti del supporto telefonico	www.cisco.com/go/sbsc
Download firmware di Cisco Small Business	www.cisco.com/go/software

Documentazione prodotti	
Unified Communications UC 320W	www.cisco.com/go/uc300
Smart Designs	www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
Telefoni IP SPA 300 Series	www.cisco.com/go/300phones
Telefoni IP SPA 500 Series	www.cisco.com/go/spa500phones
Dispositivi di protezione SA 500 Series	www.cisco.com/go/sa500
Switch Ethernet ESW 500	www.cisco.com/go/esw500help
Gateway telefonia IP SPA 8800	www.cisco.com/go/gateways
Cisco Small Business	
Cisco Partner Central per Small Business (richiede l'immissione di dati di accesso da parte dei partner)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
Home page Cisco Small Business	www.cisco.com/smb

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali di Cisco Systems, Inc. e/o di società affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per un elenco dei marchi commerciali di Cisco, visitare il sito seguente: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. L'uso della parola partner non implica una partnership tra Cisco e qualsiasi altra società. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

78-20095-01