



連絡先リストから発信する


- 1 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。



- 2 特定のリスト ([お気に入り (Favorites)], [ディレクトリ (Directory)], [発信履歴 (Recents)]) で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエンTRIESを探します。




- 3 そのENTRIESをタップすると、緑色の [発信 (Call)] ボタンが表示されます。図のように、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。




- 4 これで発信が行われます。

通話を終了するには、赤色の [終了 (End)] アイコンをタップします。




名前、電話番号、またはアドレスを使用して発信する


- 1 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。




- 2 [検索またはダイヤル (Search or Dial)] フィールドをタップします。この操作を行うと、キーボードが表示されます。



- 3 名前、番号、またはアドレスを入力します。入力内容に合わせて、一致する可能性のある候補が表示されます。正確に一致するものがリストに表示されたら、タップします。表示されない場合は入力を続けます。




- 4 通話先を入力または特定できたら、緑色の [発信 (Call)] ボタンのどちらかをタップして発信します。




ビデオ会議を開始する


- 1 通話中に [追加 (Add)] をタップします。



- 2 通常の方法で、発信先を探します。





- 3 通常の方法で発信します。



- 4 これで新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。


さらに人を追加するには、この手順を繰り返します。






通話の転送、プロキシシティ、応答不可

1 左上隅のアイコンをタップします。



2 必要に応じて機能をアクティブ/非アクティブにします。終わったらメニュー以外の場所をタップします。



PC モニタとして使用する

HDMI ケーブルを使用して、コンピュータを HDMI ソケット PC (PC 記号が付いたソケット) に接続します。

画面をタップするだけで、PC モニタとビデオ画面を切り替えることができます。

着信通話は、応答不可を有効にしていない限り、PC モードかビデオモードかを問わず、通常通り表示されます。

ヘッドフォンの使用方法

DX70 では標準のミニジャック プラグのヘッドフォンを使用でき、DX80 には USB 有線音声端末用の標準プロトコルが実装されています。


どちらのモデルでも、ヘッドフォン コネクタはユニットの右側面にあります。またどちらのモデルでも Bluetooth デバイス (ドングルありなし) を使用できます。詳細についてはユーザ ガイドを参照してください。

コンテンツの共有にプロキシシティを使用する

他のユーザとコンテンツを共有するには、使用中の PC で [プロキシシティ (Proximity)] を [オン (On)] に設定します。


通話中にコンテンツを共有する

1 通話中に [PC の表示 (Show PC)] をタップすると、PC の画面がローカルに表示されます。




この操作中に画面に表示されているものは、他の参加者には表示されません。


2 [PC を非表示にする (Hide PC)] をタップすると、元の状態に戻ります。それ以外の場合は、図のように [共有 (Share)] をタップして、コンテンツの共有に進みます。



3 PC の画面のコンテンツが他の参加者と共有されます。




4 コンテンツの共有を停止するには、図のように [共有を停止 (Stop Sharing)] をタップします。




対応中の通話を転送する


1 [転送 (Transfer)] ボタンをタップします。この操作で、現在の通話が保留になります。



2 通常の方法で、発信先を探します。



3 緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。発信先の相手と話して、転送しても構わないか確認します。転送される側は、保留のままになっています。



4 [転送完了 (Complete Transfer)] をタップします。

