

コールでスケジュールされた会議に参加する

1 [コール (Call)] ボタンを

タップします。も変更されます。




2 お気に入り、履歴、ディレクトリをタップし、スクロールして連絡先を見つけます。



3 そのエントリをタップし、

緑色の [コール (Call)] ボタンをタップします。も変更されます。




4 コールが開始します。コールを終了するには、赤色の [コールの終了 (End call)] ボタンをタップします。




スケジュールされた会議がある場合には、画面に [参加 (Join)] ボタンが表示されます。ミーティングに参加するには、[参加 (Join)] をタップします。

会議がサポートされている管理システムにデバイスが接続されている場合、画面に会議が表示されます。



Webex Meetings への参加

画面の [Webex] ボタンをタップすると、Webex Meetings に参加できます。招待状の会議番号を入力して、[参加 (Join)] をタップします。




コンテンツをワイヤレスで共有する

Cisco Proximity、Webex App、Webex Meetings を使用すると、コンピュータからデスクデバイスにコンテンツをワイヤレスで共有できます。これらのアプリは、超音波でデバイスに接続します。コンピュータでサウンドがオンになっていることを確認します。

Proximity では、Webex アプリケーションと Meetings アプリケーションがデバイスに接続するオプションを探します。次に、[デバイスで共有 (Share on device)] を選択します。

コールでコンテンツを共有する

1 通話中に画面をタップして呼制御を開き、[共有 (Share)] をタップします。



2 共有元を選択します。有線で接続されている場合 [表示 (View)] をタップしてプレビューを表示し、準備ができたなら [共有 (Share)] をタップします。すぐに共有するには、[通話で共有 (Share in Call)] をタップします。




3 共有を停止するには、[共有の停止 (Stop sharing)] をタップします。



Miracast® が有効になっている場合、クライアント無しでラップトップからシスコデバイスにワイヤレスでコンテンツを共有できます。

AirPlay® が有効の場合、iPhone、iPad、または Mac を接続すると、画面の共有、音声の再生またはビデオコンテンツの再生ができます。

ホワイトボード




デスクデバイスでアイデアを可視化します。ホーム画面に移動し、[ホワイトボード (Whiteboard)] をタップします。

指またはスタイラスで描画します。ホワイトボードのサイズは、必要なだけ大きくできます。ピンチ操作でズームしたり、2本の指でホワイトボードを移動したりできます。


サポートチームがこのオプションを有効にしている場合は、ホワイトボードまたはスナップショットをPDFとして電子メールで送信できます。通話中にホワイトボードを共有し、注釈を付けることもできます。

通話の転送と応答不可

1 名前をタップし上のいずれかで左隅。




2 アクティブ化されたPCBA機能に悪影響を及ぼしません。終わったらメニュー以外の場所をタップします。



通話に追加する

通話中に [追加 (Add)] をタップし、通話に参加する相手を検索するかダイヤルします。新しい通話が現在の通話に追加され、会議が作成されます。



さらに人を追加するには、この手順を繰り返します。

対応中の通話を転送する


[転送 (Transfer)] ボタンをタップします。最初に [詳細 (More)] をタップしなければならない場合があります。これにより、現在の通話が保留になります。



連絡先を検索します。通話したい相手が見つかったら、緑色の [通話を転送 (Transfer call)] ボタンをタップします。

発信先の相手と話して、転送してよいかどうかを確認します。相手は保留のままです。

[転送完了 (Complete Transfer)] をタップします。



外部画面として使用する

HDMI または USB-C ケーブルを使用して、コンピュータをデスクデバイスに接続します。すぐに画面が表示されます。

[PC 入力 (PC Input)] をタップして送信元を選択し、[表示 (View)] または [非表示 (Hide)] をタップすることもできます。または、[ワイヤレス共有 (Wireless Sharing)] をタップして、ケーブルを使用しない送信元を選択します。

[応答不可 (Do not disturb)] を有効にしない限り、着信通話は通常どおり表示されます。