



Cisco ヘッドセット 520 シリーズ

クイック リファレンス ガイド



着信コール	赤色に点滅	●
アクティブ コール	赤色で点灯	●



着信コール	緑色に点滅	☎
アクティブ コール	緑色で点灯	☎
ミュートされた通話	赤色で点灯	🚫




高音圧: 聴覚の障害を防ぐため、長時間大音量で聴き続けることは避けてください。

ヘッドセットを接続する際は、ヘッドセットのスピーカーの音量を下げてからヘッドセットを着用してください。ヘッドセットを外す前に音量を下げるようにすれば、再度ヘッドセットを接続する際に音量は最初から低い状態になります。

周りに注意してください。ヘッドセットを使用すると、特に緊急事態や騒音の多い環境で、外部の重要な音が遮断される可能性があります。運転中にヘッドセットを使用しないでください。人やペットが横切る可能性がある場所にヘッドセットまたはヘッドセットケーブルを放置しないでください。ヘッドセットまたはヘッドセットケーブルの近くに子供がいる場合は、常に目を離さないようにしてください。

コールに応答する

インライン コントローラの  を押します。

コールを終了する

インライン コントローラの  を 2 秒間長押しします。


コールを拒否する

インライン コントローラの  を 2 回押します。


音量を調整する

インライン コントローラの  と  を押します。



通話中に自分をミュートする

インライン コントローラの  を押します。



通話中に自分のミュートを解除する

インライン コントローラの  を押します。



コールを終了して着信コールに応答する

1. トーンが聞こえるまで  を長押しします。
2.  を押します。

コールを終了して保留中のコールを再開する

3. トーンが聞こえるまで  を長押しします。
4. 再開するコールを選択します。
5.  を押します。

コールの保留とコールの再開

1. インライン コントローラの  を押します。
2. オプション: 再開するコールを選択します。
3. インライン コントローラの  を押します。

詳細は次の URL を参照してください。

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、www.cisco.com/go/trademarks でご確認いただけます。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)